




ZW33  
ジェノスピノ


ジェノスピノは、その大半が硫黄海の深い海底に埋まっており、巨大な姿であったことも影響し、発掘・引き上げに労力を要したが、その骨格は全く損傷・溶解しておらず帝国技術陣を驚愕させた。

ゾイド改造計画書



ファイアージェノスピノ

火山地帯での活動を目的とした機体。コーティングされたアーマーは耐火性能が高く、口内の A-Z 高熱炎放射器は大型化されており、火力は 1.5 倍にアップしている。左右に装備された A-Z ロングレンジ2連装キャノン砲はジェノスピノ本体の性能により連続発射が可能に見える。



プラズマカッター装備仕様

背部の主力武装を強化する目的で設計された機体。プラズマカッターは、約 7000 度の高熱で鉱山をも切断できる。しかし、プラズマを発生しながら高速回転させるためエネルギーの消費が激しく予備電源も瞬で無くなってしまふという。


# ZOIDS

## ゾイドワイルド

ふく げん しょ  
復元の書

# GENOSPINO

ZW33 ジェノスピノ (スピノサウルス種)









これは私が極秘で入手したゾイド改造ファイルである。 — カール・K・シュタイン

対象年齢6才以上

# ZW83 ジュノスピノ 発掘見取り図

# ジュノスピノを発掘して復元せよ!!



# ZW33 ジェノスピノ〔スピノサウルス種〕

この度は、タカラトミー「ゾイド ZW33 ジェノスピノ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、この復元の本をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

## 復元を始める前に

この書は未知の生命体「ZOIDS」の復元をする為の重要なものである。  
必ず読んでから挑むこと。 ———— カール・K・シュタイン

### 1 入っているものを確認せよ。

Sパックを開けてチェックだ!

- アイパーツ×2
- Zキャップ×13 (予備×2)
- ライダーフィギュア×1
- グラフィティーラベル×1
- リンクパーツ×7
- 復元の本(本書)×1
- 発掘バックA、B×各1
- メカユニット×1

チェックを入れてなくさないこと。

### 2 ゾイドは、「骨(ボーン)」「パーツ」「外装(アーマー)」パーツで構成されている。「復元の本(本書)」をしっかりと読み、これらを正しく組み立ててゾイドを復元するべし。

アイコンについて

**!** このマークがついている手順は特に注意して復元すること。

**反対側も同じ** このマークがついている手順は反対側も同じように復元すること。

### 3 とがった骨パーツや外装パーツに気を付けて、ケガをしないように取り組むべし。

## 4 ZOIDS 生態図鑑

# ZW33 GENOSPINO ジェノスピノ〔スピノサウルス種〕

ジェノスピノの機体性能について、ここに書き記す。実物は自らの手で復元し、確認してほしい。

### 骨格形態 BONE MODE

- 起動骨** ゾイドに刺激を与える骨。
- ウェーブファンク** 波状に湾曲した顎はほとんど固い装甲をも噛み砕く。
- A-Z 高熱火炎放射器** 口内の火炎放射器は噛みついたゾイドを約5000度の高熱で溶かしてしまう。
- スパイククロウ** 岩場を登ったり水底を流されない様に掴んで歩く為の爪。
- ジェノソーザー** MB時に円盤状に変形する背ビレ。各刃にはバルカン砲が付いている。全方位を攻撃できる。
- A-Z 魚雷ランチャー** 対潜魚雷を撃ち出す。着水後はホーミング魚雷として動作する。
- A-Z ロングキャノン** 敵ゾイドの装甲を貫く徹甲弾を発射する。


### 完全形態 ARMOR MODE

- Z-O バイザー** ゾイドの視界を抑制し、人間が兵器として操作する為に取り付けられたバイザー。
- ノーズホーン** 鋭い口先で敵を突く。中に超音波ソナーがあり水中で地形や敵の位置が分かる。
- ソナーバルカン** 8枚の刃に、それぞれ付いているバルカン砲。
- キャタピラードライブ** 首のインテークから取り込んだ水を足と尻尾のフィンダクトから推進力として噴射する装置。

全長: 13.7 m 全高: 6.5 m 体重: 158.0 t 最大スピード: 210km/h IQ: 138

## 一灼熱の破壊竜

危険な硫酸海で発掘された水陸両用スピノサウルス種のゾイド。ノーズホーンのソナーで水中を探知し水底を地上の様に進み、いきなり水中から音も無く現れる奇襲攻撃を得意とする。水中では魚雷、地上ではA-Zロングキャノンで攻撃する。兵器解放すると、前方に迫り出した背中のヒレ・ジェノソーザーが円盤状に変形。超高速で回転し敵を真っ二つに断ち切る。湾曲した顎で噛みつき、口内のA-Z高熱火炎放射器から火炎を放つなど多彩な攻撃パターンを持つ大型のゾイド。



## 5 発掘～復元のながれ

※ZW25 ビーストライガー(別売り)で説明しています。

1 説明に従って発掘パックを開けよう!

2 袋を開けて発掘!

3 発掘見取り図でパーツを確認しよう!

4 説明通り組み立てて、ゾイドを復元しよう!

5 復元完了!

## 6 メカユニットの確認

組み立てる前に確認しよう!

メカユニットの電池カバーをプラスドライバーで開いて、乾電池をセットせよ!

メカユニット

電池カバー

LEDが点灯

中のギアが回転

起動骨(スイッチ)

ON OFF

単3形乾電池 2本使用(別売り) ※向きに注意

※遊び終わった後は電池を外して保管してください。

動かない時は...

- 電池は正しくセットされているかな?
- どうしても動かない場合は24ページに記載のお客様相談室に電話してみよう。

## 袋を開けて発掘! 復元スタートだ!!

発掘見取り図を見ながら進めよう。

1

メカユニット

A1

2

A2

A3

3

Zキャップ

A4

2で組んだパーツ

ZOIDS 推奨乾電池

Panasonic

エボルタNEO

エボルタNEOくん

「EVOLTA」「エボルタ」はパナソニック株式会社の登録商標です。

乾電池エボルタNEO 公式サイト

<https://panasonic.jp/battery/drycell/evoltaneo>

組み立てサポート動画を公開中!


楽しく分かりやすく組み立てられるぞ!

タカラトミーチャンネル

ゾイドワールド


検索

4



A5


6



のせるだけ

S1

よこ  
み  
み  
横から見た図




5



A6

7




出力軸

かたぎ  
形に注意







S2

よこ  
み  
み  
横から見た図



この部分を動かして  
メカユニットの出力軸を  
このパーツの内側の穴に  
合わせて奥までしっかり  
差し込もう!



35 が  
裏返す

12



35 が  
裏側

もと  
もと  
元に戻す

15



13 で組んだパーツ

13


35 が  
後ろ足:A11

35 が  
後ろ脚:A10


14

35 が  
後ろ脚:A12

35 が  
後ろ足:A13




16




14 で組んだパーツ


17




18




20







19



21









こっ かく けい たい ふく げん かん りょう  
骨格形態復元完了!!

どう さ かく にん  
動作を確認しよう!


ふく げん ざい ど  
復元したゾイドを動かしてみよう!!



きどう せき  
起動骨(スイッチ)をONにして動かしてみよう!



くち かい へい  
口が開閉しない場合はノドのパーツを前に動かそう!



ジャンプス  
MBスイッチを押すとジェノソーザーが展開します。

こう ない  
口内のA-Z高熱火炎放射器が光る

うご かない とき ふく げん み なお  
※動かない時は復元を見直そう!




ふくろ あ ほっ ぐつ ふく げん  
袋を開けて発掘! 復元スタートだ!!





S8、S9、A24×8は余った状態でスタートします。

26



27





32

かたち  
チエツク



S8




かたち  
チエツク

おもてがわ  
〈表側〉

うらがわ  
〈裏側〉

S9



A24×8





A24は全て共通です。

初めに動作確認の手順でジェノソーザーを展開し、  
A24を8枚取り付けよう。

34


A24



33


B12

B13




35

ジェノソーザーをたたんで背中に固定しよう!



36




B14

B15

かん ぜん けい たい ぶく げん かん りょう  
**完全形態復元完了!!**

ふく げん き どう  
**復元したゾイドを起動せよ!!**

ライダーフィギュアの乗せ方




ライダーフィギュアの脚の突起とミゾを合わせよう。

起動の仕方



起動骨(スイッチ)をONにして起動させよう!



マシンプラスト  
**兵器解放させよう!!**

マシンプラスト  
**兵器解放!!**

マシンプラスト お マシンプラスト  
MBスイッチを押すと兵器解放するぞ!  
背中のジェノソーザーが前に展開し大回転、  
口内のA-Z高熱火炎放射器が赤く光るぞ!



マシンプラスト  
MBスイッチ




A-Z高熱火炎放射器

※ジェノソーザーを戻す時は20ページ⑤を見て戻してください。

※動作中にZキャップが緩んで外れることがあります。Zキャップが緩んだ場合は再度差し込んでください。

37




B16

B15

## グラフィティラベルの貼り方

余ったラベルは好きな場所に貼って、  
キミだけのゾイドをカスタムしよう!



※④は好きな長さに切って貼ろう!



## 自分のゾイドを アプリで撮影しよう!

ゾイドを撮影して、  
キミだけのカッコイイシーンを作り出せ!

ゾイド専用写真・動画加工アプリ

ゼットエフエックス  
「ZFX」



カンタン操作でキミだけの活躍シーンが作れる!  
撮影したらSNSにアップしよう!

※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

### ①アプリをダウンロード!

公式アプリ「ゾイドワイルド」



ZFX(カメラ・加工機能) 組み立てサポート動画

アプリストアで検索!

ゾイドワイルド 検索

### ②このQRコードを 読み取ろう!

ZW33 ジェノスピノの特典を  
ゲットしよう!

ZFXで使える素材がもらえるぞ!

ZW33 ジェノスピノ



## ゾイドシリーズ ラインナップ キミだけのゾイド軍団をつくろう!



ZW25  
ビーストライガー



ZW26  
キャノンブル



ZW27  
ラボトリア



ZW28  
バーストル



ZW29  
スナイプテトラ



ZW32  
スタイライザー



ZW30 改造武器  
アサルトブーストユニット



ZW31 改造武器  
バスターレーザーユニット

※写真や画像は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。

最新情報はタカラトミー公式ホームページでチェック!

www.takaratomy.co.jp



くちにいれない

### 警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意(ちゅうい)

●尖った部品があります。取り扱いには十分注意してください。●可動部に指や髪の毛や衣服などをはさまないように注意してください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれて怪我をする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。以下に注意してください。・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+- (プラスマイナス)を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ず電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火のなかに入れたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。・廃棄する時は、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●可動部に無理な力を加えないでください。破損する場合があります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

(使用上の注意) ○ご使用前に「復元の書」(本書)をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。

○本体を持ち運ぶ際は、本体の胴体部をしっかりと持って運んでください。

○包装材は、開封後はすぐに捨ててください。

・塗装する時は、より安全な水性塗料のご使用をおすすめします。

・塗装する時は、必ず窓を開け換気をしてください。

・塗装する時は、火気は絶対に使わないでください。

単3形乾電池2本使用(電池は別売りです。)

REQUIRES 2 LR6 ("AA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED).

※写真やイラストは実際の商品とは異なる場合があります。

## 株式会社タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

「タカラトミーグループ お客様相談室」おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031

タカラトミーサポート 検索

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く) www.takaratomy.co.jp/support/index.html

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp © TOMY/ZW製作委員会・テレビ東京