アニア アニマルアドベンチャー

アニア ジュラシック・ワールド
決めろ! ダイノアタック

陸海空の恐竜バトル! スピンアタックで弾き飛ばせ!

ジュラシック・ワールド

■セット内容

恐竜台座×2

カードスタンド×2

翼竜スタンド(上)(下)

T-レックス(ブラックVer.)1体付き!

アニアバトルカード3枚付き!



ステージ盤の組み立て

図のようにステージ盤をセットしてください。



翼竜スタンドの組み立て

①翼竜スタンド(上)(下)を組み立てます。



②バトルステージの図の位置にセットします。



※取付場所は3か所ありますので、自由に取り付けてください。

③翼竜(別売)の首を図のようにスタンドに通し、あしを下ろします。



④あしをスタンドにかけたらセット完了です。

※翼竜スタンドは写真のアニア ジュラシック・ワールド ケツァルコアトルス(別売)専用です。

発射台の遊び方

恐竜台座へのセット

■T-レックス(ブラックVer.)のセット

恐竜台座カバーの切れ込みに両あしをしっかり挟んでください。

恐竜台座の足跡の位置にあしを置きます。

発射台へのセット

恐竜台座を発射台の後ろに当てながら図のように下向きに力をかけます。

手ごたえがあるまで下に押し込んだらセット完了です。

恐竜台座の発射

発射台の2か所のボタンどちらかを押すと恐竜台座が発射されます。

注意
- 恐竜台座を発射する際は、発射台を地面に置いて操作してください。
- 絶対に人に向けて恐竜台座を発射しないでください。
- 発射台の発射口は絶対にのぞき込まないでください。

スピンアタック

恐竜台座をセットした後、図のように恐竜の向きを横向きに変えて発射するとスピンアタックになります。

図のように恐竜台座の後ろにある突起が発射台の突起を乗り越えないようにしてください。

恐竜の頭の向きによって回転方向も変化します。



注意 バトルステージに顔を近づけないでください。

2つの発射台を使って恐竜同士ぶつけ合ってバトルだ!

注意 恐竜台座を発射する際は発射台を地面に置いて、発射台をおさえながら操作してください。

モササウルスアタック

写真のようにモササウルスの前ヒレをモサスタンドの突起にひっかけます。

次に後ヒレをひっかけてセット完了です。

注意 モササウルスは写真のアニア ジュラシック・ワールド モササウルス(別売)専用です。それ以外のものはセットしないでください。

矢印のボタンを押すとモササウルスがバトルステージを襲撃します。

注意
- 遊ぶ際にはモササウルスは正しくセットしてください。
- モササウルスアタックの時は絶対にバトルステージに顔を近づけないでください。

カードをつかった遊び方

カードはカードスタンドにセットして的にしたり発射台の図の位置に取り付けられます。

※恐竜台座を発射して遊ぶ際は発射台からカードを取り外してから操作してください。

カードを集めてバトル!

ジュラシック・ワールドの世界に登場する様々な恐竜たちがカードに! 最強の恐竜を決めよう!!

同じ色のゲージを並べて長い方が勝ちだ!!

コチラもチェック

※セット内容以外は別売です。