

掃描即可觀看
示範影片。

上網和觀看線上內容之前，
需要家長同意。



開啟：
按頂部按鈕



關閉：
按頂部和側邊按鈕



z>z

照顧寵物需求

TALKO!



跟我說話吧!



POO POO!



把我放回包裝盒
啟動便盆模型。



CHARGO!



幫我
補充能量。



摸摸我

按頂部按鈕。



電量不足

我的額頭圖示
將閃爍紅燈。



檢查電量

按底部按鈕以顯示
電量顏色。



升級!

透過互動、摸摸我、幫我充電或把我放在便盆上, 即可升級!

警告:
窒息危險 - 產品含細小部件。
不適合未滿 3 歲或以下的兒童。

4+

邊玩邊解鎖 特殊功能!

看到圖示變成白色時,
請按**頂部按鈕**以解鎖特殊功能



等級 1

等級 2



等級 1、2

• 在圖示變成白色時按**頂部按鈕**, 我就會跳舞!

• 與朋友連線, 我們一起跳舞!

等級 3



等級 3

• 在圖示變成白色時按**頂部按鈕**, 我就會賽跑!

• 與朋友連線, 我們一起賽跑!

等級 4

等級 5



等級 4、5

• 在圖示變成白色時按**頂部按鈕**, 我就會唱歌!

• 與朋友連線, 我們一起唱歌!

連線

1 如圖所示,
將**第一隻寵物**置於
第二隻寵物上方。



2 等待**第二隻寵物**閒
置並且不再發出聲音。

3 用力**按住**
第一隻寵物的
頂部按鈕...



...直到**兩隻寵物**
開始同步運作。



21
PAP

Replace with:
FSC Logo
Label Title
License Code
Do Not Scale