

micropets™ 快速入門指南



請掃描此處
以查看更多！

開啟：

按頂部按鈕



關閉：

按頂部和側邊按鈕



照顧寵物需求

你可以透過Micropets頭部發光的圖示來查看它們的需求！

紅

想聊天

藍

洗手間

綠

補充能量

TALKO!



想聊天！

跟我說話吧！



POO POO!



想去
洗手間！

把我放回包裝盒
啟動便盆模式！



CHARGO!



幫我補充
能量！

需要能量~！



摸摸我

按頂部按鈕。




電量不足

我的額頭圖示
將閃爍紅燈。



檢查電量

按底部按鈕以顯示
電量顏色。



升級! 透過互動、摸摸我、幫我補充能量或把我放在便盆上, 即可升級!

等級 1



等級 2



等級 1、2

●在圖示變成黃色/紫色時按頂部按鈕, 我就會跳舞!

與朋友連線, 我們一起跳舞!

等級 3



等級 3

●在圖示變成橙色時按頂部按鈕, 我就會賽跑!

與朋友連線, 我們一起賽跑!

等級 4



等級 5



等級 4、5

●在圖示變成藍色/彩色時按頂部按鈕, 我就會唱歌!

與朋友連線, 我們一起唱歌!

滿足它們的請求就能提升你的Micropets等級!
你可以透過它們的頭部顏色來判斷成長等級!

當標記亮起白色時, 按下頂部按鈕。
按下頂部按鈕, 即可查看有趣的反應! ?



連線

1

如圖所示,
將第一隻寵物
置於第二隻寵物上方。



傳送方

接收方

2

等待第二隻寵物
閒置並且不再發
出聲音。


※請確保電源已開啟。



接收方

3

用力按住
第一隻寵物的
頂部按鈕...



傳送方

4

...直到兩隻寵物
開始同步運作。

※在聽到連接成功的
聲音之前, 請讓兩隻
Micropets保持靠近
彼此。



接收方