

micropets™

クイックスタートガイド

Quick Start Guide

GEN2 キャット、ウーパールーパー、パピー、ベア(テックベア)、ベア(キャンディベア)、ベア(グラフィティベア)共通



取扱説明書 / クイックスタートガイド / 遊び方動画は、
こちらから複数の言語をご覧ください。

※通送料などはお客様のご負担となります。※WEB への接続は保護者の方が行ってください。

※リンク先のホームページは、予告なく変更または削除する場合があります。

- Scan this to get user manual! ● สแกนเพื่อรับคู่มือ! ● 스캔해서 매뉴얼 보기!
- 請掃描此處獲取說明書! ● 請掃描此處獲取用戶使用說明書!
- Pindai untuk mendapatkan panduan manual!



電源オン

トップボタンを押してね!



電源オフ

トップボタンとサイドボタンを
同時に約3秒長押ししてください。

リクエスト マイクロペットからのリクエストは頭のマークの点灯色でわかるよ! 赤 おしゃべり 青 トイレ 緑 パワーチャージ

TALKO!



トーク
した〜い!

話しかけて
コミュニケーション
しよう!



POO POO!



トイレの
お世話を
してあげよう!

トイレ
いきた〜い!



CHARGO!



パワー
チャージを
してあげよう!

パワー
チャージ
したいな〜!



なでる

トップボタンを
押してね!



電池交換サイン

頭のマークが
赤く点滅
するよ!



レベルチェック

底面ボタンを押すと
頭のマークの色で
チェックできるよ!



レベルアップするには!

話しかけて! なでて! パワーチャージ! やトイレのお世話をしてあげよう!

レベル1



レベル2



レベル1 & 2

●頭のマークが白く光っている時に
トップボタンを押してみよう! ダンスをするよ!

通信すると他のマイクロペットと一緒にダンスができるよ!

レベル3



レベル3

●頭のマークが白く光っている時に
トップボタンを押してみよう! レースをするよ!

通信すると他のマイクロペットと一緒にレースができるよ!

レベル4



レベル5



レベル4 & 5

●頭のマークが白く光っている時に
トップボタンを押してみよう! 歌をうたうよ!

通信すると他のマイクロペットと一緒に歌えるよ!

リクエストに応じてあげるとマイクロペットがレベルアップするよ!

頭のマークの色で成長レベルがわかるよ!

頭のマークが
白く光っている時に
トップボタンを押すと
楽しい動きが見られるかも!?



通信遊び

1

送信側と受信側を
画像のように
近づけてください。



2

受信側が音を出して
いないタイミングを
待ちます。

※電源がオンに
なっていることを
確認してください。



3

送信側のトップボタンを
送信音が出るまで長押し
してください。



4

受信側の成功音が鳴り終わったら、
送信側を離してOKです!
送信側と受信側の
イベントが楽しめるよ!

※成功音がするまで
送信側と受信側を
近づけたまま
離さないで
ください。

