

micropets™

คู่มือเริ่มเล่นฉบับย่อ



สแกนดูวิดีโอ
วิธีเล่น

วิธีเปิด:
กดปุ่มด้านบน



วิธีปิด:
กดปุ่มด้านบนและปุ่มด้านข้าง



ความต้องการ

คุณสามารถตรวจสอบความต้องการของไมโครเพ็ตได้โดยดูที่ไอคอนบนหัวที่เรืองแสงของพวกมัน!

สีแดง

อยากคุยกันไหม

สีฟ้า

หอน้ำ

สีเขียว

กำลังชาร์จ

TALKO!




ฉันอยาก
คุยด้วย!

คุยกับเค้า
หน่อย!



POO POO!




ฉันต้องไป
หอน้ำ!

พาฉันไป
หอน้ำหน่อย!



CHARGO!



ชาร์จแบต
ให้ฉัน
หน่อย!

ฉันต้องการ
ชาร์จ
แบตเตอรี่!



ลูบหัว
หน่อยสิ
กดปุ่มด้านบน



แบตเตอรี่
ไอคอนที่หน้า
ผาก ไฟจะกระ
ปริบเป็นสีแดง



เช็คเลเวล
กดปุ่มใต้ท้องเพื่อดูสิ



เลเวลอัฟ! เล่นกับน้องบอย ๆ ทั้งลูบหัว คุยด้วย เติมพลัง หรือพาไปห้องน้ำ เพื่ออัฟเลเวล!

เลเวล 1



เลเวล 2



เลเวล 1 & 2

- กดปุ่มบนตอนไอคอนขึ้นเป็นสีขาวย แล้วน้องจะเดินให้ดู!

เชื่อมต่อกันกับเพื่อน ๆ แล้วมาแดนซ์ด้วยกัน!

เลเวล 3



เลเวล 3

- กดปุ่มบนตอนไอคอนเป็นสีขาวย แล้วน้องจะเข้าโหมดวิ่งแข่งกัน!

เชื่อมต่อกับเพื่อน ๆ แล้วมาร้องแข่งกัน!

เลเวล 4



เลเวล 4 & 5

- กดปุ่มบนตอนไอคอนเป็นสีขาวย แล้วน้องจะร้องเพลง!

เชื่อมต่อกับเพื่อน ๆ แล้วมาร้องเพลงด้วยกัน!

เลเวล 5



คุณสามารถตรวจสอบความต้องการของสัตว์เลียง
ขนาดเล็กได้จากไอคอนไฟที่หัวของพวกมัน!

กดปุ่มด้านบนเมื่อไฟ
แสดงสถานะเป็นสีขาว
กดปุ่มด้านบนเพื่อดูปฏิกิริยาที่น่าสนใจ!



วิธีเชื่อมต่อ

1

วางน้องตัวแรก
ไว้บนตัวที่สอง
ตามภาพ



เครื่องส่ง
สัญญาณ

ผู้รับ

2

รอให้น้องตัวที่สองอยู่
นิ่ง ๆ และไม่ส่งเสียง
※โปรดตรวจสอบให้
แน่ใจว่าได้เปิดเครื่อง
แล้ว



ผู้รับ

3

กดปุ่มบนของตัว
แรกค้างไว้...



เครื่องส่ง
สัญญาณ

4

...จนกว่าทั้งสองตัว
จะเล่นไปพร้อม ๆ กัน

※โปรดวางสัตว์เลียงทั้ง
สองตัวไว้ใกล้กันจนกว่า
คุณจะได้ยินเสียงแจ้ง
การเชื่อมต่อสำเร็จ



ผู้รับ