

micropets™ คู่มือเริ่มเล่นฉบับย่อ

สแกนเพื่อดูวิดีโอ วิธี
การเล่น

การเข้าดูวิดีโอออนไลน์ ควรอยู่ใน
ความดูแลของผู้ปกครอง



วิธีเปิด:
กดปุ่มด้านบน



วิธีปิด:
กดปุ่มด้านบน
และปุ่มด้านข้าง



ความต้องการ

TALKO!



คุยกับเค้า
หน่อยนะ!

POO POO!



พาไปห้องน้ำ
หน่อย



CHARGO!



เติมพลัง
ให้เค้า
หน่อย



สับหัว
หน่อยสิ
กดปุ่มด้านบน



แบตเตอรี่
ไอคอนที่หน้า
ผาก ไฟจะกระ
พริบเป็นสีแดง



เช็คเลเวล
กดปุ่มใต้ท้องเพื่อดูสี



เลเวลอัพ!

เล่นกับน้องบอย ๆ ทั้งลูบหัว คุยด้วย เต็มพลัง หรือพาไปห้องน้ำ เพื่ออัปเลเวล!

คำเตือน:
ของเล่นมีส่วนเล็ก อาจกลืนได้
ไม่เหมาะสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 3 ปี

4+

ยิ่งเล่น ยิ่งปลดล็อก ฟีเจอร์พิเศษ ใหม่ ๆ!

ถ้าเห็นไอคอนเป็นสี
ขาว ให้รีบกดปุ่มบน
เพื่อเล่นฟีเจอร์พิเศษ



เลเวล 1

เลเวล 2



เลเวล 1 & 2

- กดปุ่มบนตอนไอคอนขึ้นเป็นสีขาว แล้วน้องจะเดินให้ดู!

- เชื่อมต่อกันกับเพื่อน ๆ แล้วมาแดนซ์ด้วยกัน!

เลเวล 3



เลเวล 3

- กดปุ่มบนตอนไอคอนเป็นสีขาวย แล้วน้องจะเข้าโหมดวิ่งแข่งกัน!

- เชื่อมต่อกับเพื่อน ๆ แล้วมาร้องเพลงกัน!

เลเวล 4

เลเวล 5



เลเวล 4 & 5

- กดปุ่มบนตอนไอคอนเป็นสีขาวย แล้วน้องจะร้องเพลง!

- เชื่อมต่อกับเพื่อน ๆ แล้วมาร้องเพลงด้วยกัน!

วิธีเชื่อมต่อ

- วางน้องตัวแรกไว้บนตัวที่สองตามภาพ



- รอให้น้องตัวที่สองอยู่นิ่ง ๆ และไม่ส่งเสียง



- กดปุ่มบนของตัวแรกค้างไว้...



...จนกว่าทั้งสองตัว
จะเล่นไปพร้อม ๆ กัน



21
PAP

Replace with:
PAP Logo
Label Title
License Code
Do Not Scale