

# じゅうでん 充電について



購入時、充電には多少充電されていますが、完全に充電はされていないため十分に充電してから遊んで下さい。

充電する前には必ず、電源をOFFの状態にしたまま10-15分ほど待って充電池を冷ましてから充電してください。

充電は電源のON/OFFに関わらず、USBチャージケーブルをズーマー側のミニUSB差込部に差しに行います。充電時間は約1時間です。

※ONの状態ですべてのLED表示が消えます。

# じゅうでん 充電レベルの確認方法



充電レベルを確認する場合は、下記の手順を試してみてください。

- ① 本体のスイッチがONの状態ですべてのLED表示が消えます。ズーマー側のミニUSB差込部に差し充電を行います。
- ② ズーマーの頭を下げて(うなずかせ)ると目のLEDが5段階で表示されます。充電が進むほど光るLEDの範囲が増えていきます。目がすべて光ったら完全に充電されています。(5段階の表示は5秒ほどで消えます)充電時間は約1時間です。

# じゅうでん 充電レベルが表示されない時は

充電開始時に完全に充電がないと、ONの状態ですべてのLED表示が消えます。ズーマーの頭を下げてても目が光らない場合があります。その場合は、ズーマー本体の電源をOFFにし1時間ほど充電した後、USBチャージケーブルを外してから、上記①②の手順を試してみてください。