

ロビジュニアFAQ

質問	回答
<p>動作がおかしいなと思ったときは</p>	<p>動作に異常が見られた場合は、背中にあるリセットボタン(小さな穴)を先のとがったもので押してください。手足首のポジションが正常な状態にリセットされます。リセットボタンを押しただけでは初期設定の内容は失われません。</p>  <p>電池の残量は十分にありますか？電池の残量が少なくなると、動作が鈍くなる場合があります。</p>
<p>話しかけても認識してくれない</p>	<p>正しい手順で話しかけを行っていますか                      ①頭のボタンを押す                      ②ロビジュニアが「ありがとう～」などのセリフを言う。センサーで人のいる方向を検知                      ③決められた言葉を話かける                      の順番です。</p> <p>手足・首が動いている間は音声認識を受け付けません。動きが止まってから話しかけてください。</p> <p>センサーで人のいる方向が検知できなかった場合、15秒後にひとり言を言ってスタンバイ状態に戻ります。再度話しかける場合はまた頭のボタンを押してください。</p> <p>認識できる音声がないうま15秒程度経過すると、ロビジュニアはひとり言を言ってスタンバイ状態に戻ります。再度話しかける場合はまた頭のボタンをおしてください。</p> <p>目が光っていないときは、スタンバイ状態か眠っている状態です。その状態ではロビジュニアは声を聴くことができません。</p> <p>正しい言葉で話しかけていますか？取扱説明書に書かれている文言と同じワードを正確に話しかけてみてください。言葉尻がかわると反応しなくなります。</p> <p>子供の声に反応しにくいことがあります。すらすら流れるような話しかけでは感知しにくいことがあります。一文字ずつしっかり発音して話しかけてみてください。</p> <p>マイクの穴がおなかの部分にありますので、そのマイク穴に向かって話しかけてみてください。</p> <p>近づいて話しかけてみてください。また、なるべく静かな場所でためしてみてください。</p>
<p>人感センサーが反応しない。 こっちを向いてくれない</p>	<p>ロビジュニアが人を検知するのは頭のボタンを押して「ありがとう～」などのセリフを発した後です。その後にセンサーで人のいる方向を探し、左右に人を感知した場合に1度だけ30度程度、首を右か、左かに動かします。ユーザーの方を向いた後で話し出します。</p> <p>おしゃべりしながらユーザーの方向を向いたりするような機能ではありません。</p> <p>正面に人がいる場合は、正面に人を検知したまま動きません。</p> <p>野外や照明器具の真下など、明かりの強い場所では反応しにくいです。日差しの強い窓辺でも同様です。</p> <p>遠くの人を感知することはできません。近づいて試してください。</p>
<p>デアゴスティーニ社の週刊ロビとの違いは？</p>	<p>ロビジュニアは座ったままでお話をしてくれるロボットです。デアゴスティーニ社のロビのように、歩いたりダンスをしたりはできませんが季節や時間によって変化するたくさんのお話を楽しむことができます。</p>
<p>使用電池</p>	<p>アルカリ単4電池4本使用です。充電電池は使用しないでください。</p>
<p>バッテリーライフ</p>	<p>ひとり言を言ってくれるスタンバイモードで2～3週間稼働します。ただしロビジュニアの機嫌によってひとり言の数が変わりますので、使用状況により異なります。</p>