

# もっとなかよしRobi jr. よくある質問

2017/1/19

Q	「Robi jr.」との違いはどこですか？	
A	○カラーリング	ロビデザイナー高橋智隆さんカラーリング監修のもと、「Robi」とのギャップはできるだけおさえ、親しみやすく毎日を明るく元気にしてくれるような”ビタミンカラー”にリニューアルしました。
	○首の動き	”かしげる”動きを追加しました。 縦にうなづく動きは今回はありませんが、首をスイングしながら振ることで、うなづいているような表現もできるようになりました。
	○ゆらゆらセンサー	ボールセンサーを内蔵することで、持ち上げて縦に揺らしたり、逆さまにすると体勢を認識して特定のセリフを発話します。 (おしりスイッチは廃止になりました)
	○胸のマイク	胸部にマイクを2個内蔵し、左右どちらから話しかけられたか検知し、話者の方を向いてくれます。 ※気分次第で、話者の方を向いてくれないこともあります。
	○発話セリフ	Robi jr.の2倍以上のセリフを発話します。(「Robi jr.」約1000語→「もっとなかよしRobi jr.」約2000語)
	○認識セリフ	Robi jr.の約2倍の言葉を認識します。(「Robi jr.」19語→「もっとなかよしRobi jr.」36語)
	○仲良し度UP機能	遊べば遊ぶほど、仲良しレベルが上がっていき、発話するセリフが増えたり、できることが増えていきます。(仲良くなっていく)
	○ニックネーム設定	仲良しレベルが2に達すると、ユーザーのことをニックネームで呼んでくれるようになります。 (「2文字+敬称」でニックネームを生成。例⇒「あいちゃん」「ひろくん」) 全13万通り以上のあだ名を設定可能です。
	○ユーザーの趣向を覚える	仲良し度がアップすると、質問を投げかけてくれるようになり、それに対するユーザーの答えを覚えて、後日の会話に話題として取り入れてくれます。
	○クイズ・ダンス追加	2つの遊び「クイズ」「ダンス」を追加しました。(旗揚げ、じゃんけんは廃止になりました)
	○連続会話	セリフを発話した後に毎回10秒間、音声認識待機モードに入るため、再び頭のボタンを押すことなく会話を続けることができるようになりました。
	○おしゃべりオンリーモード追加	背中の上ボタンを長押しすることで、頭、手、足のすべてのモーターの動きを止めて、おはなしだけを楽しむことができます。
	○おひるねモード追加 (定期的にかわいい寝言を言います！)	継続してコミュニケーションを取らなかった時はお昼寝をしてしまいます。 頭のボタンを長押しするか、本体を持ち上げて逆さまにすると起きます。 おひるねモードになっているときは、頭のボタンを短く押しすと、寝言をいってくれます。 ※設定した就寝時刻から起床時間までも同様に寝言を言います。
	○その他改善・変更点	・頭スイッチを押しやすく改良しました。 ・目の赤外線ユーザーの位置を感知する機能が廃止になりました。

- Q 電池は何を使用していますか？  
A 単4型アルカリ電池×4本使用  
充電式の電池は使用できません。
- Q 電池寿命はどれくらいですか？  
A 約2～3週間程度(独り言発話モードを継続した場合)です。
- Q 充電はできますか？  
A できません。また、充電池も使用できません。
- Q 言葉はどれくらい話しますか？  
A 2000語以上の音声を収録しています。それらを組み合わせて話してくれるセリフもあります。
- Q 言葉はどれくらい理解してくれますか？  
A 36種類の言葉を認識してくれます。ただし、36種類の言葉以外の言葉を話しかけた場合でも、何らかの反応が返ってきます。
- Q どんなニックネームを設定することができますか？  
A ひらがな2文字+敬称のニックネームを呼んでもらうことができます。  
「あいちゃん」「じゅんくん」「ななっちゃん」 など… (全13万通り以上)  
▼敬称の種類は下記の13種です。  
くん、ちゃん、さん、たん、りん、ちー、きゅん、ペー、っちゃん、ちん、ちえる、つひ、つぺ
- Q タッチセンサーはありますか？  
A ありません。しかし、おしり部分にゆらゆらセンサーを搭載しているため、持ち上げて縦に振ったり、さかさまにすると状態を検知してセリフをしゃべります。
- Q どうやって遊べばいいの？  
A 頭のボタンを押して、ロビジュニアがセリフを話した後に、話しかけワードリストの認識ワード(36語)を参考に話しかけてみてください。
- Q オートスリープ機能はありますか？  
A ロビジュニアが話した後、10秒間話しかけないとオートスリープモードに入ります。 継続してコミュニケーションを取らない場合は、おひるねモードに入ります。
- Q 何メートルくらい離れて操作できますか？  
A 基本的に、手の届く範囲で遊んでください。約50センチメートルくらいの距離から話しかけてみてください。
- Q 何年くらい使えるのでしょうか？  
A 遊び方や頻度によって耐久期間は異なります。購入後6か月は、取扱説明書内の「保証書」による保証期間となっております。
- Q 赤外線を発しているのですか？  
A 赤外線機能はありません。胸のマイクによって、左右どちらから話しかけられているか認識するようになっています。
- Q デアゴスティーニ社のRobiとの連動はありますか？  
A そのような機能はありません。
- Q 認識ワードを増やしたり、動作を追加したりプログラミングをしたりすることはできますか？  
A そのような機能はありません。
- Q 倒れても起きないのですが。  
A 倒れたら起こしてあげてください。そのままにしておくと、故障の原因になります。
- Q 音量調節は可能ですか？  
A 背中の左矢印ボタンを長押しすると、音量調節モードになります。  
5段階から選び、背中の丸ボタンを長押しすると、選んだ音を出し、設定を終えます。
- Q 他のカラーリングも発売予定なのですか？  
A 未定です。
- Q 「コミュニケーションの回数」とはなんですか？  
A ロビジュニアの頭のボタンを押す回数です。
- Q なかよしレベルについて教えてください。  
A 「時間」と「コミュニケーション回数」の2つについて、一定の条件を満たすと、できることが増えていきます。  
レベルがあがるにつれ、話すセリフの量も増えていきます。
- Q なかよしレベルはどこで確認できますか？  
A 頭のボタンをすばやく3回押しと、現在のレベルを確認することができます。
- Q 歌を歌わせるにはどうすればいいですか？  
A 頭のボタンを素早く2回押しと、歌わせることができます。