

SGX 06

ブラックシンカリオン

とりあつかいせつ めい しょ
WEB取扱説明書

088738

たいしやうねんれい さいい じやう
対象年齢3才以上

この度は、タカラトミー「SGX06 ブラックシンカリオン」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこのWEB取扱説明書をよくお読みください。



くちにいけない

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 付属の部品などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。
- 商品をぶつけたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。
- 変形部分など可動部のスキマに指をはさまないように注意してください。
- 可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。
- 車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。
- プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

お願い

- 包装材は開封後すぐに捨ててください。
- ご使用前に「WEB取扱説明書」(本誌)をよくお読みください。
- 商品を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、商品をしっかりと持ち運んでください。
- 製品の仕様上、合体や変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部やラベルがはがれたりする場合があります。予めご了承ください。
- 部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。
- 別売のレールと情景部品の組み合わせによっては脱線する恐れがありますのでご了承ください。


© TOMY

©プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・TBS

※WEB取扱説明書内の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※セット内容以外の商品は別売です。


セット内容




シンカンセンモードの組み立て方

1 先頭車、後尾車の連結器を引き出します。

先頭車




後尾車



2 先頭車と中間車、後尾車を連結させます。

シンカンセンモード完成




※シンカンセンモードは、別売のブラレールの直線、曲線レールで手ごろがし遊びができます。
※レイアウトによっては、走行できないレール、情景部品があります。

シンカリオンモードの変形の仕方 STEP1


1 連結器をたたみます。

先頭車




2 車両の後部を図のように開き、下側のジョイントを引き出します。

下から見た図



3 両腕を下ろします。




4 両腕を正面に向けて回します。



5

①肩カバーを前にスライドさせます。

②肩カバーを上げて固定します。

じょうはん しん かん せい
上半身完成


※反対側も同様の手順を行います。

シンカリオンモードの変形の仕方 STEP2

1

①連結器をたたみます。

後尾車




2

①図の部分を開きます。

②矢印の方向にたたみます。


③後部を左右に開きます。




3

①両脚を伸ばします。

②つま先を起こします。

かはん しん かん せい
下半身完成


①横から見た図 ※説明のため一部パーツを取り外しています。実際には取り外さず動かしてください。



シンカリオンモードの変形の仕方 STEP3

1

①上半身と下半身を合体させます。



2

①ハッチを開きます。

②顔部を出します。




①ハッチを開く際の注意

下から見た図

※ハッチが開きにくい場合は、
下側のレバーを矢印の方向に
下ろすとハッチが開きます。

シンカリオンモード完成

ダークカイツソードを手に持たせることができます。



※シンカンセンモードに戻すときは、逆の手順で変形させてください。


ラベルの貼り方

図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。




ドラゴン形態の組み立て方


1 ドラゴンヘッド(上) A、Bを組み合わせ、図のようにドラゴンヘッド(下)とダークミサイルポッドを組み合わせます。




2 ダークドラゴンナックルA、BとナックルジョイントA、Bを組み合わせます。




3 中間車に2で組み立てたパーツとウイングジョイントを取り付けます。




4 中間車に1で組み立てたパーツとダークフミキリガンを取り付けます。



5 ヘッドギアとダークカイツソードを取り付けます。



6 ダークスフロウイングとダークシャリンドリルを取り付けます。




ひい たい かん せい
ドラゴン形態完成





ドラグーンモードの組み立て方


1 ドラゴン形態から、ダークシャリンドリル、ダークフミキリガン、ダークカイスツソードを図のように取り外します。




2 ①後尾車にダークフミキリガン、ダークカイスツソードを図のように取り付けます。
②中間車とシンカンセンモードの後尾車を連結させます。



3 中間車にドラグーンジョイントを取り付けます。



4 ①ドラグーンジョイントにシンカリオンの上半身を取り付けます。
②シンカリオンの手にダークシャリンドリルを持たせます。




かん せい
ドラグーンモード完成



パーサーカーモードの組み立て方

1 シンカリオンの脚にダークドラゴンナックルA、Bとダークミサイルポッドを取り付けます。




2 シンカリオンの肩にドラゴンヘッド(上)、(下)を取り付けます。



3 ウイングジョイントにダークスワローウィングとダークシャリンドリルを取り付けます。



4 シンカリオンの背中(上)に3で組み立てたパーツを取り付けます。



5 ヘッドギアを取り付けます。




6 ダークカイツソードとダークフミキリガンを取り付けます。



※反対側も同様に行います。

パーサーカーモード完成



上半身のハッチを開いて「ヘルグランクロス」発射状態にすることができます。



ハッチ

ラベルの貼り方

図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。



別売のSGXシンカリオンをパワーアップ!

別売のSGXシンカリオンとも組み合わせが可能。

※ダークミサイルポッドは取り付けられません。

SGX01 シンカリオン E5はやぶさ(別売)



※本商品以外の別売商品は販売終了している場合がございます。(2026年4月現在)

※プラレール「デラックスシンカリオンシリーズ」とは合体できません。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら右記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)

【タカラトミーサポート】検索 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)



●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp