

対象年齢 3才以上

この度は、タカラトミー「SGX08 シンカリオン 500こだま」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前の前にこのWEB取扱説明書をよくお読みください。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 付属の部品などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。
- 商品をぶつけたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。
- 変形部分など可動部のスキマに指をはさまないように注意してください。
- 可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。
- 車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。
- プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

お願い

- 包装材は開封後すぐに捨ててください。
- ご使用前に「WEB取扱説明書」(本誌)をよくお読みください。
- 商品を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、商品をしっかりと持って持ち運んでください。
- 製品の仕様上、合体や変形の動作を行うと色が変わったり、彩色部やラベルがはがれたりする場合があります。予めご了承ください。
- 部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。
- 別売のレールと情景部品の組み合わせによっては脱線する恐れがありますのでご了承ください。

© TOMY

©プロジェクト シンカリオン・JR-HECW/超進化研究所・TBS

※WEB取扱説明書内の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※セット内容以外の商品は別売です。


セット内容



■1両目×1



■2両目×1



■3両目×1



■4両目×1



■クロスパーツ×1



■シンゴスピカA×1



■シンゴスピカB×1




■シンゴスピカC×1




■シンゴスピカD×1

■ヘッドギア×1




■ラベル×1

シンカンセンモードの組み立て方




2 1両目、2両目、3両目、4両目を連結させます。 ※シンカンセンモードは、別売のプラレールの直線、曲線レールで手ごろし遊びができます。 ※レイアウトによっては、走行できないレール、情景部品があります。


シンカンセンモード完成



シンゴウスピアA,B,C, D,ヘッドギアはまとめておくことができます。




クロスパーツは4両目に格納することができます。



- ① グリップを起こします。
- ② クロスパーツを格納します。
- ③ グリップを閉じます。

シンカリオンモードの変形の仕方 【1両目】




シンカリオンモードの変形の仕方【2両目】

2両目

1 連結器をたたみます。





2 ①図の部分を開きます。
②後部を左右に開きます。



3 ①足を起こします。
②両脚を伸ばします。

①横から見た図




4 両足のかかとを展開します。



※反対側も同様に行います。

5 図の連結器をたたみます。



2両目準備完了




シンカリオンモードの変形の仕方【3両目】

3両目


1 連結器をたたみます。



2 車両を左右に分離します。




3 ①図の部分を上あげます。
②腕を下ろします。



※反対側も同様に行います。


4 腕を正面に向けて回します。



※反対側も同様に行います。


5 ①パネルを前面に展開します。

②矢印の方向にパネルをカチッとなるまでスライドさせます。



※反対側も同様に行います。

3両目準備完了



シンカリオンモードの変形の仕方【4両目】


4両目

1 連結器をたたみます。




2

- ① 車両後方を伸ばします。
- ② 後方のミサイルパーツA,Bを取り外します。
- ③ パネルを展開します。




3

- ① 裏側のグリップを起こします。
- ② クロスパーツを取り外します。




4両目準備完了




各パーツの合体の仕方

1 1両目、2両目、3両目、4両目のパーツを図のように取り付けます。





2

頭部を出します。



3

- ① シンゴウスピアA,C,Dを組み合わせます。
- ② シンゴウスピアBと合わせて手に持たせます。




シンカリオンモード完成

※シンカンセンモードに戻すときは、逆の手順で変形させてください。

ラベルの貼り方

図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。



※ () は反対側です。



※ラベル ⑦ ⑧ はクロス合体の説明完成の図を参考に貼ってください。

クロス合体の準備

シンカンセンモードにしてください。


1両目

- ① 連結器をたたみます。
- ② 車両後方を伸ばします。
- ③ 拳を引き出します。



2


- ① 後方を下げます。
- ② 拳を回します。
- ③ 腕を回します。




1両目準備完了

4両目

- ① 連結器をたたみます。
- ② 車両後方を伸ばします。
- ③ グリップを引き出します。




- ④ クロスパーツを取り外します。
- ⑤ 拳を引き出します。




4

- ① 後方を下げます。
- ② 拳を回します。
- ③ 腕を回します。



5 クロスパーツを図のように展開します。





2両目

- ① 連結器をたたみます。



7

- ① 図の部分を開きます。
- ② 後部を左右に開きます。
- ③ 腰の連結器をたたみます。



8


- ① 腰パーツを展開します。




2両目準備完了

3両目

- ① 連結器をたたみます。




10 車両を左右に分離します。



11

- ① パネルをカチとなるまで展開します。
- ② つま先を展開します。



3両目準備完了 ※反対側も同様にいきます。


クロス合体

別売の「SGX01 シンカリオン E5はやぶさ」の先頭車を図のようにします。

シンカリオンモードから腕と肩をたたんだ状態




1 クロスパーツをE5はやぶさの上に取り付けます。




2 左右を下げます。




3 各パーツを合体させます。




4 武器を図のように組み合わせ拳に持たせます。



5 ヘッドギアを取り付けます。



シンカリオン E5×500 完成



株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら右記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日（土日・祝日を除く）

タカラトミーサポート 検索 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)



● 楽しいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp