

単3形アルカリ乾電池1本使用(電池は別売です)
REQUIRES 1 LR6 ("AA" SIZE) BATTERY (NOT INCLUDED)

対象年齢3才以上

TAKARA
TOMY®

W7系北陸新幹線かがやき 鉄道道路併用橋セット

Railway and road combination bridge set



WEB 取扱説明書

セット内容



基本レイアウトサイズ

約(W)1170mm×(D)610mm×(H)180mm

※写真はシールを貼った状態のものです。※車両は1編成のみ付属します。

W7系北陸新幹線かがやき

W7系北陸新幹線「かがやき」は、JR西日本に所属している北陸新幹線用の車両です。和の色彩や意匠を取り入れた外観と内観、上質とゆとりの空間を演出するグランクラス、全座席設置の電源コンセント・座席番号の点字表記といった車内設備など、新しい美・機能・快適性を備えた新幹線です。

2023年6月現在

プラキッズ・トミカ(ミニカー)は別売です。


CONTENTS



単3形アルカリ乾電池1本使用(電池は別売です)
REQUIRES 1 LR6 ("AA" SIZE) BATTERY (NOT INCLUDED)

※写真やイラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がございます。© TOMY JR西日本商品化許諾済

セット内容の詳細



くちにいけない

警告 (けいこく)

保護者の方へ、必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。●⊕⊖(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひびや服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●絶対に車両を振り回さないでください。ぶつかると思わぬケガをする恐れがあります。●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。

＜お願い＞ ○ご使用前に、「WEB取扱説明書」(本誌)をお読みください。○包装材は開封後すぐに捨ててください。○プラレール車両は形状を再現するために、車両全長や車両重量に違いがあります。そのため、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより、本来の遊びが出来ない場合があります。○トミカ以外のミニカーで遊ばないでください。○トミカの車種(長い車、幅が広い車、狭い車、特殊な車など、様々な車種)によっては、本来の遊びが出来ないものがありますのでご了承ください。○遊ぶときは平らな場所で遊んでください。○複数のトミカで遊んだ場合、キズや塗装のはがれが発生する場合があります。○可動部、取付け部を無理な方向に引っ張ったり、曲げたりしないでください。○商品の隙間に食べ物やホコリなど異物が入ると故障、破損の原因になります。○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本商品やプラレール、トミカの改造は絶対にしないでください。改造などを行いますと走行や遊びに支障が出たり、故障の原因となります。○本商品を組み立てた状態や、各部にトミカを置いたまま持ち運ばないでください。※プラレール商品に入っているレールやその他の商品の一部には、安全性や遊びやすさを考慮してやわらかい材料を使用しております。そのため、多少の「そり」「ねじれ」などがありますが、不度ではありません。手などで平らに直してご使用ください。




- スイッチをOFFにすることで手ごろがしで遊ぶことができます。
- 電池を入れスイッチをONにすることで、電動走行させることができます。
- 既存プラレールのレール・情景部品で走らせて遊ぶことができます。

遊びかたの注意

- ※ESシリーズは既存の車両商品とは一部仕様が異なります。
- ※車両・レール・情景部品の組み合わせによって本来の遊びができない場合がございます。
- ※連結させる際は連結部品が動かないように押さえて連結させてください。
- ※電動走行させる際は3両編成で遊んでください。
- ※中間に他の車両等を入れると本来の遊びが出来ない場合がございます。


あそ 遊びかた (動力車の動かしかた) どうりよくしゃ うご

① ボディの取り外しかた





プラスドライバーでシャーシ先端のネジをゆるめ、ボディを取り外してください。

② 乾電池の入れかた



写真のように
単3形アルカリ乾電池1本(別売)を
⊕⊖を間違えないように
正しくセットした後に、ボディを
傾けながらシャーシに取り付けます。
その後にネジをしめてください。


※イラスト『※誤った電池の入れ方』のように、
電池を正しくセットしなかった場合、
電池の外装ラベルが破損し電池の発熱・破裂・
液漏れの恐れがあります。詳細は本取扱説明書
7ページ目をご確認ください。



③ スイッチの入れかた

矢印のONの方向へ
スイッチを入れてください。

※手で押して走らせるときは、
スイッチを「OFF」にしてください。



1スピード車両

※遊び終わった後は電池を外して保管してください。

れんけつ 連結のさせかた

① 1両目(動力車)の連結部品を引き出す。

れんけつ ぶ ひん
連結部をカチッと音がおと
やじるし ほうこう ひ だ
矢印の方向に引き出してください。




② 中間車・後尾車の連結部品を出す。


フックタイプの
れんけつ ぶ ひん や じるし ほうこう
連結部を矢印の方向に
たお だ
倒して出します。



③ 連結





※ 連結させる際は
れんけつ ぶ ひん
フックタイプの連結部品が
うご 動かないように上からお
うえ お
押さえて
れんけつ
連結させてください。




は シールの貼りかた 1



りょうめ どうりょくしゃ ■1両目(動力車)



りょうめ ■2両目




りょうめ ■3両目




は シールの貼りかた 2

えき 駅




スロープ

シールを中心で
折るように貼ってください。
スロープ着板






電池の入れかたの注意

下記イラストのように、**⊖接点**が**コイルタイプ**のものは、電池の入れかたに注意してください。



- 電池をセットする際は、**イラスト①**のように、電池をなるべく本体(シャーシ)と平行になるような位置からセットしてください。**イラスト②**のように、電池を立てた状態からコイルをあおるようにするなど正しくセットしなかった場合、コイルが曲がり電池の外装ラベルが破損し、電池の発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。
- コイルが**イラスト③**のようになってしまった場合すぐに使用を中止してください。



連結部品・ゴムタイヤの交換用部品販売のご案内

※交換は保護者の方が行ってください。※交換の際に部品の紛失にご注意ください。

タカラトミーでは、ブラレールでいつまでも楽しく遊んでいただくために、アフターサービスをっております。
 万一遊んでいるうちに、動力輪のゴムタイヤがすりへったり、連結部品が破損してしまったときは、ブラレール商品取扱店舗、または下記通販サイトにてお買い求めください。

※必ずお客様のブラレールが部品交換出来るかご確認の上、ご購入ください。

【インターネット通販】


公式通販サイト
タカラトミーモール
takaratomymall.jp/

【お電話でのご注文】

タカラトミーモール
 カスタマーセンター
TEL 0120-950-108
 ※受付時間：月～金曜日(祝日を除く)
 10:00～17:00

※予告なく発売を中止することがありますので、予めご了承ください。

遊ぶときのお願ひ



■部品交換ができない商品

- ①シャーシと車体が外せない車両。
- ②連結部品を固定している部品が接着剤等で止められている商品。
- ③サウンド機能などの複雑な構造の商品。
- ④使用している連結部品が特殊な形状の商品。
- ⑤三角ネジを使用している商品。
- ⑥動力(モーターが入ったケース)が金属枠でできている動力車。

■販売部品例

部品名	1セット
ゴムタイヤ	大 16コ
連結部品	フックタイプ 8コ
	リングタイプ(中簡車用) 4コ




リングタイプ
(先頭車用)

※連結部品リングタイプ(先頭車用)はESシリーズ専用になります。詳しくは弊社お客様相談室へご相談ください。


てつどうどうろへいようきょうくた 鉄道道路併用橋の組み立てかた

1



かたほう てつどうどうろへいようきょううえ
片方の鉄道道路併用橋を上から
差し込み繋げてください。


2



てつどうどうろへいようきょううらめん「★」の刻印に専用橋脚を6個差し込み、「3」の刻印にブロック橋脚(グレー)を1個差し込んでから裏返してください。
※裏返すときに外れることがありますので、ご注意ください。


せんようきょうく専用橋脚

★の刻印箇所に取り付ける。



ブロック橋脚(グレー)

3の刻印箇所に取り付ける。



※詳しい組み立て方は、12ページをご覧ください。

3




てつどうどうろへいようきょう
鉄道道路併用橋の
上面の穴に、
上から架線柱を
好きな場所に
差し込んでください。




※専用架線柱は4本のみ付属しています。

4



てつどうどうろへいようきょうせんようせつぞく
鉄道道路併用橋と専用接続スロープの凸と凹の
ジョイントが合うように取り付けてください。
※各ジョイント付近の1線の本数を合わせることで取り付けが可能です。

5




せんようせつぞく
専用接続スロープA・Bはトミカタウンの
どろと繋げることが出来ます。
※トミカタウンのどろは別売です。

6

てつどうどうろへいようきょうせつぞくきょくせん
鉄道道路併用橋と接続曲線スロープの組み立て方

3つのパーツを
組み合わせた後、
鉄道道路併用橋に
差し込んでください。




レイアウトパターン

きほん 基本レイアウト1




- | | | | |
|--------------|------|----------------|------|
| ・鉄道道路併用橋 | ×2個 | ・直線レール | ×2本 |
| ・専用架線柱 | ×4個 | ・1/2直線レール | ×1本 |
| ・専用橋脚 | ×6個 | ・1/2直線レール(グレー) | ×2本 |
| ・ブロック橋脚(グレー) | ×1個 | ・1/2ストップレール(白) | ×1本 |
| ・ミニ橋脚 | ×12個 | ・坂曲線レールA・B | ×各4本 |
| ・大きな橋の駅 | ×1個 | ・専用接続スロープA・B | ×各2本 |



きほん 基本レイアウト2

- ・専用接続曲線スロープ① ×1本
- ・専用接続曲線スロープ② ×1本
- ・専用接続曲線支柱 ×1個



レイアウトサイズ

約:(W)1170mm×(D)610mm×(H)180mm

レイアウトパターン

はってん ■発展レイアウト 1 (トミカタウンのどうろ接続レイアウト)




ほんせいひん
・本製品 × 1セット

+

- カーブ道路 × 8個
- T字道路 × 4個
- 1/2道路 × 16個
- 1/4道路 × 2個

※赤線内の部品は追加でご購入いただく必要があります。



レイアウトサイズ

約:(W)1170mm×(D)800mm×(H)180mm

※セット内容以外は別売です。

レイアウトパターン

はってん 発展レイアウト 2 (カンカン踏切運動レイアウト)



**あそ
トミカと遊ぼう! くるぞわたるぞ!
ふみ きり
カンカン踏切セットと連結!**

※写真は組み合わせたレイアウトです。

ほん せい ひん
・本製品 × 1 セット


+

あそ
・トミカと遊ぼう! くるぞわたるぞ!
ふみ きり
カンカン踏切セット(別売) × 1 セット

+

きょうきやく
・ブロック橋脚 × 1 個
きょうきやく
・ミニ橋脚 × 4 個
ちやくせん
・1/2直線レール × 2 本
ちやくせん
・1/4直線レール(凹凹、凸凸) × 各 1 本

あかせんない ぶ ひん つい か ごうにゆう ひつよう
※赤線内の部品は追加でご購入いただく必要があります。



レイアウトサイズ

約:(W)1400mm×(D)950mm×(H)180mm




※セット内容以外は別売です。

てつ どう どう ろ へい よう きょう きょう きやく つ 鉄道道路併用橋の橋脚の付けかた 1

■ き ほん と つ い ち 基本レイアウトの取り付け位置 (せん よう きょう きやく きょう きやく 専用橋脚、ブロック橋脚)

てつ どう どう ろ へい よう きょう うら めん こく いん
鉄道道路併用橋の裏面の「★」の刻印に
せん よう きょう きやく こ さ こ
専用橋脚を6個差し込み、
こく いん きょう きやく こ
「3」の刻印にブロック橋脚(グレー)を1個
さ こ うら が え
差し込んでから裏返してください。

※ うら が え はす ちゅう い
裏返すときに外れることがありますので、ご注意ください。




てつ どう 路 ろ へい よう きょう きょう きゃく つ 鉄道道路併用橋の橋脚の付けかた 2

■ きょう きゃく と つ い ち ブロック橋脚の取り付け位置

てつ どう 路 ろ へい よう きょう う ら め ん こく い ん
鉄道道路併用橋の裏面の「1」と「3」の刻印に
きょう きゃく さ い だ い こ さ こ か の う
ブロック橋脚を最大11個差し込むことが可能です。
さ こ う ら が え
差し込んでから裏返してください。

※ う ら が え は す ちやう い
※裏返すときに外れることがありますので、ご注意ください。




※ セット ない よう い がい べつ う
※セット内容以外は別売です。

■ ふく せん きょう きゃく と つ い ち 複線ブロック橋脚の取り付け位置

てつ どう 路 ろ へい よう きょう う ら め ん こく い ん
鉄道道路併用橋の裏面の「★」と「2」の刻印に
ふく せん きょう きゃく さ い だ い こ さ こ か の う
複線ブロック橋脚を最大9個差し込むことが可能です。
さ こ う ら が え
差し込んでから裏返してください。

※ う ら が え は す ちやう い
※裏返すときに外れることがありますので、ご注意ください。



※ セット ない よう い がい べつ う
※セット内容以外は別売です。

アンケートご回答のお願い

パッケージ開封口に記載されております、
JANコードナンバーとお客様IDナンバーを
入力の上ご回答ください。
ご回答いただいた方に抽選で景品をプレゼント!

▼ 詳細はこちらから専用サイトをご覧ください。▼
www.takaratomyfans.com/

※パッケージ開封口に記載されているQRコードからでもご応募いただけます。

発売元：株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気づきの点がございましたら下記までご連絡ください。

— タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください —



0570-041031

タカラトミーサポート

検索

電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日（土日・祝日を除く）

本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からの
お問い合わせに限ります。

(Customer service is only available in case this
product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

● たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp