

GOGOトーマス

まるでスキャン! 学んで遊ぼうおしゃべりビッグマップ

TAKARA
TOMY

THOMAS
& FRIENDS

WEB取り扱い説明書

対象年齢
3才以上

この度は、タカラトミー「GOGOトーマス まるでスキャン! 学んで遊ぼうおしゃべりビッグマップ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。



※写真は2022年10月のものです。


単4形アルカリ乾電池2本使用(電池は別売です) REQUIRES 2LR03("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

※写真およびイラストはイメージです。実際の商品と異なる場合があります。予めご了承ください。

レイアウトサイズ:(W)約1,200mm × (D)850mm

セット内容

●マップシート
×1枚



※トーマス本体は自走しません。マップシートの絵柄をなぞり、コードをスキャンして遊ぶものです。プラレールのレールでは遊ぶことはできません。

●トーマス本体×1個





くちにいれない



警 告 (けいこく)

ほ ご しや かた かなら よ
保護者の方へ 必ずお読みください。しょ ぶ ひん
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には
ぜつ たい あた
絶対に与えないでください。

注 意 (ちゅうい)

●ご使用の前にパッケージの警告・注意事項・遊びかたなどをよく読んでからご使用ください。●安全のため破損、変形したおもちゃは使用しないでください。

●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・ $+$ $-$ (プラス・マイナス)を正しくセットしてください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。

・遊んだ後は必ず電源をオフにして電池を外してください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や衣類についたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●本体を振り回さないでください。ぶつかると思わぬケガをする恐れがあります。●プラスチックの袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息の恐れがあります。

●本製品は室内専用です。屋外では使用しないでください。●床面が不安定な場所、ソファやテーブルの上、階段、縁側など転落の恐れのある場所、傾斜のある場所、火気のある場所では絶対に使用しないでください。

〈お願い〉○包装材は開封後すぐに捨ててください。○転倒の恐れがありますので、マップシートの上で絶対に走らないでください。○段差のある場所、毛足の長いカーペットの上ではマップシートのコードが正しく読めない恐れがあります。なるべく平らな場所でご使用ください。○色の濃い床や模様のあるカーペットの上では、マップシートの透過によりコードが正しく読めない恐れがありますのでご注意ください。○使用する状況によっては、床等を傷つける場合や、本体の塗装がはがれる場合がありますのでご注意ください。○マップシートに折り目がついているとコードが正しく読めないことがあります。読みにくい場合は、手で折り目を伸ばしてから遊んでください。


もくじ

●電池の入れかた	4
●電源の入れかた	4
●マップコードのよみかた	4
●オートスリープ	4
●音量の変えかた	4
●遊びかた	
○各エリアの名称	5
○レール(別売)で遊ぶとき	5
●マップ全体を使う遊び	
●フリーモード	
○なかまとおしゃべり!	6
○いろんなところを走らせてみよう!	6
○うまくできるかな?挑戦してみよう!	6
●マップ全体を使う遊び	
●メロディーモード	7
●おしごとモード	7
●個別のエリアを使う遊び	
①やさいのうじょう	8
○フリーモード	8
○やさいあてクイズ	8
○しゅうかくゲーム	8
②にぎやかな	
ナップフォードえき	8
○フリーモード	8
○ひとさがしひご	8
③すうじのみなと	9
○フリーモード	9
○すうじあてクイズ	9
○かずかぞえクイズ	9


④たからさがしのいわば	9
○フリーモード	9
○たからさがしクイズ	9
○いっぱいおたからゲーム	9
⑤きかんこコンサート	10
○フリーモード	10
○メロディークイズ	10
⑥いろいろマーケット	10
○フリーモード	10
○もののなまえクイズ	10
○おかいもののゲーム	10
⑦アルファベットのもり	11
○フリーモード	11
○「ABCの歌」	11
○日本語と英語の切り替え	11
○アルファベットあてクイズ	11
○えいごあてクイズ	11
⑧どうぶつえん	11
○フリーモード	11
○どうぶつさがしクイズ	11
○どうぶつはかせクイズ	11
⑨かたちのおしろ	12
○フリーモード	12
○かたちのなまえクイズ	12
○かたちあわせクイズ	12
⑩カラフルゆうえんち	12
○フリーモード	12
○いろさがしクイズ	12

電池の入れかた


※遊び終わった後、保管する場合は電池を外してください。



①ボディのフックを押し外し、スキャナーからとり外します。



②スキャナー後方のOPENと書かれた位置のネジをプラスドライバーでゆるめてからフタをとり外します。




③写真のように単4形アルカリ乾電池2本(別売)を+ - を間違えないように正しくセットしてください。



④写真のようにフタをもどしネジをしめてからボディをはめてください。

電源の入れかた



トーマスの底面にあるスイッチをONの方向へ入れてください。

マップコードのよみかた



底面のセンサーが当たるとマップコードをよみとります。



オートスリープ

バイバイ
また遊ぼう!



スイッチをONにしたまま約3分何もしないでいると、スリープ移行音+「バイバイ!また遊ぼう!」の音声のあとスリープに入ります。

再び遊ぶときは、トーマス底面にあるスイッチを一度OFFに入れ、もう一度ONに合わせてください。



音量の変えかた

○をタッチすると音量が変えられます。



おとのおおきさ



ちい
小さくなる

おお
大きくなる

遊びかた

マップシート全体を使ったり、10種のエリアで遊んだり、
トマスと一緒にたくさん冒險してみよう!

1



各エリアの名称

1 やさいのうじょう

2 にぎやかなナップフォードえき

3 すうじのみなと

4 たからさがしのいわば

5 きかんこコンサート

6 いろいろマーケット

7 アルファベットのもり

8 どうぶつえん

9 かたちのおしろ

10 カラフルゆうえんち



マップシートのレール
イラストに合わせて
レール(別売)を置け
るよ!

※付属のトマス本体は走りません。

タッチ

フリー
モード

マップ全体を使う遊び

フリー モード

マップシートのさまざまな絵柄や線路の音をたのしみながら自由に走らせるモードです。スイッチをONにしたときは必ずこのフリーモードからはじまります。

なかまとおしゃべり!

※トップハム・ハット卿、クランキーに音声はありません。



イラストをタッチすると、トーマスとなかまたちのゆかいなおしゃべりが聞けます。

いろんなところを走らせてみよう!



線路の上で音が変わる部分があります。トーマスと一緒にみつけてみましょう。

うまくできるかな? 挑戦してみよう!



給水塔、かたちのおしろのドアでトーマスをタッチしながら90度以上ひねってみましょう。



マップ全体を使う遊び

メロディーモード



このアイコンをタッチして線路を走らせると、アニメのオープニング曲が流れます。モードを終了させるには、他のアイコンをタッチします。



マップ全体を使う遊び

おしごとモード



このアイコンをタッチすると、鉄道員さんのミッションにチャレンジできます。
モードを終了させるには、他のアイコンをタッチします。



トーマスの「がんばるぞ！」の音声を聞いてからスタート地点をタッチしてください。

※「がんばるぞ」の音声の前にスタートさせると、不正解音が出ることがあります。



※ミッション中、このエリアで青いレールをまたぐと、注意メッセージが出ることがありますが、ミッションは続行できます。

ミッション中、線路から外れると注意メッセージが出ます。そのまま約1分経過するとフリーモードに戻ります。

個別のエリアを使う遊び

マップシートはテーマの異なる10種のエリアに分かれています。
ここではそれぞれの遊びかたをご説明します。

1

・やさいのうじょう・

やさいそだのうじょう いろんな野菜を育てている農場だよ。



※黄色い旗には音声はありません。



しゅうかく ゲーム

このアイコンをタッチすると、しゅうかくゲームで遊べます。
「よーい、スタート！」の合図のあと、制限時間内に野菜の
絵をたくさんタッチしてみましょう。
※このモードにカウント機能はありません。

2

にぎやかなナップフォードえき

ひと たくさんの人があつまる えき 駅だよ。



※白い旗には音声はありません。



えき ひと どうぶつ たの
駅にいる人や動物にタッチすると楽しい
おしゃべりが聞けます。駅舎にも音声が
あります。



このアイコンをタッチすると、ひとさかし
ちょうせん たい とくちょう
ゲームに挑戦できます。お題の特徴の
ひと なか さが
人をエリアの中から探してトーマスで
タッチしましょう。3問が終了すると
もん しゅうりょう
フリー モードにもどります。4回不正解
かい ふ せいかい
になると、次のクイズにうつります。
つき

3

すうじのみなと 10個のコンテナがある港だよ。



コンテナをタッチすると、数字を読み上げ、灯台、船、魚、かもめ、ドラム缶は名前を読み上げます。猫は鳴き声が聞けます。

※クランキーには音声はありません。



このアイコンをタッチすると、すうじあてクイズに挑戦できます。お題で読み上げられた数字のコンテナをエリアの中から探してタッチしましょう。3問が終了するとフリー mode にもどります。4回不正解になると、次のクイズにうつります。

お宝、ごみ、工作機、岩山をタッチするとそれぞれの音が聞けます。

※サボテンには音声はありません。

このアイコンをタッチすると、たからさがしクイズに挑戦できます。お題で読み上げられたお宝をエリアの中から探してタッチしましょう。3問が終了するとフリー mode にもどります。4回不正解になると、次のクイズにうつります。

5

きかんこコンサート

おんがくたい 音楽隊が機関庫でコンサートを開いているよ。



あおはた おんせい
※青い旗には音声はありません。

フリー
モード

がくいん 楽団員をタッチすると、それぞれの楽器の音が聞けます。



ドレミファソラシドと書かれている鍵盤をタッチすると音階が聞けます。音符のマークのついた楽団員をタッチしてから鍵盤をタッチすると、鍵盤の音がタッチしたがっさり楽器の音に変わります。

※ピアノをタッチ、もしくは他のエリアをタッチすると、ピアノの音に戻ります。

おおくりした
「大きな栗の木の下で」のメロディーが流れます。

やまおんがくか
「山の音楽家」のメロディーが流れます。



このアイコンにタッチすると、メロディークイズに挑戦できます。お題の3音を聞いてから、同じ順番で鍵盤をタッチしましょう。3問が終了するとフリーモードにもどります。4回不正解になると、次のクイズにうつります。

6

いろいろマーケット

洋服屋さん、食べ物屋さん、
日用品屋さんがあるよ!



※オレンジ色の旗には音声はありません。

フリー
モード

みせしあわせの
お店の品物にタッチすると、それなまえよあぞの名前を読み上げます。てんいんおんせい店員さん、レジスターにも音声があります。

もののなまえ
クイズ

このアイコンにタッチするともののなまえクイズに挑戦できます。お題の品物をエリアの中から探してタッチしましょう。3問が終了するとフリーモードにもどります。4回不正解になると次のクイズにうつります。

おかいもの
ゲーム

このアイコンにタッチすると、おかいものゲームで遊べます。お題の品物2つをエリアの中から探してタッチして、最後にレジスターをタッチしてお会計しましょう。1回クリアする、もしくは4回間違えるとフリーモードにもどります。

鍋と椅子をマーケットの中から見つけて、探してみないか!

レジをタッチしてお会計しましょう!

7

・アルファベットのもり・

AからZまでの貨車が線路にのっているよ!



※赤い旗には音声はありません。

フリー
モード

エリアの中の貨車をタッチすると、物や動物などの名前で続いてアルファベットを読み上げます。

えいご
にほんご

日本語と英語を切り替えられます。
※言語が切り替えられるのはこのエリアの中のみです。

アルファベット
あて
クイズ

このアイコンをタッチするとアルファベットあてクイズに挑戦できます。お題で読み上げたアルファベットをタッチしましょう。

えいご
あて
クイズ

このアイコンをタッチすると英語あてクイズに挑戦できます。お題で読み上げた英語の物や動物などをタッチしましょう。



「ABCの歌」
が聞けます。
(英語)

かわいい動物たちを探してトマスでタッチしよう!



ライオン
LIONをアルファベットの
なかから探してトマスで
タッチしよう!



※クイズは、3問を終了するとフリーモードにもどります。4回不正解になると、次のクイズにうつります。

8

・どうぶつえん・

どうぶつ
動物がいっぱいいるよ。フリー
モード


動物にタッチすると、名前を読み上げます。
お客様、木にも音声があります。

どうぶつ
さがし
クイズ

このアイコンにタッチすると、どうぶつさがしクイズに挑戦できます。お題で読み上げた動物をエリアの中から探してタッチしましょう。

どうぶつ
はかせ
クイズ

このアイコンにタッチすると、どうぶつはかせクイズに挑戦できます。
お題で読み上げた特徴の動物をエリアの中から探してタッチしましょう。



首がとっても
長い動物は
なーんだ!



※クイズは、3問を終了するとフリーモードにもどります。4回不正解になると、次のクイズにうつります。

9

かたちのおしろ

いろいろな形が隠れているお城だよ!

フリー
モード

エリアの中にかくれた黄色い枠をタッチすると
かたちのなまえよあ
形の名前を読み上げます。
ドア、トランペットを吹く人にも音声があります。

かたち
のなまえ
クイズ

このアイコンにタッチすると、かたちのなまえクイズに
挑戦できます。



お題で読み上げた形を
エリアの中から探して
タッチしてみましょう。

おもちゃから
お城を探して
タッチしよう!

※むらさきの旗には音声はありません。

かたち
あわせ
クイズ

このアイコンにタッチすると、かたちあわせ
クイズに挑戦できます。好きな形をエリアの
なか探してタッチ。次に、もう一つ同じ形を
エリアの中からさがしてタッチしましょう。

好きな形をかたちの
お城を探して
タッチしよう!

もうひとつ同じ
形があるよ!

タッチ

※クイズは、3問を終了するとフリーモードにもどります。4回不正解になると、次のクイズにうつります。

10

カラフルゆうえんち

きれいな色がいっぱいの遊園地だよ!
絵描きのおじさんが絵の具で絵を描いているよ。フリー
モード

パレットの絵の具、観覧車の客席をタッチする
と、色の名前を読み上げます。絵描きのおじ
さん、遊具に乗った子供たち、ハロルド、風船、
観覧車の横の建物にも音声があります。

いろ
さがし
クイズ

このアイコンにタッチすると、いろさがしクイ
ズに挑戦できます。お題で読み上げられた色を
カラフルゆうえんちのエリア内、となりのいろ
いろマーケットのエリアから探してタッチしま
しょう。※エリアが違うと不正解になります
のでお題をよく聞いてください。

オレンジ色の物は
どこにあるかな?
カラフルゆうえんちから
探してタッチしよう!



白色の飲み物は
どこにあるかな?
いろいろマーケットから
探してタッチしよう!




※クイズは、3問を終了するとフリーモードにもどります。4回不正解になると、次のクイズにうつります。



東京大学名誉教授
汐見 稔幸 先生

この商品は、子どもたちが自分の手で自由に進路を選び、キャラクターを走らせることによって自分自身が物語の主人公となり、ストーリーを作りながら体ぐるみで遊ぶことが出来ます。

色々なエリアを旅しながらイラストをタッチし、音の反応を楽しむことで、遊びながらいつの間にか考える力や状況を判断する力、学びに触れる楽しみが育つことが期待できるでしょう。



やんちゃでいたずら大好きな
トーマスとなかまたちがソドー島を
舞台に大活躍!
コミカルで遊び心いっぱいの
新シーズンがスタート!
最新情報はこちら! 
※2023年3月現在



プラレールトーマスの詳しい情報は、ホームページをチェック!
PCからは [プラレール検索](http://www.takaratomy.co.jp/products/plarail/)  www.takaratomy.co.jp/products/plarail/

きかんしゃトーマス チャンネル

thomasandfriends.jp



Based on The Railway Series by The Reverend W. Awdry. CREATED BY HIT Entertainment.
© 2023 Gullane (Thomas) Limited.
Thomas the Tank Engine & Friends™ and Thomas & Friends™ are trademarks of Gullane (Thomas) Limited.
© 2023 HIT Entertainment Limited. HIT and the HIT logo are trademarks of HIT Entertainment Limited.
This product was produced by TOMY and licensed through Sony Creative Products Inc. by Gullane (Thomas) Limited.



T-2270021

発売元: 株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
© TOMY

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃを」を第一に考えてあります。
そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一
製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合が
ございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に
当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。
タカラトミークリーブ お客様相談室 おかげ間違えのないようご注意ください
0570-041031
電話受付時間 10:00~17:00 月曜日~金曜日 (土日・祝日を除く)
タカラトミーサポート 株式会社 本製品のお客様サポートは日本国内での
ご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りります。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic)
●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

アンケートご回答のお願い

下記のJANコードナンバーとお客様ID
ナンバーをご入力の上ご回答ください。
ご回答いただいた方に抽選で景品を
プレゼント!

お客様IDナンバー
JANコードナンバー



▼ 詳細はこちらから専用サイトをご覧ください。
www.takaratomyfans.com/

※パッケージ開封口に記載されているQRコードからでも
ご応募いただけます。