



※写真やイラストは商品と一部異なる場合があります。

※写真の光や音、画像効果はイメージです。

単4形アルカリ乾電池3本使用（電池は別売りです。）
REQUIRES 3 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED.)

セット内容

- ガチッとゲットだぜ！
- モンスターボールゴー！本体：1個
- 取扱説明書（本紙）：1枚

この度は、タカラトミー「ガチッとゲットだぜ！モンスターボールゴー！」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

© Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku © Pokémon

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●遊ぶ際は、画面に目を近づけすぎないようにして、明るい場所で遊んでください。●強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなったら、直ちに使用を止め、医師に相談してください。●目の疲労感や不快感を感じることがありますので、長時間連続して使用せず適度に休憩をとってください。●この製品には小型の磁石が含まれています。磁石を飲み込んだ場合は、腸壁を超えてくっつき、深刻な感染症を起こす恐れがあります。万一磁石を飲み込んだ場合には、すぐに医師の診察を受けてください。●電池を誤使用すると発火・発熱・破裂・液漏れの原因となります。下記に注意してください。・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。・長時間使用しない時は、電池を外してください。・ショートさせたり充電・分解・加熱、火の中に入れたりしないでください。万一電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。・廃棄する時は、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●液晶部にガラスを使用しております。乱暴な扱いはしないでください。●光の点滅により、気分が悪くなる恐れがありますので、発光部の点滅を長時間見続けしないでください。●可動部の隙間に指などを入れないでください。はさまれて怪我をする恐れがあります。●絶対に投げないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

＜お願い＞ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管してください。○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ぶつたり、おとしたりしないでください。○直射日光の当たる場所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本製品は非防水のため、絶対にぬらさないでください。万一水などにぬれた場合は、吸水性のよい布で水分をとり除いてください。

ガチッとゲットだぜ！

の遊び方

各部の名称

正面

裏面

液晶画面

右ボタン

マイク

マイク

決定ボタン

スピーカー

電池カバー

左ボタン

●モンスターボールを開くときは右図の黒い部分は絶対に持たないようにしてください。指をはさむ恐れがあります。

電池を入れよう！

しめるあける

●本体底面の電池カバーのネジを＋ドライバーで回して電池カバーを外し、単4アルカリ乾電池(別売り)3本を正しい向きに入れてください。●電池を外すときは逆の手順で行ってください。

●左図のようなマークが出たら、電池残量が少なくなってきた合図です。新しい電池に交換してください。

●電池残量が少ない場合、正しく動作しないことがあります。

●電池交換する時は、必ず電源をオフにしてください。画面が表示された状態で電池を抜くと、遊んだデータが消えてしまうことがあります。

●すべて新しい電池に交換してください。

はじめて遊ぶとき

●電池を入れたら「決定ボタン」を押そう！モンスターボールが開いて、キミのなまえ(トレーナー名)の登録がはじまるよ！

●「トレーナー名」の登録が終わったら、さっそくポケモンゲットのたびに出かけよう！画面の指示に従って「メニュー画面」から「ゲットのたび」を選ぼう！

「ゲットのたび」ではルーレットをまわして出た数字の分だけ進められるぞ！マスからピカチュウが出てきたら、「ゲットチャレンジ」開始！画面の中を動き回るピカチュウが画面の中央に来て的が赤くなったらモンスターボールを閉じよう！※はじめて遊ぶときは必ずピカチュウがきます。

電源オン/オフのしかた

「決定ボタン」を押すと電源がオンになって「ホーム画面」からはじまります。

オフにするときは

ゲーム中に電源オフにしたい場合、「ホーム画面」まで戻って「決定ボタン」を長押しして、モンスターボールを開いてください。

この画面が出たらボールを閉じてください

●ゲームを終了する場合、または遊ばないときは、必ず上記の方法で電源オフをしてください。

リセットするときは

モンスターボールを開いて決定ボタン、右ボタン、左ボタンを同時に押しリセットします。リセットしてもデータは消えません。新しい電池が入っているのに動作がおかしい時には、リセットしてください。

ゲーム中の基本操作

●決定ボタン:決定・モンスターボールを開ける

●決定ボタン(長押し約2秒):戻る

●右ボタン:右へ移動

●左ボタン:左へ移動

ホーム画面

「右ボタン」、「左ボタン」を押すと画面下の情報が切り替わるぞ。また、ホーム画面中に「決定ボタン」を押すと「メニュー画面」になるぞ。

●Lv: 25

●たがし

●100/370

●X 10/30

●ランク 9999

●けいけんちゲージとトレーナーレベル

●トレーナー名

●つかまえたポケモン

●つかまえたポケモン(キョダイマックス)

●ポケモンワールドチャンピオンシップスのランキング

メニュー画面

「右ボタン」、「左ボタン」を押すと遊ぶ内容が切り替わるぞ。遊びたいメニューを選んで、「決定ボタン」を押そう。

●コースせんたく

●れんどうモードで解放するぞ！

ポケモンをゲットしに行こう！

ゲットのたび

①「右ボタン」、「左ボタン」を押すとコースが切り替わるぞ。「決定ボタン」を押して遊びたいコースを選ぼう。

●ポケモンをゲットして次のコースを解放！

●れんどうモードで解放するぞ！

●各コースの「とくべつマス」に止まってポケモンをゲットすると順番に「？」コースが解放されていくぞ！

●マスのによって出てくるポケモンが変わるぞ。イベントが発生するマスもあるぞ！

③「決定ボタン」を押すとルーレット開始！再度「決定ボタン」を押して出た数字の分だけマスを進めるぞ！

④マスの止まるとポケモンが出現！ポケモンの種類によっていろいろな「ゲットチャレンジ」が始まるぞ！

⑤「ゲットチャレンジ」でガチッとゲットだぜ！

●動き回るポケモンをゲットしよう！

●霧や吹雪などを吹き飛ばそう！

●飛び出す/飛び跳ねる/ポケモンをゲットしよう！

●追いかけてよう！

●キヤッチでゲット！

●目いミツを作っておびきだそう！

●大声を出してゲットしよう！

●木をたたそう！

●おなかいっぱいほししよう！

●釣り上げよう！


○岩・石を壊そう/草を刈ろう!

岩や石が現れたら「トント」画面をつついて壊そう!
化石が復元したり、壊れた石などのカゲからポケモンが出てくるぞ! 的が赤いうちにモンスターボールを閉じてゲットしよう!



○眠るまでしずかに待とう!

静かにしていると画面が暗くなり、ポケモンが眠ったタイミングでモンスターボールを閉じよう...



イベント


○大量発生だ!

つぎつぎにポケモンがやってくるぞ!
3回連続でゲット成功だ!
ガチゲットアクションを存分に楽しもう!




○巨大な雷雲を晴らせ!

雷雲が晴れるまで画面を「トント」つづき続けよう!
めずらしいポケモンに出会えるかも?!



○さがしてゲット!

ポケモンがキミの目の前で逃げてしまった!
右・左ボタンでポケモンをさがしてゲットしよう!



ボールを閉じるときは指をさまれないように気をつけよう!

⑥ ゲットに成功すると「ポケモンリスト」に捕まえたポケモンが登録されて、「けいけんち」がもらえるぞ!



操作のコツ!

ツメで「トント」音が鳴るようにつづこう!

※つづいた音をマイクで認識しています。タッチパネルではありません。



つかまえたポケモンを確認できるぞ! ポケモンリスト

① コースごとにゲットしたポケモンと数を確認できるぞ。
「決定ボタン」を押すと次に進むぞ!



② ゲットしたポケモンのリストがみられるぞ!
リストは五十音順だ。「右ボタン」、「左ボタン」を押して詳しくみたいポケモンを選んで「決定ボタン」を押そう!



③ ポケモンのなまえ、すがた、タイプを確認できるぞ!
また、「右ボタン」でリストの次のポケモンへ、「左ボタン」でリストの一つ前のポケモンへ移動できるぞ!



④ 更に「決定ボタン」を押すとそのポケモンを『あいぼう』に設定できるぞ!
『あいぼう』になったポケモンは「ホーム画面」に登場し、バトルにも使えるぞ!



つかまえたポケモンでバトルできるぞ! ポケモンワールドチャンピオンシップス

① ポケモンワールドチャンピオンシップスでチャンピオンをめざせ!!『あいぼう』といっしょにトントバトルをしよう!



② トントバトルは「こうげき」と「まもり」のターンがあるぞ!

こうげき: 画面を「トント」つづくとポケモンにこうげきできる!たくさんつづいてあいてのポケモンを画面の外に追い出せ!



まもり: あいてのポケモンがこうげきしてくるので、画面を「トント」つづいて画面から追い出されないようにまもろう!



フィニッシュ: トントバトルが進むとフィニッシュターンがくるぞ!チャンスになったら、ゲージが貯まるまで「あいぼう」に表示されたセリフをさげよう!



③ バトルに勝つとランクが上がるぞ!




マスタークラスになってチャンピオンに挑もう!

キョダイマックスできるポケモンをゲットしてあいぼうにしているとバトルでキョダイマックスすることができると!

△キョダイマックスできるポケモンはポケモンリストの「キョダイバトルコース」を見ればわかるよ!

テレビアニメ番組の時間やおきる時間をセッできるぞ! アラーム



●セッていモードで時間が正しく設定されているか確認してからアラームをセッていください。

日時の設定や音量の調整ができるよ! セッてい

1.おと 音量の調整ができます。
2.あかるさ 画面の明るさの調整ができます。
3.なまえ 最初に設定したトレーナー名を変更できます。
4.じかん 時間を設定できます。

5.データしょうきよ 一度消えたデータはもとには戻せません。
すべてのデータを消して初期状態に戻したいときは画面にしたがってデータを消してください。

れんどうモード

まずはれんどうモードを
選択しよう!



(図1)




① 左の画面でモンスターボールを閉じるとれんどう待機状態に入ります。

② テレビ等、音声が出る方向に本体のマイクを向けよう! (図1)

※待機時間は、約30分間です。※れんどうモードでは約30分でオートオフになります。
※待機している間は、他のモードでは遊べません。

★電池の残量が少なくなっている場合は新しい電池に交換してください。



※テレビやパソコン、スマートフォンなど、音声を出す機材のスピーカーの位置を確認し、その方向にマイクを向けてください。
※テレビの場合、正面、同じ高さで、商品のマイクをテレビの方向に向けてください。テレビからの距離は約1~2メートルを目安にしています。
※パソコンやスマートフォンを使う場合は商品のマイクをできるだけスピーカーに近づけてください。
※「音声」を認識しますので、周りの環境、騒音、スピーカーからの距離・音量、商品のマイクの向きによって、認識できない場合があります。
※音量が大きいきほ認識しやすくなります。認識できない場合は、テレビ等音声を出す機材の音量を大きくする、もしくはスピーカーに近づける等を試してみてください。

認識した音声によって開くコースが違ふぞ!!

コースは全部で4種類!


① プロジェクト・ミュウ コース

② キョダイバトル コース

③ サトシ・ゴウのぼうけんコース(れんどうたいけん)

④ サトシ・ゴウのぼうけんコース

★それぞれのコースを解放するためのれんどう音声については、付属のれんどうモード・カンベキガイドを見てね!



こまったときは...

Q. 画面が動かなくなり、ボタンを押しても反応しない。またはモンスターボールが開かなくなった。
A. モンスターボールが閉まっている状態で決定ボタン、右ボタン、左ボタンを同時に押してリセットしてください。それでも動かない場合は電池の残量が少なくなっている可能性がありますので、新しい電池に交換してください。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございます。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万が一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031 電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日 (土日・祝日を除く)

本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY

タカラトミーホームページで

ガチッとゲットだぜ!モンスターボールゴー!の

情報をチェックしよう!

https://www.takaratomy.co.jp/products/pokemon/get_monsterball/go/



れんどうモード・カンペキガイド

れんどうモードで遊ぶためにはそれぞれのコースごとに決まっている『映像の音声』を聞かせてね!

コースは全部で4種類あります。

- ① プロジェクト・ミュウコース
- ② キョダイバトルコース
- ③ サトシ・ゴウのぼうけんコース(れんどうたいけん)
- ④ サトシ・ゴウのぼうけんコース

※コースごとに必要な『映像の音声』が決まっています。

テレビ
TVアニメ「ポケットモンスター」と連動!!

このシーンだよ!

ポケモンズウ! ぼうけん!

ポケモンズウ! ぼうけん!

ポケモンズウ! ぼうけん!

ポケモンズウ! ぼうけん!

ポケモンズウ! ぼうけん!

ポケモンズウ! ぼうけん!

ポケモンズウ! ぼうけん!

ポケモンズウ! ぼうけん!

ポケモンズウ! ぼうけん!

ポケモンズウ! ぼうけん!

ポケモンズウ! ぼうけん!

ポケモンズウ! ぼうけん!

ポケモンズウ! ぼうけん!

ポケモンズウ! ぼうけん!

ポケモンズウ! ぼうけん!

ポケモンズウ! ぼうけん!

ポケモンズウ! ぼうけん!

ポケモンズウ! ぼうけん!

ポケモンズウ! ぼうけん!

ポケモンズウ! ぼうけん!

ポケモンズウ! ぼうけん!

ポケモンズウ! ぼうけん!

ポケモンズウ! ぼうけん!

ポケモンズウ! ぼうけん!

ポケモンズウ! ぼうけん!

ポケモンズウ! ぼうけん!

ポケモンズウ! ぼうけん!

ポケモンズウ! ぼうけん!

ポケモンズウ! ぼうけん!

ポケモンズウ! ぼうけん!

ポケモンズウ! ぼうけん!

ポケモンズウ! ぼうけん!

ポケモンズウ! ぼうけん!

ポケモンズウ! ぼうけん!

ポケモンズウ! ぼうけん!

ポケモンズウ! ぼうけん!

ポケモンズウ! ぼうけん!

ポケモンズウ! ぼうけん!

ポケモンズウ! ぼうけん!

ポケモンズウ! ぼうけん!

ポケモンズウ! ぼうけん!

ポケモンズウ! ぼうけん!

ポケモンズウ! ぼうけん!

タイトルコールの音声を認識すると
上記の①②のどちらかのコースが開きます。

※一部放送回によってはタイトルコールが変更になり、認識できない場合があります。

2019年11月から放送中のTVアニメ「ポケットモンスター」のタイトルコールで反応します。

① プロジェクト・ミュウコース



ミッションをクリアして幻のポケモン
「ミュウ」を探しにレッツゴー!

② キョダイバトルコース



キョダイマックスしたポケモンたちを
バトル&ゲットだぜ!

ポケモンズウ! ぼうけん! テレビ東京系にて毎週金曜よる6時55分から放送中!

※一部地域では放送日時が異なります。 ※2021年7月時点の情報です。
※TVアニメ連動は録画したものやネット配信放送でも遊べます。

まずはこれのれんどうたいけんコースで体験しよう!

ポケモン公式YouTubeチャンネルの配信でおたのしめ!

TVアニメ「ポケットモンスター」第1話・第2話の映像と連動!

すぐにTV アニメ連動を体験できるよ。

③ サトシ・ゴウのぼうけんコース(れんどうたいけん)



このコースでしか出会えない
ポケモンたちをゲットしにレッツゴー!

【公式】TVアニメ「ポケットモンスター」第1話
▶20:40あたりから見てね!

このシーンから音身に
反応するよ!



※2021年7月時点の情報です。

【公式】TVアニメ「ポケットモンスター」第2話
▶02:15あたりから見てね!

このシーンから音身に
反応するよ!



※2021年7月時点の情報です。

※第1話・第2話のタイトルコールではTVアニメ連動はしません。

『ポケモンち』やタカラトミーHPでも連動体験!!

★『ポケモンち』とも連動!タイトルコールの
音声を認識しよう!



④ サトシ・ゴウのぼうけんコース



このコースでしか出会えない
ポケモンたちをゲットしにレッツゴー!



テレビ東京系にて毎週日曜あさ8時から放送中!

※一部地域では放送日時が異なります。 ※2021年7月時点の情報です。
※録画したものでも遊べます。

★あのアニメのシーンで連動しよう!

ガチッとゲットだぜ! モンスターボールGo!の公式HPで特別な
映像を公開! 「ポケモンち」の連動と同じ「サトシ・ゴウのぼうけん
コース」が開くよ!

こんなシーンで連動するよ!

キャタピーゲット!?



キョダイマックス!?



映像は随時更新されるからチェックしてね!



ガチッとゲットだぜ!
モンスターボールGo!公式HP



https://www.takaratomy.co.jp/products/pokemon/get_monsterball_go/

いろいろな映像で試してみよう!

※コースが開いて遊べるのは一定期間です。ルーレットをまわして、
ゲットチャレンジを最大10回繰り返すと、コースが再び閉じた状態になり
ます。

※コースが開いてしまっても、音声を認識させるたびに開きます。

反応しないときは…

以下の事を確認してください。

- ・れんどう待機の状態になっているか確認してください。(待機時間は30分です。)
- ・本体のマイクを音声の出る方向に向けてください。
- ・周りの環境や騒音により反応しないことがあるので静かにして、TV等の音量を上げてください。
- ・連動するシーンの少し前から音声を聞かせてください。
- ・本体のマイク部分が手等で覆われていないか確認してください。
- ・本体とれんどう音声を流す機材の間に大きな障害物などがなければ確認してください。
- ・電池の残量が少なくなっている可能性がありますので新しい電池に交換してください。