

⚠️ ご注意

遊び終わったら必ず電源をオフにしてください。

電源をオフにする場合は必ず「ホーム画面」まで戻って「決定ボタン」を長押しして、モンスターボールを閉じてください。



この画面が出たらボールを閉じてください



⚠️ ゲームを終了する場合、または遊ばないときは、必ず上記の方法で電源オフをしてください。

電源オフにせずに放置してしまうと電池消耗の原因となりますのでご注意ください。