

# ご購入いただいたお客様へのお願い Request to customers who have purchased.

このたびは「ポケモン ポケなで モンスターボール」をご購入いただき誠にありがとうございます。

本商品をより良く遊んでいただくために、遊ぶ前に下記のような操作をお願いいたします。

Thank you for purchasing "Pokémon Friends Poké Ball". To ensure you get the most out of this, please follow the steps below before playing.

## はじめて遊ぶ前に： Before playing for the first time:

電池を入れ、「タイトル画面」が表示されたら必ずリセットボタンを押してください。

Please insert the batteries and when the "Title screen" appears, be sure to press Reset button.



リセットボタンを押した後、決定ボタンを長押しすると電源がオンになります。


After pressing Reset button, press and hold Confirm button to turn the power on.

## こんなときは…

## Troubleshooting

- 電源をオンにするたびに毎回「時計リセット画面」が表示されてしまう。

Every time you turn on the power, "Clock reset screen" appears.



- ・メニューの「せってい」から「データしょうきょ」を行い、電池をいれたまま再度最初から遊んでください。

- Please go to "Settings" in the menu and select "Delete Save Data", then start playing again from the beginning with the battery inserted.

※「データしょうきょ」の方法はWEB遊び方説明書の19ページを確認してください。  
Please refer to page 19 of Online How to Play Instruction Manual for how to "Delete Save Data".

※「データしょうきょ」を行うとつかまえたポケモン、トレーナーレベル、なかよし度などすべてのデータが消えてしまいます。あらかじめご了承ください。

If you delete the data, all data will be deleted, including Pokémon you've caught, your Trainer Level, and Friendship Level. Thank you for your understanding in advance.

# ポケなで

## ウェブ あそ かと WEB遊び方 せつ めい しょ 説明書

Pokémon Friends Poké Ball **モンスターボール**



たん がた かんでん ち ほん しょう  
単4形アルカリ乾電池4本使用  
(電池は別売りです。)

REQUIRES 4 LR03 ("AAA" SIZE)  
BATTERIES (NOT INCLUDED.)

※写真の光や効果、動きの軌跡はイメージです。

※タッチパネルではありません。

※写真やイラストは商品と一部異なる場合がございます。

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokémon

セット内容  
■本体 ×1個  
■取扱説明書 ×1枚

### 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意 (ちゅうい)

●ご使用前に取扱説明書とWEB遊び方説明書(本書)をよくお読みください。●遊ぶ際は、画面に目を近づけすぎないようにして、明るい場所で遊んでください。●強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなったら、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●自の疲労感や不快感を感じることがありますので、長時間連続して使用せず、適度に休憩をとってください。●小さなお子様の場合、疲労感や不快感があることに気が付きにくいので十分に注意してください。万一、使用中にめまい、吐き気、乗り物酔いに似た症状がある場合には直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診察を受けてください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●液晶画面にはガラスを使用しております。強く押ししたり、叩くなど乱暴な遊びをしないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。・廃棄する時は、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●絶対に投げないでください。●プラスチック袋は頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。

<お願い> ○精密な電子部品を使用しております。水にぬらしたり、汚したり、分解しないでください。○プラスチック袋は包装材ですので開封後はすぐに捨ててください。○ぶつけたり落としたりしないでください。○故障の原因になりますので、直射日光の当たる場所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になる所や、温度が低すぎる所には放置、保管しないでください。○極端に多湿な所、ほこりの多い場所での使用、放置、保管はさけてください。火災、感電の原因になります。○消失したデータについては保証できません。ご了承ください。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対にふかないでください。清掃は乾いた布で軽くふいてください。

もくじ  
目次

<b>1</b> <small>ほん たい</small> 本体・オン/オフ	3
<b>2</b> <small>でん ち い かつ</small> 電池の入れ方	3
<b>3</b> <small>き ほん そう さ</small> 基本操作	4
<b>4</b> パートナーポケモンとともだちポケモン	4
はじめてあそぶとき	5
ホーム画面 <small>が めん</small>	6
●まちうけ画面 <small>が めん</small> ●ホーム画面 <small>が めん</small>	6
●ポケなでのやり方 <small>かた</small>	7
●呼び出しあそび <small>だ</small> ●よるのおやすみ	8
◆パートナーポケモン	9
メニュー	10
1. おせわ	11
●ケーキをつくろう	11
●あらってあげよう ●きのみをあげよう	12
2. あそぶ	13
●かくれんぼしよう ●いっしょにうたおう	13
3. ポケモンバトル	14
4. ともだちリスト	15
■登場するポケモンの紹介! <small>とうじょう しょうかい</small>	16
5. にっき	17
6. せってい	18
こんなときは・・・	20

# 1

## 本体・オン/オフ



**オン** … けってい びよういじょうながあ  
決定ボタンを3秒以上長押し

**オフ** … がめん けってい  
ホーム画面で決定ボタンを  
びよういじょうながあ  
3秒以上長押し

**ひとつ戻る** … がめん いがい けってい  
ホーム画面以外で決定  
ボタンを2秒以上長押し


### オートパワーオフ

なに にゆうりやく やく ぶん こ でんげん  
何も入力しないと、約3分後に電源が  
オフになります。

# 2


## 電池の入れ方

- ① 本体底面の電池カバーのネジを、プラスドライバー（別売り）を使ってゆるめて、本体から取り外してください。
- ② 電池の⊕⊖（プラスマイナス）を確認して単4形アルカリ乾電池（別売り）4本をセットしてから電池カバーを閉めます。
- ③ 電池を外すときは逆の手順で行ってください。



さす 左図のような「電池交換サイン」が出たら、でんち ざんりょう ずく  
電池残量が少なくなってきた合図です。  
すみやかに新しい電池に交換してください。

- でんち こうかん とし かなら でんげん じょう  
電池交換する時は、必ず電源をオフにした状態で行ってください。画面が表示された状態で電池を抜くと、遊んだデータが消えてしまうことがあります。
- すべて新しい電池に交換してください。



# 3

## 基本操作

ひだり  
「左ボタン」  
ひだり  
左へ移動



けってい  
「決定ボタン」  
けってい  
決定  
けってい  
「決定ボタン長押し」  
ながお  
もど  
戻る



### 「リセットボタン」

リセットして再起動します。  
ほそ ぼう  
細い棒などで押してください。  
リセットしてもデータは消えません。  
あたら でんち はい  
新しい電池が入っているのに動作が  
おかしい時には、リセットしてください。

みぎ  
「右ボタン」  
みぎ  
右へ移動

### 画面操作表示



けってい  
「決定ボタン」を  
お  
押してね



ほんたいじょうぶ あか ぶ ぶん  
本体上部の赤い部分を  
おお  
大きくなでてあそんでね



それぞれ緑に光っている  
お  
ボタンを押してね

# 4

## パートナーポケモンとともだちポケモン

●パートナーポケモン (7匹) ひき



ふれあうと表情が変わったり、  
ボイスが流れるよ!

●ともだちポケモン (150匹) びき



表情は1種類だけど、パートナー  
ポケモンと同じように遊べるよ!

はじ  
初めて起動したときはチュートリアルが始まるよ!  
起動後は画面の説明にそって遊ぼう!



# ホーム画面<sup>がめん</sup>

## ● まちうけ画面<sup>がめん</sup>

チュートリアル終了後は電源をオンにすると、「まちうけ画面」からはじまるよ!

じかん



トレーナー名<sup>めい</sup>

キミが設定した名前だよ<sup>せってい なまえ</sup>

トレーナーレベル

キミのトレーナーレベルだよ

## ● ホーム画面<sup>がめん</sup>

### ・ パートナーポケモン (7匹) を設定した時<sup>ひき せってい とき</sup>

パートナーポケモン

「なかよし度」が高くなる<sup>と たか</sup>るとしぐさが変わるよ!  
仲良くなるよ!<sup>なかよし</sup>



なかよし度<sup>と</sup>

設定している<sup>せってい</sup>

「パートナーポケモン」  
とのなかよし度だよ

パートナーポケモンを複数<sup>ふくすう</sup>ゲットすると  
「右ボタン」「左ボタン」で違う<sup>みぎ ひだり ちが</sup>  
パートナーポケモンに切り替わるよ。<sup>きか</sup>

- ・ 「決定ボタン」を押すと「メニュー」に移動するよ<sup>けつてい お いどう</sup>
- ・ 「決定ボタン」を長押しすると電源がオフになるよ<sup>けつてい ながお でんげん</sup>

### ・ ともだちポケモン (150匹) を設定した時<sup>ひき せってい とき</sup>

パートナーポケモン

なかよし度<sup>と</sup>

設定している<sup>せってい</sup>

「ともだちポケモン」  
とのなかよし度だよ



ふきだし

「ともだちポケモン」との  
なかよし度によってかわるよ

ともだちポケモン

● 「ともだちポケモン」の表情は変わりません。<sup>ひようじょう か</sup>



## ●呼び出しあそび

あそび終わった後、電源をオフにしていると  
ポケモンがあそんでほしそうに呼んでくることがあるよ!  
「決定ボタン」を押すか、ポケなでして応えてあげよう!




●呼び出しあそびは「せってい」からオフにできます。

## ●よるのおやすみ (21:00 から 5:59)

よるはポケモンたちもおやすみしているよ。  
キミもゆっくり休んでね! あそびたい場合は本体  
上部の赤い部分をタッチするか、「決定ボタン」を  
押すとポケモンが起きてあそべるよ!



# ポケモンとの暮らしを たの 楽しもう!



◆パートナーポケモンはなかよし度で表情がかわるよ！

ど ひょうじょう


ピカチュウ



イーブイ



ニャオハ



ホゲータ



クワッス



ルカリオ



ニシフィア



# メニュー

「右ボタン」「左ボタン」で遊びたい項目を選んで「決定ボタン」で決定しよう。

## 1. おせわ



ポケモンにケーキを作<sup>つく</sup>ってあげたり、あらってあげたり、きのみをあげたりお世話<sup>せわ</sup>ができるよ!

## 2. あそぶ



ポケモンとかくれんぼしたり、いっしょにうたったり、あそぶことができるよ!

## 3. ポケモンバトル



設定<sup>せってい</sup>しているポケモンと一緒<sup>いっしょ</sup>に、野生のポケモンやともだちポケモンとポケモンバトルができるよ!

## 4. ともだちリスト



つかまえたポケモンの情報<sup>じょうほう</sup>をかくにん確認したり、パートナーポケモンやともだちポケモンの設定<sup>せってい</sup>ができるよ!

## 5. にっき



まいにち毎日あそんだ記録<sup>きらく</sup>が自動<sup>じどう</sup>で書き込まれるよ!どんなあそびをしたか<sup>かくにん</sup>確認しよう!

## 6. せってい



おんりょう音量<sup>がめん</sup>や画面<sup>あか</sup>の明るさを設定<sup>せってい</sup>したり、データ消去<sup>しょうきょ</sup>ができるよ!



# 1. おせわ

みぎ ひだり あそ こうもく えら  
「右ボタン」「左ボタン」で遊びたい項目を選んで  
けってい けってい  
「決定ボタン」で決定しよう。



## ●ケーキをつくろう



ポケモンにケーキを作<sup>せい</sup>ってあげよう! 制限時間<sup>せいげんじかん</sup>内にたくさん混<sup>ま</sup>せて、  
たくさん冷<sup>ひ</sup>やせるほどおいしいケーキが<sup>ま</sup>できあがるよ!

### 【混ぜるターン】

ほんたいじょうぶ あか ぶ ぶん  
本体上部の赤い部分をたくさんなでて  
クリームを混<sup>ま</sup>ぜよう! どれだけ早<sup>はや</sup>くできるかな?



ほんたいじょうぶ あか ぶ ぶん  
本体上部の赤い部分を  
おお  
大きくなでてあそんでね



### 【冷やすターン】

みぎ ひだり こうもく あ  
「右ボタン」「左ボタン」を交互に押して  
クリームを冷<sup>ひ</sup>やそう! どれだけ早<sup>はや</sup>く冷<sup>ひ</sup>やせるかな?



ひだり みぎ こうもく  
「左・右ボタン」を交互に  
お  
押してあそんでね



あそびの結果で  
ケーキが<sup>か</sup>変わるよ!



ホーム画面でポケモンから  
左記のマークがでているときは  
ケーキがほしいときだよ!

おな にち かい  
● 同じポケモンでは1日に1回しかあそべないよ!

## ●あらってあげよう



【前半】 まずは泡をたてよう！本体上部の赤い部分をなでると泡が増えていくよ！早く泡でいっぱいにしてよう！



本体上部の赤い部分を  
大きくなでてあそんでね



【後半】 「右ボタン」「左ボタン」を交互に押して泡を流そう！泡を全て流したら終了！



「左・右ボタン」を交互に  
押してあそんでね



ホーム画面でポケモンから  
左記のマークがでているときは  
あらってほしいときだよ！

● 同じポケモンでは1日に1回しかあそべないよ！

## ●きのみをあげよう



きのみがポケモンの正面に来たタイミングで「決定ボタン」を押してきのみをあげよう！成功すると、きのみをあげ続けられるよ！キミは何個あげられるか記録に挑戦だ！



【成功タイミング】



【失敗タイミング】



タイミングを合わせて  
「決定ボタン」を押そう

## 2. あそぶ

みぎ ひだり あそ ころもく えら  
「右ボタン」「左ボタン」で遊びたい項目を選んで  
けってい けってい  
「決定ボタン」で決定しよう。



### ●かくれんぼしよう



ポケモンたちが箱の裏にかくれるよ!  
箱が移動するので、設定したパートナーポケモンやともだち  
ポケモンがどこにいるのか、「右・左ボタン」で選択して  
「決定ボタン」で決定しよう! 正解するたびにどんどん  
難しくなるよ! 記録に挑戦だ!



### ●いっしょにうたおう



右から流れてくるボタンマークが楽器マークの上に  
来た瞬間にボタンマークと同じボタンを押そう!  
3回間違えると失敗だよ! 成功するたびどんどん  
難しくなるよ! キミはどこまでできるかな?

まちが かつ  
間違えた数



かつ き  
楽器マーク

ボタンマーク



#### ボタンマーク



ひだり  
左ボタン



みぎ  
右ボタン



けってい  
決定ボタン



### 3. ポケモンバトル

設定したパートナーポケモンかともだちポケモンと  
一緒にポケモンバトル! 野生のポケモンかパートナーポケモン、  
ともだちポケモンが相手だ!

「決定ボタン」を連打すると「ゲージ」が増えるので、  
「ゲージ」をMAXにして勝利を目指そう!  
あいてのポケモンも攻撃をしてくるよ!



「決定ボタン」を連打しよう



ゲージ

MAX

自分のポケモンの「ひっさつわざ」が発動するとゲージがMAXまで  
進んで勝利できるぞ!

「ひっさつわざ」は「なかよし度」が高いほど出やすくなるぞ!

※あいてが「ひっさつわざ」を使うと「ゲージ」が大きく減るので気を付けよう!



野生のポケモンに勝利すると  
ポケモンをゲットできるよ!





## 4. ともだちリスト



### 達成率の確認!

「ポケモンバトル」「おせわ」「あそぶ」  
の記録を確認できるよ!  
キミはどのあそびが得意かな?  
「決定ボタン」で次に進むよ!




### ポケモンの選択!

「右ボタン」「左ボタン」で情報を見たいポケモンを選んで  
「決定ボタン」で決定しよう。  
※パートナーポケモンが先頭にいるよ!  
※ともだちポケモンは五十音順(あいうえお順)で並んでいるよ!  
※「右ボタン」「左ボタン」を長押しすると速く進めるよ。  
※表示されるのはつかまえたポケモンのみだよ。



### ポケモンの情報!

つかまえたポケモンの情報を確認できるよ!





とうじょう

# 登場するポケモンの紹介!

しょうかい

毎日遊んだり、毎日ポケモンバトルしたり、パートナーポケモンとより仲良くなったり、  
ともだちポケモンの数、トレーナーレベル、あそびやおせわの記録によって、登場する  
ポケモンが増えていくよ!

- |                                                            |                                           |                                          |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ピカチュウ : 初めてあそぶときに会えるよ             | <input type="checkbox"/> シヤンテラ            | <input type="checkbox"/> ホウオウ            |
| <input type="checkbox"/> イーブイ : トレーナーレベル 10 で会えるよ          | <input type="checkbox"/> ジュブトル            | <input type="checkbox"/> ボーマンダ           |
| <input type="checkbox"/> ニャオハ : トレーナーレベル 5 で会えるよ           | <input type="checkbox"/> ??????           | <input type="checkbox"/> ボチ              |
| <input type="checkbox"/> ホゲータ : 1 日目からポケモンバトルで最初に会えるよ      | <input type="checkbox"/> ストリンダー (ローなすがた)  | <input type="checkbox"/> ポッチャマ           |
| <input type="checkbox"/> クワッス : あそびはじめて 2 日目で会えるよ          | <input type="checkbox"/> ゼニガメ             | <input type="checkbox"/> ポニータ (ガラルのすがた)  |
| <input type="checkbox"/> ルカリオ : ホゲータをゲットした次の日にポケモンバトルで会えるよ | <input type="checkbox"/> セビエ              | <input type="checkbox"/> ポリゴン Z          |
| <input type="checkbox"/> ニンフィア : あそびはじめて 3 日目で会えるよ         | <input type="checkbox"/> ゼルネアス            | <input type="checkbox"/> マスカーニャ          |
| <input type="checkbox"/> イツカネズミ (4 ひきかぞく)                  | <input type="checkbox"/> ??????           | <input type="checkbox"/> ??????          |
| <input type="checkbox"/> イベルタル                             | <input type="checkbox"/> ソウブレイズ           | <input type="checkbox"/> マフォクシー          |
| <input type="checkbox"/> イルカマン (マイティフォルム)                  | <input type="checkbox"/> ソロアーク            | <input type="checkbox"/> マホイップ (ミルキィバニラ) |
| <input type="checkbox"/> イワンコ                              | <input type="checkbox"/> タマザラシ            | <input type="checkbox"/> マリル             |
| <input type="checkbox"/> インテレオン                            | <input type="checkbox"/> チコリータ            | <input type="checkbox"/> ミズゴロウ           |
| <input type="checkbox"/> ウインティ                             | <input type="checkbox"/> チャーレム            | <input type="checkbox"/> ミミツキュ (ばけたすがた)  |
| <input type="checkbox"/> ウェーニバル                            | <input type="checkbox"/> チラーミー            | <input type="checkbox"/> ミミロル            |
| <input type="checkbox"/> ウパー                               | <input type="checkbox"/> チルタリス            | <input type="checkbox"/> ??????          |
| <input type="checkbox"/> エースパーン                            | <input type="checkbox"/> ツボツボ             | <input type="checkbox"/> ミユウツー           |
| <input type="checkbox"/> エーフィ                              | <input type="checkbox"/> ティアルガ            | <input type="checkbox"/> ミライドン           |
| <input type="checkbox"/> エレキッド                             | <input type="checkbox"/> テカヌチャン           | <input type="checkbox"/> ミロカロス           |
| <input type="checkbox"/> エレズン                              | <input type="checkbox"/> テデンネ             | <input type="checkbox"/> ムウマ             |
| <input type="checkbox"/> オオタチ                              | <input type="checkbox"/> テプリム             | <input type="checkbox"/> メタグロス           |
| <input type="checkbox"/> オニゴーリ                             | <input type="checkbox"/> テラバゴス (ノーマルフォルム) | <input type="checkbox"/> メタモン            |
| <input type="checkbox"/> オンバーン                             | <input type="checkbox"/> テンリユウ            | <input type="checkbox"/> モクロー            |
| <input type="checkbox"/> オンバット                             | <input type="checkbox"/> ドオー              | <input type="checkbox"/> モルペコ (まんぶくもよう)  |
| <input type="checkbox"/> カイオーガ                             | <input type="checkbox"/> トゲピー             | <input type="checkbox"/> ヤドン             |
| <input type="checkbox"/> カイリユウ                             | <input type="checkbox"/> ドラパルト            | <input type="checkbox"/> ヤミラミ            |
| <input type="checkbox"/> カビゴン                              | <input type="checkbox"/> ドラメシヤ            | <input type="checkbox"/> ヤンチャム           |
| <input type="checkbox"/> ガブリアス                             | <input type="checkbox"/> ナマコブシ            | <input type="checkbox"/> ユキハミ            |
| <input type="checkbox"/> カメックス                             | <input type="checkbox"/> ナミイルカ            | <input type="checkbox"/> ヨクバリス           |
| <input type="checkbox"/> カルボウ                              | <input type="checkbox"/> ニヤース             | <input type="checkbox"/> ラウドボーン          |
| <input type="checkbox"/> ケテルグマ                             | <input type="checkbox"/> ニヤスパー            | <input type="checkbox"/> ラプラス            |
| <input type="checkbox"/> ギルガルド (シールドフォルム)                  | <input type="checkbox"/> ニューラ             | <input type="checkbox"/> リーフィア           |
| <input type="checkbox"/> クマシュン                             | <input type="checkbox"/> ヌメラ              | <input type="checkbox"/> リオル             |
| <input type="checkbox"/> グラードン                             | <input type="checkbox"/> ヌメルゴン            | <input type="checkbox"/> リザードン           |
| <input type="checkbox"/> グレイシア                             | <input type="checkbox"/> ネットコアラ           | <input type="checkbox"/> ルギア             |
| <input type="checkbox"/> グレンアルマ                            | <input type="checkbox"/> パーモット            | <input type="checkbox"/> レックウザ           |
| <input type="checkbox"/> ゲッコウガ                             | <input type="checkbox"/> パシャーモ            | <input type="checkbox"/> レントラー           |
| <input type="checkbox"/> ゲンガー                              | <input type="checkbox"/> パチリス             | <input type="checkbox"/> ロコン (アローラのすがた)  |
| <input type="checkbox"/> コイキング                             | <input type="checkbox"/> パチンウニ            | <input type="checkbox"/> ロコン             |
| <input type="checkbox"/> ゴウカザル                             | <input type="checkbox"/> パビモッチ            | <input type="checkbox"/> ロトム (ロトムのすがた)   |
| <input type="checkbox"/> コスモッグ                             | <input type="checkbox"/> パモ               | <input type="checkbox"/> ワニノコ            |
| <input type="checkbox"/> コダック                              | <input type="checkbox"/> ハリマロン            | <input type="checkbox"/> ワンパチ            |
| <input type="checkbox"/> コライドン                             | <input type="checkbox"/> バルキア             |                                          |
| <input type="checkbox"/> コレクレー (とほフォルム)                    | <input type="checkbox"/> バンギラス            |                                          |
| <input type="checkbox"/> ゴンベ                               | <input type="checkbox"/> ピチュー             |                                          |
| <input type="checkbox"/> サーナイト                             | <input type="checkbox"/> ピッピ              |                                          |
| <input type="checkbox"/> サケブシッポ                            | <input type="checkbox"/> ヒトカゲ             |                                          |
| <input type="checkbox"/> サザンドラ                             | <input type="checkbox"/> ヒノアラシ            |                                          |
| <input type="checkbox"/> ザシアン (けんのおう)                      | <input type="checkbox"/> ヒメグマ             |                                          |
| <input type="checkbox"/> ザマゼンタ (たてのおう)                     | <input type="checkbox"/> ファイアロー           |                                          |
| <input type="checkbox"/> サルノリ                              | <input type="checkbox"/> ファイヤー            |                                          |
| <input type="checkbox"/> サンダー                              | <input type="checkbox"/> ブースター            |                                          |
| <input type="checkbox"/> サンダース                             | <input type="checkbox"/> フシギダネ            |                                          |
| <input type="checkbox"/> ??????                            | <input type="checkbox"/> フシギバナ            |                                          |
| <input type="checkbox"/> ジガルテ (10%フォルム)                    | <input type="checkbox"/> フライゴン            |                                          |
| <input type="checkbox"/> シャリタツ (そったすがた)                    | <input type="checkbox"/> ブラックー            |                                          |
| <input type="checkbox"/> シャリタツ (たれたすがた)                    | <input type="checkbox"/> フリーザー            |                                          |
| <input type="checkbox"/> シャリタツ (のびたすがた)                    | <input type="checkbox"/> プリン              |                                          |
| <input type="checkbox"/> シャワーズ                             | <input type="checkbox"/> ベベノム             |                                          |

キミの好きなポケモンをゲット

したらお友達と話したり、

# ポケなで で共有してね!!

● 複数の出現条件を満たしている場合は他のポケモンをゲットしないで出てこない場合があります



## 5. にっき

まいにち  
毎日あそんだ内容が自動的に保存  
されるよ! キミはポケモンとどんな  
おもいで  
思い出を過ごしてきたかな?



まずは表紙からはじまるよ!



日記の内容にはどんなことが起きたか書いてあるよ!  
「右ボタン」で次のページへ、「左ボタン」で前のページへ移動できるよ!

その時の  
トレーナーレベル

その時のなかよし度

どのポケモンと  
あそんだのか

どんなあそびを  
したのか



あそびはじめて  
何日自だったのか

- 日記は1日1ページのみ保存されます
- 内容によっては保存されない内容があります
- 日記はある程度溜まると過去の内容から消えていきます






# 6. せってい

「右ボタン」「左ボタン」で変更したい項目を  
選んで「決定ボタン」で決定しよう。




## よびだし

「呼び出しあそび (8 ページ)」のオン/オフを  
決められるよ! 「右ボタン」「左ボタン」で選んで  
「決定ボタン」で決定しよう。




## おと

音量を変えられるよ。  
「右ボタン」「左ボタン」で音量を選んで  
「決定ボタン」で決定しよう。



## とけい

時間をかえよう! 「左・右ボタン」で  
変えたい数字を選んで「決定ボタン」を押すと  
かえられるよ。数字を「右ボタン」で大きく、  
「左ボタン」で小さくして、「決定ボタン」で  
決定しよう! 時間が合ったら「OK」だ。



## げんご


日本語であそぶか、英語であそぶか  
決められるよ。「右ボタン」「左ボタン」  
で選んで「決定ボタン」で決定しよう。





## あかるさ

画面の明るさを変えられるよ。  
 「右ボタン」「左ボタン」で選んで  
 「決定ボタン」で決定しよう。




## てのいろ

「ポケなで」するときの手の色を  
 決められるよ。「右ボタン」「左ボタン」  
 で選んで「決定ボタン」で決定しよう。



## なまえ

キミのなまえ(トレーナー名)を変更しよう!  
 「左・右ボタン」で文字を選んで「決定ボタン」  
 で決定しよう! 選び終わったら「OK」で決定だ。






あ ひらがな 1文字  
 ア カタカナ 消えます。  
 A 英数記号 OK 決定



## データしようきよ

すべてのデータを消して初期状態に戻りたいときは画面にしたがってデータを  
 消してください。



## こんなときは…

<p><b>ポケなでがうまくできない。</b></p>	<p>7ページの「ポケなで」のやり方を参考に して本体の赤い部分を縦または横にゆっ くり広くなでてください。</p>	<p><b>おと音が小さい。 または、 おと音が鳴らない。</b></p>	<p>せっていページの「おと」で音量を大きく 設定してください。音量を一番下 にしているとおと音が鳴りません。また は電池残量が少ない可能性があります ので、新しい電池に交換 してみてください。</p>
<p><b>ポケモンからのよびだし機能をオフにしたい。</b></p>	<p>「ホーム画面」で「決定ボタン」を押し て「メニュー」にすすみ、「せってい」の 「よびだし」を選んでオフにしてくだ さい。</p>	<p><b>でんち電池がすぐに なくなって しまう。</b></p>	<p>遊ぶ後は必ず電源をオフにしてくだ さい。せっていページで、明るさを暗く、 音量を小さくすると電池寿命が延びる 可能性があります。</p>
<p><b>がめん画面が表示 されない。</b></p>	<p>でんち電池を入れ直してリセットボタ ンを押してください。それでも直らな い場合は電池残量が少ない可能性が あります。新しい電池に交換して みてください。</p>		

## 発売元：株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

### タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください



**0570-041031**

電話受付時間 10～17時  
月曜日～金曜日（土日・祝日を除く）

タカラトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

● たのしいタカラトミーの情報はインターネットで [www.takaratomy.co.jp](http://www.takaratomy.co.jp)

© TOMY

