


なが ちようせつ
長さ調節パーツ

ここを動かして
なが ちようせつ
長さを調節して
ください。



あんぜん ほす
安全パーツが外れたときは、

い が てじゆん せつ ぞく しよつ
以下の手順で接続してからご使用ください。

※ストラップがねじれないように注意して取り付けてください。

あんぜん
安全パーツ

