

Spica note


★スピカノート★

スキルアップ★タブレットパソコン

よくある質問

Q1 画面左横にあるホームボタンを押しても電源が付きません。

主電源がOFFになっていると、電源が付きません。
使用する際は主電源をONにしてご使用下さい。



Q2 充電が終わっていないのに、充電が終わったと表示されます。

主電源がOFFの場合、充電がなされず、そちらの表示がでます。
必ずONの状態で充電してください。

Q3 主電源がOFFでもUSBケーブルで充電すると起動する。

主電源ON/OFFに関係なく、ケーブルをつなぐと直接電源が供給されます。
主電源は、充電池への電源供給のON/OFFを制御します。ONにしてご使用ください。

Q4 初期設定のタッチパネル設定について。

一番最初に電源を立ち上げた後、タッチパネルの初期設定をして頂く必要がございます。
お手様が上手くできない場合は保護者様がお手伝いをしてあげて下さい。

Q5 タッチペンは付属されていますか？

タブレットの右上に格納されています。

Q6 他のタッチペンも使えますか？

専用のタッチペンの利用を推奨しております。

Q7 SDカードへ写真や作品を移す方法がわからない。

SDを挿入した状態でカメラアプリのアルバムの中からSDへ移したいものを選びコピーアイコンを押してください。

Q8 アートアプリで作成したおえかきを保存できますか？

アートアプリのおえかきは本体保存されません。

Q9 「えいごがくしゅう」の発音の判定基準はありますか？

アプリによって、「音認識」と「音声認識」を使い分けています。

音認識アプリ(声を出した事を認識するアプリ):アルファベット&すうじ・はつおんりビート

⇒発話できていれば「Good」と出ます。

音声認識アプリ(話した言葉を認識するアプリ):えいたんごをはつおん!・ドライブ・クッキング・アクション・これな～に？

⇒話した言葉を認識して判定しますが、対象年齢が6歳～9歳の為、認識する範囲を広めに設定しております。

Q10 「ナゾトキアドベンチャー」のクリアした問題の数が合わない。

このアプリの全体マップ画面に表示されているクリア数は、別解の数も含んでいます。

1つの問題で、2種類の回答ができた場合、クリア数が「2」となります。