

保護者の方とお読みください。
この度は、タカラトミー「すみっコぐらし みんないっしょ しろくまおやねのシェアハウス」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、付属の取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

TAKARA TOMY
対象年齢
6才以上
乾電池は
使用しません。
NO BATTERIES
REQUIRED.

警告(けいこく)
保護者の方へ 必ずお読みください。
●小部品・小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)
●エレベーターの隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●小物パーツは絶対に耳や鼻等に入れないでください。●直射日光のあたる場所に置かないでください。吸盤等を使っているため、発火の危険があります。●吸盤等で太陽等の強い光源を絶対にのぞかないでください。目を傷める危険があります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

すみっコぐらしの商品情報はこちら!
タカラトミー すみっコぐらし 検索
※通信料などはお客様のご負担となります。

株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございます。製品につきましては、万全の注意をはらって製造しておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。
タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください
0570-041031 電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く) タカラトミーサポート 検索
本製品のお客様サポートは日本国内での購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)
●のたいしタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp © TOMY

写真は専用シールをはった状態です。
※シールと家具の番号、シェアハウスのパーツのアルファベットを合わせて画像を参考に間違えないようにシールをはってください。番号のないシールはすきな所にはろう!

くつつきすみっコ(きゅうばんつき)フィギュア
とかげ×1 ねこ×1 しろくま×1 ぺんぎん?×1 となかつ×1

しろくまのおやね×1
P Q R S T U

くつつきすみっコ(きゅうばんつき)フィギュア
N X かいゆか ひだりがわ 3階床(左側) 1 かいゆか ひだりがわ 2階床(左側) V O かいゆか 1階床 床5種×各1

バスルームの壁(右側)
A B C D E F G H 壁3種×各1

バスルームの壁(左側)
K 壁紙2種×各1

エレベーター×1
ふろしきのハンドル×1 橋×1

組立て方
窓×2 ドア×1 エレベータードア(支柱つき)×1

組立て方
みんなのソファ×1 ソファ×1 コップ×1 1 ふろしきテーブル×1

組立て方
アイス×2 テーブル×1 おにぎり×1 きゅうりの箱×1

組立て方
キッチン×1 冷蔵庫×1 冷蔵庫の扉の内側にはってください。 鍋×1





組立て方
ランプ×1 テレビ×1 目覚まし時計×1 ベッド×1 たな棚×1

組立て方
シャワーつきバス×1 プランコ×1

組立て方
専用シール2種×各1 取扱説明書(本書)×1

シェアハウスの組み立て方






シェアハウスのパーツは矢印の向きでしっかりと差し込んでください。




シェアハウスが完成したら家具をセットしてね!

注意
エレベーターが1階にない時は...

図の位置にふろしきのハンドルを差し込んで回し、エレベーターの位置を1階まで下げます。下がったらふろしきのハンドルは外してください。



完成
ふろしきのハンドルを回すと、エレベーターが動きます。時計回りで上に反時計回りで下に動きます。



注意
エレベーターを動かす時はエレベーターに手をふれないようにしてください。

あそぶ時の注意

●シェアハウスのパーツは外れやすいので持ち上げる時は1階床を慎重に持ってください。
●床やエレベーターにフィギュアの吸盤をつける時は、つけたい場所のパーツを手で支えてくっつけてください。