


かく ぶ めい しょう
各部の名称

お湯入れ口

上からお湯を注ぐと
水車がくるくる回ります。

抽出レバー

レバーを真ん中に
動かすとお湯が落ちて
きます。



カップホルダー

カップを2個まで
重ねて収納できます。

水車

プレス棒

あわあわプレス

お湯と子ども専用ソープ
を入れて上下すると、
あわあわが作れます。

あわあわダイヤル

右に回すとあわあわが
落ちてきます。

カップ置き場(左)

カップ置き場(右)

吸盤

つまみ
本体裏側

ほう ほう
セット方法

- ① コーヒーメーカー本体裏側の吸盤を軽く濡らして
ください。
- ② コーヒーメーカー本体を浴槽の縁にのせます。
- ③ 乾いたタイルまたは浴槽の壁に、両手で吸盤を
しっかり押し付けて固定します。



- ※ 吸盤は3か所あります。
- ※ 吸盤は10秒以上押し続け
てください。
- ※ 遊ぶ前に必ず吸盤がしっか
りと取りついているか確認
してから使用してください。

きゅう ばん はす かた
吸盤の外し方

本体と壁の間に指を入れ、
吸盤のつまみからめくる
ように吸盤を取り外します。

きゅう ばん
吸盤のつまみ



あわあわコーヒー

- ① カップをカップ置き場
(右)にセットします。



- ② あわあわプレスの
ふたを矢印の方向
に回し、外します。



- ③ あわあわプレスにお湯と
子ども専用ソープを入れて、
②の逆方向に回して
ふたを閉めます。



※子ども専用ソープの充填は保護者の方が行ってください。

- ④ プレス棒を上下に動かして
泡立ってます。



- ⑤ ダイヤルを矢印の方向に回すと
あわあわが落ちてきます。



※ダイヤルを回しても泡が落ちてこない場合は、
ダイヤルを回しながら、プレス棒を上下に動か
してください。

※ダイヤルを回さないとお湯は止まりますが、
完全に止めることはできません。ご了承ください。

※作った泡は食べ物ではありません。
お子様が口に入れない
よう、十分に注意してください。



お湯のコーヒー

① カップをカップ置き場(左)に
セットします。

② お湯入れ口にお湯を
注ぎます。

③ 抽出レバーを真ん中に
動かすとお湯が落ちて
きます。

※抽出レバーを左右の位置にすると
お湯は止まりますが、
完全に止めることは
できません。
ご了承ください。



できあがり

