

かく ぶ めい しょう
各部の名称

シャワーボタン

お
押すとシャワードラムが
かいてん
回転します。


シャワードラム

かいてん
回転しながらシャワーが
でます。

しよつ き
食器かごガイド

とびら
扉

お湯トレイ



きゅう ばん
吸盤

つまみ

ほん たい うら がわ
本体裏側



セット方法

- ① お皿あらい本体裏側の吸盤を軽く
ぬ
濡らしてください。
- ② お皿あらい本体を浴槽の縁にのせます。
- ③ 乾いたタイルまたは浴槽の壁に、両手で
吸盤をしっかり押し付けて固定します。



※吸盤は2か所あり
ます。

※吸盤は10秒以上
お
押し続けてください。

※遊ぶ前に必ず吸盤
が、しっかりと取り
ついているか確認
してから使用してく
ださい。

きゅう ばん はす かた 吸盤の外し方

ほん たい かべ あいだ
本体と壁の間に
ゆび い きゅう ばん
指を入れ、吸盤の
つまみからめく
るように吸盤を
と
取り外します。

きゅう ばん 吸盤のつまみ



遊び方

- ① お湯トレーを矢印の
ほうこう おく うご
方向(奥)に動かします。



- ② 扉を開け、食器かごを
ガイドに合わせて
おくまで入れます。



- ③ 食器かごに洗う食器を
セットしたら、とびらし
扉を閉めます。

- ④ お湯トレーにお湯を
入れます。



- ⑤ お湯トレーを矢印のほうこう てまえ うご
方向(手前)に動かしながら、
シャワーボタンを押すと、シャワードラムが回転し、
シャワーがでます。



※お湯トレーが奥の
じょうたい
状態でも、お湯を
かんぜん
完全に止めること
はできません。
りょうしょう
ご了承ください。