

遊び方

①本体の背面にある**電源&音量スイッチ**を左右どちらかにスライドします。電源がオンになるとくまのプーさんの「ふふふ」という声が再生されます。左(・)は音量が小さいモード、右(:)は音量が大きいモードです。中央(OFF)で電源オフになります。



②**△の楽曲再生&曲送りボタン**を押して楽曲を再生させます。



楽曲再生中に、**△**のボタンを押すと、楽曲リスト順に次の楽曲の再生がはじまります。



□の楽曲停止ボタンを押すと「タラタタタン♪」と音が鳴り、楽曲の再生がストップします。このとき、打音だけで楽しむことができます。



※鍵盤・タイコ・シンバルの打音は楽曲ごとにに対応しているので楽曲を変えると打音も同時に変わります。

※収録曲・打音については右のサイトでご確認ください。



③**△の楽曲再生&曲送りボタン**を約2秒間長押しするとメドレーモードになります。

収録されている全28曲がランダムで連続再生されます。

メドレーモードの楽曲再生中に**△**ボタンを押すと別の楽曲が再生されます。

また**□**ボタンを押すと楽曲が停止し、メドレーモードが解除されます。

楽曲リスト

ディズニーソング 6曲

童謡など 15曲

クラシック曲 7曲

全28曲

曲名

①パロック・ホウダウン

②くまのプーさん

③ミッキーマウス・マーチ

④ハイ・ホー

⑤狼なんかこわくない

⑥いつか王子様が

⑦どんぐりころころ

⑧ちょうちょう

⑨かえるのうた

⑩ぶんぶんぶん

⑪きらきら星

⑫メリーさんのひつじ

⑬大きな栗の木の下で

⑭山の音楽家

曲名

⑮森のくまさん

⑯幸せなら手をたたこう

⑰聖者の行進

⑱ねこふんじゃった

⑲クラリネットこわしちゃった

⑳大きな古時計

㉑ハッピー・バースデー・トゥー・ユー

㉒トルコ行進曲（モーツアルト）

㉓春（ビバルディ）

㉔ボレロ

㉕ジ・エンターテイナー

㉖アイネ・クライネ・ナハトムジーク

㉗茶色の小瓶

㉘ジュピター

各部の名称と操作方法

タイコ

たたくと打音が再生されます。

ラッパ

吹くとブーッと音がなります。

ギロ

マラカスでこするとカタカタと音がします。

本体背面

電源&音量スイッチ

音量小 オフ 音量大

OFF

ON



マラカス

振るとシャラシャラ音がなります。バチにもなります。

シンバル

触ったり、リボンを引っぱったりすると打音が再生されます。

スピーカー

楽曲の再生を停止します。

楽曲再生&曲送りボタン

楽曲を再生します。再生中に押すと、次の曲の再生ができます。長押しするとメドレー モードになります。

曲に合わせて楽器の打音が変わるよ!

	曲名	タイコ	シンバル	鍵盤A	鍵盤B	鍵盤C
1	パロック・ホウダウン	ティンパニの音	鈴の音	バイオリンの音	バイオリンの音	バイオリンの音
2	くまのプーさん	くまのプーさんのキャラクター ボイス「うわあ」	ティガーのキャラクター ボイス「ふふふー！」 / ピグレットのキャラクター ボイス「ふふっ」	くまのプーさんのキャラクター ボイス「うふふ」	くまのプーさんのキャラクター ボイス「やったあ」	くまのプーさんのキャラクター ボイス「おーっと」
3	ミッキーマウス・マーチ	ティンパニの音	シンバルの音	ピアノの音	ピアノの音	ピアノの音
4	ハイ・ホー	ティンパニの音	鈴の音	バイオリンの音	バイオリンの音	バイオリンの音
5	狼なんかこわくない	ティンパニの音	鈴の音	バイオリンの音	バイオリンの音	バイオリンの音
6	いつか王子様が	こだいこの音	鈴の音	マリンバの音	マリンバの音	マリンバの音
7	どんぐりころころ	おもしろい音「ボヨヨヨーン」	おもしろい音「ポチャン」	おもしろい音「ヒュイーン」	おもしろい音「パーフウ」	おもしろい音「ポインチョ」
8	ちょうちょう	こだいこの音	鈴の音	マリンバの音	マリンバの音	マリンバの音
9	かえるのうた	犬の鳴き声「ワン」	猫の鳴き声「ニャオ」	羊の鳴き声「メエ」	カッコウの鳴き声「カッコー」	カエルの鳴き声「ゲコ」
10	ぶんぶんぶん	くまのプーさんのキャラクター ボイス「うわあ」	ティガーのキャラクター ボイス「ふふふー！」 / ピグレットのキャラクター ボイス「ふふっ」	くまのプーさんのキャラクター ボイス「うふふ」	くまのプーさんのキャラクター ボイス「やったあ」	くまのプーさんのキャラクター ボイス「おーっと」
11	きらきら星	こだいこの音	鈴の音	マリンバの音	マリンバの音	マリンバの音
12	メリーさんのひつじ	犬の鳴き声「ワン」	猫の鳴き声「ニャオ」	羊の鳴き声「メエ」	カッコウの鳴き声「カッコー」	カエルの鳴き声「ゲコ」
13	大きな栗の木の下で	おもしろい音「ボヨヨヨーン」	おもしろい音「ポチャン」	おもしろい音「ヒュイーン」	おもしろい音「パーフウ」	おもしろい音「ポインチョ」
14	山の音楽家	ティンパニの音	鈴の音	バイオリンの音	バイオリンの音	バイオリンの音
15	森のくまさん	くまのプーさんのキャラクター ボイス「うわあ」	ティガーのキャラクター ボイス「ふふふー！」 / ピグレットのキャラクター ボイス「ふふっ」	くまのプーさんのキャラクター ボイス「うふふ」	くまのプーさんのキャラクター ボイス「やったあ」	くまのプーさんのキャラクター ボイス「おーっと」
16	幸せなら手をたたこう	おもしろい音「ボヨヨヨーン」	おもしろい音「ポチャン」	おもしろい音「ヒュイーン」	おもしろい音「パーフウ」	おもしろい音「ポインチョ」
17	聖者の行進	こだいこの音	シンバルの音	トランペットの音	トランペットの音	トランペットの音
18	ねこふんじゃった	犬の鳴き声「ワン」	猫の鳴き声「ニャオ」	羊の鳴き声「メエ」	カッコウの鳴き声「カッコー」	カエルの鳴き声「ゲコ」
19	クラリネットこわしちゃった	おもしろい音「ボヨヨヨーン」	おもしろい音「ポチャン」	おもしろい音「ヒュイーン」	おもしろい音「パーフウ」	おもしろい音「ポインチョ」
20	大きな古時計	ティンパニの音	シンバル小の音	サックスの音	サックスの音	サックスの音
21	ハッピー・バースデー・トゥー・ユー	おもしろい音「ボヨヨヨーン」	おもしろい音「ポチャン」	おもしろい音「ヒュイーン」	おもしろい音「パーフウ」	おもしろい音「ポインチョ」
22	トルコ行進曲（モーツアルト）	こだいこの音	鈴の音	マリンバの音	マリンバの音	マリンバの音
23	春（ビバルディ）	ティンパニの音	鈴の音	バイオリンの音	バイオリンの音	バイオリンの音
24	ボレロ	こだいこの音	シンバルの音	トランペットの音	トランペットの音	トランペットの音
25	ジ・エンターテイナー	ティンパニの音	シンバル小の音	サックスの音	サックスの音	サックスの音
26	アイネ・クライネ・ナハトムジーク	ティンパニの音	シンバルの音	ピアノの音	ピアノの音	ピアノの音
27	茶色の小瓶	ティンパニの音	シンバル小の音	サックスの音	サックスの音	サックスの音
28	ジュピター	こだいこの音	シンバルの音	トランペットの音	トランペットの音	トランペットの音