

いっしょにあそぶととってもたのしいの♡

あそびが3倍ひろがるのよ!!



「マジカルリングステッキ」や「マジカルリングブラシ」と同じゆびわを使っています。コンパクトのゆびわをステッキやブラシに入ると、コンパクトでは言わない特別なおしゃべりを聞くことができます。逆にステッキやブラシのゆびわをコンパクトに入るとステッキやブラシでは聞けないおしゃべりが聞くことができます。1つのゆびわがそれぞれ別のおしゃべりをするので遊びがひろがります。マジカルリングステッキ、マジカルリングブラシであそぶ時は、必ずそれぞれの取り扱い説明書をよく読んでからあそんでください。

♡トラブルシューティング こんなときは…♡

★ゆびわを入れたのに音がしない。	ゆびわが奥までささっていますか？ ダイヤルはきちんと真ん中に来ていますか？ ゆびわのさし直しをして、ダイヤルを合わせ直してそれでもだめだったら一度電源スイッチを切ってからやり直してください。
★ふたの開け閉めで音がしない。	何かはさまっていますか？きちんとしまっていますか？ ゆびわが浮かんでいてきちんとしまっていない状態になっていませんか？電源スイッチはオンになっていますか？
★マジカルリングステッキ、マジカルリングブラシのリングは記憶ゲームに使えますか？	つかうことはできますが、ゲームには6種類のプリンセスが登場するため、6種類のゆびわを必ず用意してください。 また、ゲームモード内の音声は固定ですので別のゆびわを入れてもおしゃべりは変わりません。通常モードの時のみ音声が変わります。

タカラトミー お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーサポート 検索

0570-041031

電話受付時間 月曜日～金曜日(祝日・祭日を除く) 10～17時
PHS、IP電話等からのお問合せは 03-5650-1031

http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットでhttp://www.takaratomy.co.jp


Disney PRINCESS ディズニープリンセス
マジカルリングコンパクト
対象年齢 3才以上
TAKARA TOMY
取り扱い説明書

保護者の方とお読みください。単4形アルカリ乾電池2本使用(電池は別売りです。)
この度はタカラトミー「ディズニープリンセス マジカルリングコンパクト」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。
※写真やイラストは商品と一部異なる場合があります。また予告なく改定される場合があります。

警告 (けいこく)
保護者の方へ 必ずお読みください。

注意 (ちゅうい)

- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
- 充電式(ニカドなど)電池、ニッケル系電池(オキシライドなど)は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服についたときは水で洗ってください。
- 廃棄する時は各自自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- ゆびわホルダーの隙間に指を入れしないでください。はさまれて怪我をする恐れがあります。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- ぶつけたり、ふりまわすなど、乱暴な遊びをしないでください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。




おねがい ○梱包材は開封後すぐに捨ててください。○ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。○ぶつけたり、落としたりしないでください。○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○マジカルリングを用途以外で使わないでください。○ステッキ本体をテレビ・時計・パソコン及び磁気記録方式の製品(カード含む)には近づけないでください。○本機は非防水のため、絶対にぬらさないでください。万一水などでぬれた場合は、吸湿性のよい布で水分を取り除いてください。○ゆびわホルダーの中に、同梱とシリーズ商品以外のゆびわや、用途以外の物を入れしないでください。○可動部に指や髪の毛などを挟まないように注意してください。

はいているもの

- ♡コンパクト本体..... 1個
- ♡マジカルリング..... 6個
- ♡取り扱い説明書(本書).... 1枚

あそぶまえに


電池の入れかた



- ①本体の電源スイッチをオフにします。
- ②電池カバーを+(プラス)ドライバーではずし、電池カバーをあけます。
- ③単4形アルカリ乾電池2本を図のように+- (プラスマイナス) を間違えないように正しくセットしてください。
- ④電池カバーを元に戻し、ねじをしめます。しばらくあそばない時は、電池をはずしておきましょう。
※充電式(ニカドなど)は、絶対に使用しないでください。

マジカルリングの入れかた

①ハートの向きを合わせてゆびわを入れましょう。



- ②コンパクトの外側がゆびわの上半分になるように6種のゆびわをセットしてください。
※商品同梱とマジカルリングシリーズのゆびわ以外のものは入れないでください。ゆびわは使わない時はコンパクトからはずしておきましょう。また、指に長時間つけたままにしないでください。

ハート型のもっともおしゃれなコンパクトとゆびわはおひめさまあそびたっぷり!!




♥プリンセスのゆびわを使ってあそびましょう。ほんとうのおひめさまのようにゆびわをつけたりコンパクトでおしゃれごっこができます。

※ゆびわのサイズは安全性を考慮して大きめとなっておりますのではずれないようにご注意ください。

ミニゲーム(プリンセス記憶ゲーム)をしてあそびましょう


- モードきりかえボタンを押すと、シャランと音がしてゲームモードに切り変わります。(2度押ししたり、メインスイッチを入れなおすと、通常モードに戻ります。)※初心者はゲームモードをあそぶ前にすべてのゆびわを抜いてからはじめるとスムーズです。ゲームモードに切り替わると「シャラン」と効果音が出て「がんばって!」とプリンセスが語りかけます。
- 「がんばって!」と言われた後に問題としてプリンセスの声をランダムで再生します。

モードきりかえボタン



例:「私はアリエルよ、私はシンデレラよ!」

- ①アリエルとシンデレラのゆびわをとなり同士に配置してダイヤルを回してよみとりポジションにアリエル① シンデレラ②の順番に送ります。※時間内に正しく行うと正解になります。※これを30秒以内に正しく行うと正解になります。間違えたり、30秒を越えると失敗になります。



アリエルとシンデレラをとなり同士に配置します。

よみとりポジションにアリエル→シンデレラの順番で送ります。出題通りに音声再生されれば正解です。

- ②出題のアリエル、シンデレラの順番に回すと、その通りに音声再生されます。正しければ「ピロピロピロリン」と正解を示す音が鳴って光ります。そして「がんばって!」と言って問題が続きます。失敗すると不正解を示す音が鳴り、「また一緒にやりましょ」と言って終了します。3問出題して全問正解した場合もゲームはいったん終了します。終了したら通常モードに自動的に戻りますのでもう一度続けてあそびたい場合にはモード切替ボタンを押してください。3問正解する前にやめたくなった時は途中でもモード切替ボタンを押せば通常モードに復帰できます。しばらく連続であそんでいると、だんだん問題が難しくなります。いったんメインスイッチを切ると問題の難易度はリセットされます。

※ステッキ、ブラシに入っているゆびわを使ってゲームモードをあそぶことはできません。

※上級者は、ゆびわをさしたままダイヤルだけを回転させてあそびましょう。

通常モード



- ①電源スイッチを上にするとう電源が入ります。
- ②ふたをあけると効果音が鳴ります。

【図1】



【図2】



- ③ゆびわを入れて【図1】のようにしっかり持ちダイヤルをまわしてください。よみとりポジション【図2】に来たときに効果音が出て、ゆびわのプリンセスが語りかけます。(しゃべっている間ライトがつかます。)ダイヤルをぐるぐる回して魔法をかけましょう!プリンセスたちがやさしく語りかけます。※効果音が鳴っている時にまわすと、次の効果音が出ます。プリンセスがしゃべっている時にまわすと、おしゃべりが終わるまでしゃべり続けます。

おしゃべりの内容

セット内容のゆびわを入れてあそびましょう。

<p>アリエル 今日は人生で一番大切な日になるのよ!</p>	<p>アリエル 私はアリエルよ、まあとってもかわいいわ!</p>
<p>ベル 私はベルよ、まあとってもきれいよ!</p>	<p>オーロラ 私はオーロラよ、笑顔をお忘れずにね!</p>
<p>シンデレラ 私はシンデレラよ、とっても似合っているわ!</p>	<p>白雪 私は白雪よ、まあきれいね!</p>

♥セットに含まれていないゆびわはキャラクターが同じでも、別のおしゃべりをします♥