

対象年齢 3才以上  
この商品は、タカラトミー「プラレール DXS07 シンカリオン800つばめ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

**警告 (けいこく)**  
保護者の方へ必ずお読みください。  
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

**注意 (ちゅうい)**  
●付属の武器などを入をつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●商品をつぶしたり、曲げたりなど乱暴な遊びをしないでください。●変形部分など可動部のスキマに指をはさまないように注意してください。●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。●車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●プラスチック袋等を誤って破ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

●TOMY  
©プロジェクト シンカリオン-JR-HECWK/種彦と研究所-TBS

(お願い) ○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ご使用前に付属の「取扱説明書」(本紙)をよくお読みください。○商品を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などをはずさず、商品をしっかりとして持ち運んでください。○製品の仕様上、台座や変形の動作を行うと色が剥がれたり、彩色面やラベルがはがれたりする場合があります。予めご了承ください。○部品を取り付けた際に取付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。○別売のプラレール専用車と連結して走行遊戯をする際は、車両の走行スピードの遅い部品との組み合わせにより、本来の速いスピードがでなくなる場合があります。予めご了承ください。○レール部品と付属部品の組み合わせによっては脱線する恐れがありますのでご注意ください。

※商品の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。※以下の説明画像は、商品にラベルを貼った状態です。※セット内容以外の商品は別売です。

**セット内容**

- シンカリオン800つばめ(先鋒) x1
- シンカリオン800つばめ(中隊) x1
- シンカリオン800つばめ(後衛) x1
- ヘッドギア(800つばめ仕様) x1
- 取扱説明書(本紙) x1
- ラベル x1

**シンカンセンモードの組み立て方**

- ヘッドカバーをとりまわす。
- 先鋒、完成!
- 武器パーツとヘッドギアを取り付け、ボディをします。
- 中隊、完成!
- 中隊にスワロウイングを取り付けます。
- 後衛、完成!
- 先鋒と中隊と後衛を連結させます。シンカンセンモード完成!

プラレールのレールの上を走らせることができます。  
白い連結部分のプラレール専用車とつながります。  
レール上や前後の連結の組み合わせによっては、走行できないレール、付属品がございます。

**シンカリオンモードの変形の仕方 STEP1**

- スワロウイングを取りまわす。
- スワロウイングをひらきます。
- つま先をカチッと動かします。
- つま先とかがとを同時にカチッと動かします。
- 関節部分をひらきます。
- 先鋒の後ろの部分をひらきます。
- 左側の連結をします。
- 前を正面に向けて、動かします。

下半身完成!

STEP2に進む

**シンカリオンモードの変形の仕方 STEP2**

- 関節部分をひらきます。
- つま先とかがとを同時にカチッと動かします。
- ヘッドカバーをたおします。
- Aのウイングを後ろのように回転させます。Bのウイングを後ろのように回転させます。Cのウイングの腕を回転させます。Dのスワロウイングの先端部分を回転させます。
- スワロウイングを肩のジョイントに取り付けます。
- 武器の変形の仕方

武器の変形の仕方  
図のようにパンタグラフアローを動かします。  
武器は自由に展開してみよう!  
パンタグラフアロー

シンカリオンモード完成!

**シンカンセンモードへの戻し方**

- 上半身と下半身を分離させます。
- スワロウイングをひらきます。
- つま先とかがとを同時にカチッと動かします。
- スワロウイングの先端部分を回転させます。
- スワロウイングの腕を回転させます。
- つま先とかがとを同時にカチッと動かします。
- つま先とかがとを同時にカチッと動かします。
- つま先とかがとを同時にカチッと動かします。
- つま先とかがとを同時にカチッと動かします。
- つま先とかがとを同時にカチッと動かします。
- シンカンセンモード完成!

シンカンセンモード完成!

**リンク合体**

シンカリオン800つばめ  
付属のヘッドギア

DXS01 シンカリオン800つばめ(別売)をリンク合体でパワーアップ! DXSシリーズとリンク合体で遊ぼう!

ヘッドギアの凸部を、顔の凹部にさしこんでください。

**シンカリオンと一緒に遊ぼう!**

別売のシンカリオン800つばめ(別売)とリンク合体で遊ぼう!

シンカリオン800つばめ Shincal

Shincalに合わせて動きが変わる!

**シンカリオンの接続をすくすくチェック!**

PCからは「シンカリオン」で検索

株式会社 タカラトミー  
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

0570-041031

http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html