

対象年齢5才以上

TAKARA TOMY

入っている箱

- ガンオウ本体×1
- カブト(ガンオウ用)×1
- 武器×1
- カード×3
- 正しい遊び方説明書(本巻)×1

参乗合体 トランスフォーマー GO!

GO3

侍チーム3号

デクニカルポイント 1 2 3 4 5

GANOH ガンオウ

「正しい遊び方説明書」

- 使用前に、注意事項や遊び方をよく読んでください。
- なお、この「正しい遊び方説明書」は、誤った後も大切に保管してください。
- 写真及びイラストは、商品と多少異なる場合があります。

警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 尖った部品があります。取り扱いには注意してください。
- 付属の武器などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。
- ロボットの関節などに指をはさまないようにご注意ください。
- 付属の武器はぶついたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。
- 可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- プラスチック製等を頭からぶついたり、顔を潰つたりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

(使用上の注意) ○ご使用前に「正しい遊び方説明書」をよくお読みください。また組み終わった際は必ず保管しておいてください。


- 各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
- 本体を持つ際は、取り付けた部品などを持たず、本体をしっかり持って持ち運んでください。
- 本体をディスプレイする際は、不安定な場所にディスプレイしたり、安定性の悪いローリングでディスプレイしないでください。本体が倒れる恐れがあります。
- 本体を別売りのトランスフォーマーと合体させて遊ぶときは、合体用のジョイントをしっかりとめてご使用ください。ジョイントがしっかりとってないと、使用時に合体が外れる場合があります。
- 本体を別売りのトランスフォーマーと合体させた状態で持ち運ぶ際は、取り付けた本体を持たず、別売りのトランスフォーマーをしっかりと持って持ち運んでください。
- 製造の仕体上、合体や変形の動作を行うと色が移ったり、色合いがずれたりする場合があります。予めご了承ください。
- 部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。
- 梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。

ビークルモードへの変形の仕方 図を参考に变形させてください。

- 1 このマークの部分がジョイントが強い場合があります。右向き方向に回してください。
- 2 このマークの部分がジョイントは前向きと向きに注意してください。
- 3 このマークの部分はジョイントが二重になっていて、注意してください。

ガンオウ (ロボットモード)

※(ランゲージ)から出した後、面を参考に各面を調整して、ロボットモードの完成です。



ロボットモードに戻す場合は、逆の手順で変形させてください。

武器の遊び方



発売元：株式会社 タカラトミー

タカラトミーは、子供が楽しく遊ぶための玩具を開発・販売しています。また、子供が遊ぶだけでなく、大人も楽しむことができる玩具を開発・販売しています。タカラトミーは、子供と大人が一緒に楽しむことができる玩具を開発・販売しています。

●この「正しい遊び方説明書」のURLはhttp://www.takaratomy.co.jp

タカラトミー お客様サポートセンター

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

受付時間：平日 10:00～18:00 (土日祝日を除く)

0570-041031

http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html

ゴウガンオウへの変形合体の仕方 図を参考に变形させてください。

「G01 ケンガン(別売り)」「G02 ジング(別売り)」「G03 ガンオウ」の3体を合体させ、「ゴウガンオウ」にすることが出来ます。

※ゴウガンオウへの変形合体は「G01 ケンガン(別売り)」,
 ゴウガンオウへの変形合体は「G02 ジング(別売り)」の
 正しい組み合わせが重要です。

※ビークルモード
 にしてから変形
 を始めます。




ガンオウ
 (ビークルモード)

※武器を外してから
 変形を始めます。

1 (変形前の状態)



脚を下げます。



2 (変形前の状態)



ジョイントを外し、
 お腹のパーツを上げます。



3 (反対も)

4 (変形前の状態)



頭を起こします。



5 (変形前の状態)



頭を回します。



6 (変形前の状態)



※左右同時に
 動かします。



7 (変形前の状態)



腕を動かします。



8 (変形前の状態)



ジョイントを外し、
 腕を回します。




9 (変形前の状態)




パネルを動かします。




10 (変形前の状態)




腕を上げます。



11 (変形前の状態)



腕を動かします。



12 (変形前の状態)



脚を曲げます。



13 (変形前の状態)



脚を回します。



14 (変形前の状態)



ジョイントを外し、
 背中パーツを上げます。



15 (変形前の状態)



腕・脚を
 動かします。



16 (変形前の状態)



17 (変形前の状態)



腕を動かします。



胸部・腕部完成




図を参考に各部を調整して、
 胸部・腕部の完成です。

ケンガン
 (ロボットモード)
 (別売り)


※ロボットモードにして
 から変形を始めます。




1 (変形前の状態)




腕を肘から回します。




2 (変形前の状態)




腕をたたみます。




3 (変形前の状態)




腕を肘から回します。



4 (変形前の状態)



腕を上げます。



5 (変形前の状態)



腕を後ろに動かし、
 ジョイントを合わせます。



6 (変形前の状態)



股下の
 パーツを
 たたみます。



7 (変形前の状態)



8 (変形前の状態)



腕を収納
 します。



9 (変形前の状態)



脚を
 動かします。



10 (変形前の状態)



脚を膝から
 曲げます。



11 (変形前の状態)



脚を膝上から
 上げます。



12 (変形前の状態)



脚を膝下から
 回します。



13 (変形前の状態)



脚を膝下から
 上げます。



14 (変形前の状態)



足を
 上げます。



15 (変形前の状態)



ジョイントを合わせ、
 腕のパーツを閉じます。



16 (変形前の状態)



17 (背中側)



腕部完成



図を参考に各部を
 調整して、腕部の
 完成です。


※3件ともに各件状態にしたら、腕のボタンを
 長押しします。ライトが光り、サウンドが
 鳴ります。

ジング
 (ロボットモード)
 (別売り)


※ロボットモードにして
 から変形を始めます。




1 (変形前の状態)




腕を収納します。



2 (変形前の状態)



腕をたたみます。



3 (変形前の状態)



つま先を下げます。



4 (変形前の状態)



足を併し、
 つま先を回します。



5 (変形前の状態)



つま先を下げます。



6 (変形前の状態)



足を併し、
 つま先を回します。



7 (変形前の状態)



8 (変形前の状態)



腕を動かします。



9 (変形前の状態)



腕のジョイントを外し、腕を上げ、
 ランディングギアを収納します。



10 (変形前の状態)



腕を下げます。



11 (変形前の状態)



12 (変形前の状態)



ウイングを上げます。




13 (変形前の状態)




ウイングを下げます。



14 (変形前の状態)



ウイングを動かします。



15 (変形前の状態)






腕部完成



図を参考に各部を
 調整して、腕部の
 完成です。

ゴウガンオウへの3体合体の仕方 合体させる時は、ジョイントを
 しっかりとりはめてください。

腕部に胸部・腕部を取り付けます。 脚部に腕部を取り付けます。 カブト(ガンオウ用)を展開し、取り付けます。

1 (後ろから腕に腕)



2



3



※ライトが光り、
 サウンドが鳴ります。

4 (反対も)



カブト(ガンオウ用)



5 (反対も)



カブト(ジング用)



カブト(ケンガン用)



※腕のボタンを押すとライトが
 光り、サウンドが鳴ります。



ゴウガンオウ完成



図を参考に各部を調整して、
 ゴウガンオウの完成です。



各カブト・武器を合体して、持たせる事が出来ます。

