


シンカンセンモードに戻すときは「シンカリオンモードの変形の仕方」「ハヤブサの組み立て方」の逆の手順で変形させてください。その際に下記のポイントに注意して変形してください。

1

- ①ひざを矢印の方向に動かします。
- ②太もも矢印の方向に動かします。

※後尾車(A)で説明しています。

※図のように変形していないと②で脚を縮められません。



2

- ①後尾車の後輪を矢印の方向に押しと拡大図内の解除ボタンが押されます。
 - ②解除ボタンが押された状態で太ももを矢印の方向に動かして脚を縮めます。
- ※後尾車(B)も①②と同じ手順で変形させてください。

