

## きかんしゃトーマス ドクター飛行機トーマスと世界のなかまたちセット

～ホンメイ&ラジブ～

### セット内容

※写真はシールを貼った状態です。



プラレールトーマス



翼パーツ



プラレールホンメイ



テコロでサウンドプラレールラジブ



シール


プラレールトーマス(動力車)……1両  
翼パーツ……………1個

プラレールホンメイ(動力車)………1両  
テコロでサウンドプラレールラジブ…1両

シール………1枚


### シールの貼りつけ位置

写真を参考に翼パーツにシールを貼ってください。




### 翼パーツのつけかた

写真を参考に翼パーツをトーマスにつけてください。



※車両と翼パーツは容易に外れる構造なので、持ち上げて遊ぶしないでください。持ち上げて遊ぶと、車両や翼パーツが落下して思わぬケガをする恐れがあります。  
※橋脚や情景といっしょに遊ぶときは、翼パーツは外してください。

### ラジブ



レールは別売です。

### 遊びかた

下の写真を参考にトーマスとホンメイに電池を入れたらラジブと連結して走らせよう!

#### ■乾電池の入れかた

※遊ぶときは髪の毛を車輪に巻き込まないように注意してください。

#### トーマス



①車体の取り外しかた  
まん中の車輪を矢印の方向に引き出した後に、指でフックをおし外し、車体を取り外します。




動画でチェック!


#### ホンメイ




①車体の取り外しかた  
車体前方にあるOPENと書かれた位置のネジをプラスドライバーでゆるめてから車体を取り外します。



②乾電池の入れかた  
写真のように単3形乾電池1本(別売)を、⊕⊖を間違えないように正しくセットし、車体をはめてください。



②乾電池の入れかた  
(1)写真のように単3形乾電池1本(別売)を⊕⊖を間違えないように正しくセットしてください。(2)シャーシのフックを車体の穴にひっかけてもどし、ネジをしめてください。必ずスイッチがOFFの状態で行ってください。



③スイッチの入れかた  
矢印のONの方向へスイッチを入れてください。



③スイッチの入れかた  
矢印のONの方向へスイッチを入れてください。

※手で押して走らせるときは、スイッチをOFFにしてください。※電池が入っていても動かない場合は、スイッチレバーをONにして動力車輪を回してください。※スイッチレバーが動かなくなった場合は、動力車輪を指で前後に回しながらスイッチレバーを切り換えてください。  
※遊び終わった後は、電池を外して保管してください。



■連結のしかた  
写真のように車両と車両をつなぎます。



■外しかた  
車両を持って、そのまま軽くねじると外れます。



くちいれない

### 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。


●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意 (ちゅうい)

- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
- 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
- ⊕⊖(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池はずしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 可動部の隙間に手や指を挟まれないように注意してください。
- 車両を振り回さないでください。ぶつかると思わぬケガをする恐れがあります。
- 車輪に指や髪の毛や衣類などをはさまれないように注意してください。
- ケガや事故、商品の破損の恐れがありますので、無理な力を加えないでください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお様の手の届かないところに保管してください。

●お願い●  
○包装材は開封後、すぐに捨ててください。○プラレールの車両は形状を再現するため、車両全長や車両重量に違いがあります。そのため、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより本来の遊び方が出来ない場合があります。予めご了承ください。○プラレールの改造は絶対しないでください。改造などを行いますと、走行や遊びに支障が出たり、故障の原因となる可能性があります。○プラレール商品に入っているレールやその他の商品の一部には、安全性や遊びやすさを考慮してやわらかい材料を使用しております。そのため、多少の「そり」「ねじれ」がありますが、不良ではありません。手などで平らに置いてご使用ください。

- 材質表示
- 車両本体: ABS, POM, PS, PC
  - 翼パーツ: PP
  - ロッド: PE
  - ゴム車輪: 天然ゴム



外箱 外箱窓シート:PET

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

0570-041031

電話受付時間 10~17時  
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)  
www.takaratomy.co.jp/support/index.html

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

プラレールトーマスの詳しい情報は、ホームページをチェック!  
PCからは プラレール 検索 www.takaratomy.co.jp/products/plarail

きかんしゃトーマス チャンネル  
www.thomasandfriends.jp  
THOMAS & FRIENDS

発売元:株式会社タカラトミー  
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10  
©TOMY  
MADE IN THAILAND

玩具安全基準合格  
4904810 14644 5



208216  
4 904810 14644 5