

対象年齢3才以上

この度は、タカラトミー「プラレール DXS シンカリオン E5はやぶさ 可動プラス」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書(本紙)をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。



警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●付属の武器などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●商品をぶつけたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。●変形部分など可動部のスキマに指をはさまないように注意してください。●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。●車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

© TOMY
©プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・TBS

（お願い）○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ご使用前に付属の「取扱説明書」(本紙)をよくお読みください。○商品を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、商品をしっかりどと持って持ち運んでください。○製品の仕様上、合体や変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部やラベルがはがれたりする場合があります。予めご了承ください。○部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。○別売のプラレール動力車と連結して電動走行遊びをする際は、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより、本来の遊びができない場合があります。ご了承ください。○レール部品と情景部品の組み合わせによっては脱線する恐れがありますのでご了承ください。

※商品の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。※以下の説明画像は、商品にラベルを貼った状態です。 ※セット内容以外の商品は別売です。



シンカンセンモードの組み立て方


先頭車の組み立て方



中間車の組み立て方



3 ①ヘッドギア、ウイングAとウイングBを取り付けたカイザツソード



4 中間車、完成!

5 先頭車と中間車と後尾車を連結させます。





シンカンセンモード完成!

□プラレールのレールの上を走らせることができます。 □白い連結器は別売のプラレール車両とつなげられます。 ※レアウトや車両の連結の組み合わせによっては、走行できないレール、情景部品があります。

シンカリオンモードの変形の仕方

上半身の変形の仕方




2 ジョイントを穴に入れて固定します。




3 ①左右の腕を正面に向けます。



4 胴体部を矢印の方向へ引き出します。



5 ①図のボタンを矢印の方向に押し、




上半身完成!

シンカリオンモードの変形の仕方

下半身の変形の仕方

後尾車を使用します。


- ① 後尾車を左右に開きます。
- ② 新幹線パネルを矢印の方向へ開きます。
- ③ ミニパネルを折りたたみます。



2 左右の脚を引きのばします。


横から見た図 ※図のように脚をのばします。

※説明のために新幹線パネルを外しています。




3 左右のつま先をカチッというまで回転させます。

※左右同じように回転させます。




4 つま先とかかとを同時にカチッというまで回転させます。

※左右同じように回転させます。



右脚だけにある連結器を図の位置にします。



下半身完成!


5 上半身と下半身をカチッというまで合体させます。

シンカリオンモード完成!

①～⑤のラベルは図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。

武器は自由に装備してみよう!

放てグラクロス!




シンカンセンモードに戻す際の注意

※シンカンセンモードに戻すときは、逆の手順で変形させてください。

上半身、下半身の外し方

上半身と下半身を上下に真っすぐ引くと外しやすいです。左右にひねったり傾けたら外すと、破損の原因となります。



頭のしまい方

- ① ツノをしまいます。
- ② 頭を上向きにします。
- ③ ヘッドカバーをカチッというまで押して、とじます。




ヘッドカバーの上手なとじ方


部位の説明

ヘッドカバーの突起

○ 図の状態にすると、ヘッドカバーをカチッというまでロックすることができます。



× 図の状態だと、ヘッドカバーをカチッというまでロックすることができません。



※頭が途中で引っかかった場合は、車両の下側から頭を指で押し出してください。

各部の可動

左右の太腿、腰がそれぞれ可動します。

太腿が前後に可動

※説明のために新幹線パネルを外しています。


腰が回転



リンク合体

DXSシンカリオン E6こまち (別売) とリンク合体でパワーアップだ! DXSとリンク合体できるぞ!

下記画像以外の対象商品の情報はこちらから → www.takaratomy.co.jp/products/plarail/shinkalion/



※ヘッドギアはリンク合体時の下半身に合わせて頭部に取り付けてください。取り付け例: E5はやぶさ(上半身)+N700Aのぞみ(下半身)→N700Aのぞみ(ヘッドギア)

株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万が一お気付きの点がございましたら右記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日 (土日、祝日を除く)

お客様サポート 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

シンカリオンの映像を今すぐチェック!

PCからは **シンカリオン** で検索

プラレール シンカリオンの情報はこちらから www.takaratomy.co.jp/products/plarail/shinkalion/