



embot

エムボット

取り扱い説明書

embot公式ホームページ



https://www.embot.jp

アプリに対応したデバイス機器が別途必要です。デバイス機器は入っていません。詳しくは、embot公式ホームページをご覧ください。

単4形アルカリ乾電池4本使用(別売り) REQUIRES 4 LR03("AAA"SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

*写真やイラストは実際の商品と多少異なる場合があります。

この度はタカラトミー「e-craftシリーズ embot」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。



くちにれない



まきつけない



みずにくらさない

警告(けいこく)

保護者の方へ、必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●端子部分は、機能上、尖っていますので危険です。●航空機、病院など精密機械のあるところ、混雑した場所、自動車内などでは使用しないでください。電波が電子機器や医療用電子機器、心臓ペースメーカーなどに影響を及ぼし、誤作動による事故の危険があります。●心臓ペースメーカーを装着されている場合は、装着部から22cm程度以上離して使用してください。

注意(ちゅうい)

●ご使用の前に、取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。●ごくまれに強い光の刺激や点滅を受けたときに一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などを経験する人がいます。このような症状を経験した人は、製品を使用する前に必ず医師に相談してください。また、使用中にこのような症状が起きた場合には直ちに使用を中止し、医師の診断を受けてください。●明るいところで使用してください。暗いところで遊ばないでください。●LEDライトを覗き込まないでください。目を傷める危険があります。●LEDライトは点滅します。過去に光による過敏な症状が出たことがある方は使用しないでください。●強い光や光の点滅によって気分が悪くなった場合、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診察を受けてください。●LEDライトを長時間見続けしないでください。●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。●ブザーを使う時は、耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●部品(ダンボールパーツ)はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは各自治体の指示に従って捨ててください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはすしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●疲れた状態での使用、長時間にわたる使用は健康上好ましくありませんので避けてください。長時間遊ぶ時は、1時間ごとに10~15分程度の小休止をおすすめします。●使用中にめまい、吐き気、疲労感などを感じた場合は使用をすぐに中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診察を受けてください。●リード線などは、指などに巻きつけたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。●本製品はアプリに対応したデバイス機器は付属しておりません。本製品単体ではご利用いただけません。●安全のため、分解、改造、ご自身の修理はしないでください。


〈使用上のお願い〉

- 対象機種以外のデバイス機器はご使用できません。詳しくは、embot公式ホームページ (<https://www.embot.jp>) をご覧ください。
- 本製品のご使用により生じたデバイス機器やソフト上の障害に対し、当社は一切責任を負えませんので予めご了承ください。
- 本製品のアプリはデバイス機器専用ですが、ご使用になっているハードウェア、ソフトウェアの相性などにより、正常に動作しない場合があります。予めご了承ください。
- 包装材は開封後すぐに捨ててください。
- 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。
- 本製品は非防水のため、絶対にぬらさないでください。
- 清掃は乾いた布で軽くふいてください。
- 各パーツは無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。
- モーターをロックさせた状態で動作させないでください。モーターに負担がかかり発熱や故障の原因となります。


〈通信について〉

- 本製品内部に搭載している無線基板は、電波法に基づく2.4GHz帯高度化省電力データ通信システムの無線設備として、特定無線設備認証を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。
- この周波数はいろいろな機器(電子レンジ・無線LAN機器など)が使用しております。電波の干渉により、他の機器の動作や性能に影響を及ぼすことがあります。予めご了承ください。
- 特定無線設備の技術基準適合マーク(技適マーク)は、本製品内のモジュールに表示されています。

機器名称: ESP32-WROOM-32
 工事設計認証番号: 211-161007



セット内容



embotを組み立てる準備をしよう。

embot アプリをインストールしよう!

→ <https://www.embot.jp/support/>

タブレットやスマホでアクセスサポートページにいこう!

タブレットがおすすめ!

embotters (embot ユーザーズサイト)

→ <https://app.embot.jp/>

ドリルにチャレンジ! embotのコツをつかもう!

チュートリアルムービーでくわしくわかる!

マニュアルにこのマークがあったらサイトをみよう!

〈遊び方〉

- ①別途タブレットやスマートフォンなどの端末(アプリに対応したデバイス機器)を用意し、embotアプリをダウンロードしましょう。
- ②組立マニュアルを見ながら本体のロボットの組み立てましょう。
- ③embotters (embot ユーザーズサイト) へアクセスしてプログラミングを学びながら、自分専用のロボットを好きに動かしてみよう。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索

www.takaratomy.co.jp/support/index.html

