


トルネードシューター



エレベーターにカーズトミカ2台をのせ、指でつまんで上まで持ち上げよう!

※カーズトミカが落下しない様にゆっくり移動させましょう。両手を添えると安定します。



手を放すとエレベーターが回転!! ぐるぐる降りてくるぞ!




エレベーターが下まで降りると、カーズトミカが左右2つのスロープから同時に発車! いっせいに駆け抜けろ!!

※トルネードシューターはカーズトミカ1台でも発車することができます。ただし、順番によってはうまく発車できない場合もございます。



手こぼしができる 大きなマックイーン!

ハンドシューター




ハンドシューターにカーズトミカ2台をのせ、つまみを持ち上げると、いっせいスタート!

ドライビングシミュレーター



モニターパネルを立上げ、カーズトミカをセット。レースのイメージトレーニング!

給油スタンド



カーズトミカをパーキングにセットして、給油イメージ遊び!

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

※たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

トミカ カーストミカ トルネードシューターに変身! マックイーン



取り扱い説明書 対象年齢3才以上 乾電池は使用しません。 NO BATTERIES REQUIRED.



かんたん 変身!

※カーズトミカは別売りです。

レイアウトサイズ 約W650XH225XD355mm ※本体を展開したサイズです。

TAKARA TOMY

カーズトミカの車種(重い車や軽い車、背の高い車、幅が広い車、狭い車、特殊な車など)によっては、正しく遊べないものもございます。予めご了承ください。

※写真やイラストは実際の商品と多少異なる場合があります。※写真の軌跡は回転や走行のイメージです。※カーズトミカ以外のミニカーを使用しないでください。※写真のカーズトミカは2020年10月現在のもので、予告なしに販売を中止する場合があります。

この度はタカラトミー「カーズトミカ トルネードシューターに変身! マックイーン」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。



警告(けいこく)

保護者の方へ、必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●シューターユニットは必ず本体に正しくセットした状態で使用してください。●トルネードシューターで発車遊びを行う際は、回転中のエレベーターに指などが触れないようご注意ください。またシュータースロープの出口付近をのぞきこまないでください。思わぬケガの恐れがあります。●乗り物ではありません。思わぬ事故のもとになりますので、本体の上に乗らないでください。●付属の部品や本体を展開する時の可動部の隙間に指や髪の毛などはさまれないように注意してください。●持ち運ぶ際には、マックイーンの状態にし、本体からカーズトミカを取り出してください。パーツが外れたり、カーズトミカが落下するなど思わぬケガの恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど、乱暴な遊びをしないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

使用上のお願い


○プラスチック袋などは包装材ですので、開封後すぐに捨ててください。○ご使用前に取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。○カーズトミカ以外のミニカーは使用しないでください。○カーズトミカの車種によっては、正しく遊べないものがあります。ご了承ください。○可動部を無理に引っ張ったり、曲げたりしないでください。破損の原因になります。○手こぼしや走行で床などが傷つく場合があります。ご注意ください。

このようなカーズトミカは、本来の遊びができない場合があります。

※写真のカーズトミカは一例です。



はいているもの ※写真はラベルを貼ったイメージです。





注意とお願い (本製品で安全に遊んでいただくために以下の点にご注意ください。)

マックィーンで遊ぶ際の注意



乗り物ではありません。本体に乗ったりしないでください。

●引き出しスロープ、フラップ、ハンドシューター、モニターパネル、情景パネル、給油スタンド、給油ノズル、トップボード、本体天井部分は無理な力がかかると外れます。外れた際は、はめ直してください。



引き出しスロープ

ハンドシューター



モニターパネル

本体天井部分


●トルネードシューターへ展開する際は、マックィーンのボディの開閉すき間に指などを挟まない様にご注意ください。

組み立てや変身の際の注意


●矢印のすき間に指などを挟まない様にご注意ください。



●シューターユニットの展開・開閉時に指などを挟まない様にご注意ください。




●ウイングは、踏みつけない様にご注意ください。



●左右側面板と本体の開閉すき間に指などを挟まない様にご注意ください。

ラベルの貼り方

下の写真やパッケージを参考にラベルを貼ってください。



①トルネードシューターへの組み立て方 ※商品仕様上一部かたい部分がございます。小さいお子様の場合は保護者の方が行ってください。

①シューターユニットを組む。 ②シューターユニットを本体に取り付ける。

③引き出しスロープを引き出す。

④モニターパネルを立てる。

⑤本体後部を折り返し脚として立てる。

⑥情景パネルを立てる。

⑦シュータースロープを取り付ける。

⑧給油スタンドを立上げ、ミニスロープを取り付ける。

⑨ウイングを取り付けて完成!!

⑩モニターパネルを立て⑪シューターユニット側へスライドさせます。

⑫ウイングはここにも取り付けすることができます。

②変身方法 (トルネードシューターからマックィーンに変身する場合) ※マックィーンへ変身する際は、逆の手順を行ってください。

①引き出しスロープ、モニターパネル、給油スタンドを元に戻し、シュータースロープとミニスロープを取り外す。

②シューターユニットをたたむ。 ③シュータースロープのフラップをたたむ。

④シューターユニットを倒しながら、エレベーターを写真の位置へ移動させる。

⑤シュータースロープ(右)、(左)の順で写真の向きに重ねユニット内に収める。

⑥本体をフロント側からリア側にボディをかぶせる様に重ね合わせる。

⑦ミニスロープを写真の向きで情景パネルの下に収納して閉じ、左右側面板を開けて、ウイングを取り付ける。

マックィーンが完成!!