

警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。



●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●キャップは人や動物などに向けて絶対に発射しないでください。失明や怪我などの危険があります。●ボトルマンの発射口は絶対にのぞき込まないでください。●金属製や外観上、鋭利な部位がある飲料用のキャップは使用しないでください。●遊び終わったらボトルマンからキャップを外してください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●尖っている部品があります。取り扱いには十分、注意してください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

使用上の注意

○ご使用前に「正しい遊び方説明書」(本書)をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管してください。○各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。○付属のキャップは飲料用ボトルには適しません。○梱包材は開封後はすぐに捨ててください。

※イラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※セット内容物以外は全て別売りです。

タカラトミーでは子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を第一に考えております。そのため、常に製品に対して研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

発売元：株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10


●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.jp

©TOMY
MADE IN CHINA

セット内容


組み立てる前に、パーツが全部そろっているか確認してください。

商品 は組み立てキットです。



パーツは3つのパックに分けられています。下図を見ながらパーツを確認してください。

シール×1 正しい遊び方説明書(本書)×1



1 ボトルマン本体の組み立て方

1 ローラーを挟み込むようにして図のようにホールドパーツを組み立てます。

17 右ホールドパーツ上

18 左ホールドパーツ上

19 ローラー

11 右ホールドパーツ下

8 左ホールドパーツ下

2 図のようにホールドパーツの穴に合わせてパーツをセットします。

左右に注意

Dで組み立てた左ホールドパーツ

Dで組み立てた右ホールドパーツ

ホールドパーツが図の位置にあることを確認してください。

3 図のようにトリガーをパーツの穴に通します。

16 トリガー

5

形注意

上

下

4 図のようにトリガーをパーツにセットします。

上から見た図

Eで組み立てたパーツ

Fで組み立てたパーツ

スプリングの位置に注意!

5 両側の穴と突起を合わせるようにパーツを組み立てます。

1

横から見た図

Dで組み立てたパーツ

6 図のようにパーツを取り付けます。

3

5を押し込む

Eで組み立てたパーツ

7 凸と凹の位置を合わせ、上からかぶせるようにパーツをはめ込みます。

4

8 キャップを時計回りに閉めます。シール①を図の位置に貼り、本体の完成です。

キャップ(青)

シール①

ボトルマン本体完成!

2 アーマーの組み立てと装着

1 パーツ16をパーツ10の上からセットし、パーツの凹に合わせてパーツ14を取り付けます。

14

15

12

上下に注意

上

下

ヘッドアーマー

3

ボトルマン本体にヘッドアーマーを取り付けます。

