



DXガイアレオン

取扱説明書

©「トミカヒーローレスキューファイアー」製作委員会/テレビ愛知・電通

単3形乾電池3本使用(アルカリ電池推奨)(別売) REQUIRES 3 LR6 ("AA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

- ※使用前に、注意事項や遊び方をよく読んでください。
- ※なお、この取扱説明書は、読んだ後も大切に保管してください。
- ※写真及びイラストは、商品と多少異なる場合があります。

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで<http://www.takaratomy.co.jp>

タカラトミーでは、子供が安全に楽しく遊ぶための商品を開発・販売しております。そのため、常に製品に対する研究・改良を行っており、お買い上げの際によって同一製品の中にも異なるものや、パッケージのデザインやイラストなどが異なる場合があります。ご購入の際は必ずお読みください。万が一の事故を防ぐために、ご使用前に必ずお読みください。また、お子様の安全のために、必ずお読みください。

タカラトミー お客様相談室 受付時間：月～金 10:00～17:00

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-30
TEL 03-5650-1031
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-3-31
TEL 06-6395-1031

●電話受付時間 月～金曜日(8日、9日を除く) 10～17時

TAKARA TOMY

対象年齢 3才以上

発売元：株式会社タカラトミー



注意(ちゅうい)


保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れてください。窒息などの危険があります。
- 鋭敏の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ローラー部の作動中は絶対にローラー部に手や指を入れないでください。
- トミカが飛び出してくる際には絶対に顔を近づけないでください。
(電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。)
- 充電式(ニカドなど)電池、ニッケル系電池(オキシライド電池など)は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火のなかに入れてはいけません。
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
ひやや眼に付いたときは水で洗ってください。
- トミカを発車する時は、人の顔や動物などに向けて、発車しないでください。
- 遊ばない時は必ずトミカをはずしてください。思わぬ時に発車する恐れがあります。
- トミカ以外のものを発車しないでください。
- ローラー部に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。
- 尖った部分があります。取り扱いには注意してください。
- 乗り物ではありません。思わぬ事故のもとになりますので、本体の上には乗らないでください。
- ぶついたり、ふりまわすなどの乱暴な遊びをしないでください。
- 可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 安全の為、破損・変形したおもちゃは使用しないでください。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますのでご使用後は必ず3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。


使用上の注意

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- 改造や分解は絶対に行わないでください。
- 屋内専用です。屋外では使用しないでください。
- 息遣いなど、水気の多い所で遊ばないでください。
- 関節部から本体内部へ、指や手などを絶対に入れてはいけません。
- 作動部分・可動部分に指を入れないでください。故障の原因になります。
- 本体を持ち運ぶ際は、クレーン/バケットスロープ等を持たず本体をしっかりと両手で持ってください。
- グレートワイバーンGXの状態では合体したパーツがはずれる場合がありますので持ち運んだりしないでください。
- トミカの発車遊びをする際はトミカがテーブルより落ちる場合がありますのでテーブルの上で遊ばないでください。
- ぶついたり、おとしたりしないでください。
- 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、乾かす所には置かないでください。
- 本機は非沸水のため、絶対にめらさないでください。火や水などでめれた場合は、吸水性のよい布で水分をとり除いてください。
- プラスチック袋や、風呂を指定している商品などは梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 商品名を指定している商品で指を切らないようご注意ください。
- 電池の廃棄については、各自自治体の指定に従い廃棄してください。


本製品での注意とお願い




注意1
トミカが飛び出してくる際に顔を近づけないでください。




注意2
開口部に指や手を入れないでください。絶対にローラー部に手や指を入れないでください。



注意3
トミカを収納したまま持ち運ばないでください。持ち運ぶときは可動部などを持たずしっかりと本体を両手で持って持ち運んでください。




注意4
本体に当たったり、乗ったりしないでください。




注意5
可動部のスキマには指などを入れないでください。


入っているもの




■ガイアレオン 本体…1ヶ




■前脚パーツ右 …1ヶ




■前脚パーツ左 …1ヶ




■クレーンパーツ…1ヶ




■頭パーツ…1ヶ




■後脚パーツ右 …1ヶ




■後脚パーツ左 …1ヶ




■スロープパーツ…1ヶ



■バケットパーツ 左…1ヶ



■バケットパーツ 右…1ヶ



■「取扱説明書」(本書)

ガイアレオンの組み立て方と遊び方

電池の入れ方



電池室の電池蓋を半分開(アールの電池は両面)電池ボックスは開きます。

- 電池ボックスにあるボタンを押し、蓋を半分だけ開きながら
- 電池ボックスを自分の向きにスライドさせて開けます。
- 電池の向きに注意して電池を入れます。電池ボックスの向きを自分の向きから、反対の方向へスライドさせて開きます。

メインスイッチの入れ方




メインスイッチは必ずON位置にあります。

スイッチをONにするためにONと開きます。

ガイアレオン(ベストモード)の組み立て方

- 車体と前脚パーツをアクリルシートで固定します。
- 車体と前脚パーツをアクリルシートで固定します。
- 本体後面にスロープパーツを固定します。
- ライザーを上げます。
- 前パーツと前脚パーツを固定します。
- 本体後面に後脚パーツを固定します。左右のジョイントが揃います。左右のジョイントが揃っていません。すき間のないように調整してください。きつくと動作しなくなります。
- スロープパーツの前後を車体の後面に合わせ、ジョイントで固定します。
- バックシートを固定して動かすことができます。
- タイヤを固定して動かすことができます。



完成! ガイアレオン
ベストモード!

ガイアレオン(ベストモード)の遊び方



- 各パーツのスロープから車体を入ります。
- スロープを45度傾斜させることができます。
- スロープを90度まで傾斜させてください。車の向きを自由に動かすことができます。



- ボタンを押すと車体も同時に前方へ動きます。
- ボタンを押すとローラーが回り、車体と車輪の向き、車体の向きを調整し、自動的に口が閉じるスロープが出て、トミカの発車します。
- 4方向の向きと向きを、滑らかに変更します。
- このボタンの動きで、両方のボタンを押すと、動作が止まります。

傾斜スロープのしまい方



- 車の向きを調整してスロープをたたいていきます。
- 口を閉じます。
- ライザーを上げます。
- スロープを90度傾斜させて、車体も動かすことができます。

発車遊びについて

発車遊びに適したトミカ



レスキュートミカシリーズ

発車遊びに適さないトミカ



フルドザーやショベルカー、オートバイなどの4輪車ではない特殊車両。前後地上高の高い車や重さに偏りがある車、車輪の広い車両、車体の折れ曲がる車両など。

■ガイアレオンビークルモードの組み立て方 ※ビークルモードのみです。

1 ①のパーツを組み合わせます。
②のクレーンパーツを組み立てます。

2 ③のパーツを組み合わせます。④のクレーンパーツを組み立てます。

①の部品は、②の向きを合わせます。

3 ⑤のパーツを組み合わせます。

4 ⑥のパーツを組み合わせます。

※左右の向きに付きます。

3 ⑦のパーツを組み合わせます。

※左右の向きに付きます。

4 ⑧のパーツを組み合わせます。

※左右の向きに付きます。

4 ⑨のパーツを組み合わせます。

※左右の向きに付きます。

5 ⑩のパーツを組み合わせます。

⑪のパーツを組み合わせます。

⑫のパーツを組み合わせます。

⑬のパーツを組み合わせます。

完成! ガイアレオンビークルモード!

■ガイアレオンビークルモードの遊び方

※遊ぶ際の注意です。

※遊ぶ際は、必ず目の向きを確認してください。目の向きが正しくないと正しく動かない場合があります。

※遊ぶ際は、必ず目の向きを確認してください。目の向きが正しくないと正しく動かない場合があります。

⑬のパーツを組み合わせます。

⑭のパーツを組み合わせます。

⑮のパーツを組み合わせます。

グレートワイバーンGXへの合体

合体の準備 ※ ファイアードラゴン・ジェットファルコン・ガイアレオンは、メインスイッチをONにしてから合体をしてください。


ファイアードラゴン

※ レスキューモードで始めます。

⚠ ジョイントが固い部分があります。はずす際は注意してください。



メインスイッチはファイアードラゴン底面にあります。



- ① ハシゴパーツをはずします。
- ② ハシゴ基部を閉じます。
- ③ 放水パーツが付いたアームを後方に倒します。


後部スイッチ



- ④ ファイアードラゴンの後部スイッチを解除してハッチを開きます。

ドーザードラゴン

※ レスキューモードで始めます。



- ① ドーザードラゴン本体とタンクパーツ左・右をはずします。
- ② バケットのツメをはずします。

ターボドラゴン

※ レスキューモードで始めます。

⚠ ジョイントが固い部分があります。はずす際は注意してください。



ターボドラゴン本体からファンパーツをはずします。

ジェットファルコン

※ スランブルモードで始めます。



メインスイッチは本体左側面にあります。



ウイングパーツ大(左・右)をはずします。

ヘリファルコン

※ スランブルモードで始めます。




プロペラパーツをはずします。

エクストラドラゴン

※ ビークルモードで始めます。



胸部パーツをはずします。




- ① エクストラドラゴン本体底面のスイッチを押して本体を左右に分けます。
- ② 図のスイッチを押しながら前部パーツと後部パーツに分けます。(左右同様に行います。)

⚠ ジョイントが固い部分があります。はずす際は注意してください。

ガイアレオン


※ ビーストモードで始めます。



メインスイッチは本体底面にあります。



⚠ ジョイントが固い部分があります。はずす際は注意してください。




- ① クレーンパーツ②バケット③顔部④前脚パーツ左・右⑤後脚パーツ左・右をはずします。
- ⑥ バイザーを下げます。
- ⑦ 顔部から角パーツをはずします。


- ⑧ 後脚パーツ左・右を図のように変形させます。
- ⑨ 前脚パーツ左・右を図のように変形させます。
- ⑩ バケットを左・右パーツに分けます。

■前部分の合体

※使用するパーツは、ドラゴンファルコン1体、ターボドラゴン1体、グレートワイバーン1体、ロスドラゴン1体、ロスジェットファルコン1体、ヘリファルコン1体、ロスエクストラゴン1体、70×31×37です。




1.ドラゴンファルコンの機体にロスジェットファルコンの機体とグレートワイバーンの機体を合体させます。
 ※ドラゴンファルコンの機体とグレートワイバーンの機体は、ドラゴンファルコンの機体の機体部分に差し込んでください。
 ※グレートワイバーンの機体は、ドラゴンファルコンの機体の機体部分に差し込んでください。
 ※ドラゴンファルコンの機体とグレートワイバーンの機体は、ドラゴンファルコンの機体の機体部分に差し込んでください。



1.ターボドラゴンの機体とドラゴンファルコンの機体とグレートワイバーンの機体を合体させます。
 ※ドラゴンファルコンの機体とグレートワイバーンの機体は、ターボドラゴンの機体の機体部分に差し込んでください。
 ※グレートワイバーンの機体は、ターボドラゴンの機体の機体部分に差し込んでください。



1.ドラゴンファルコンの機体とターボドラゴンの機体とグレートワイバーンの機体を合体させます。
 ※ターボドラゴンの機体とグレートワイバーンの機体は、ドラゴンファルコンの機体の機体部分に差し込んでください。




1.ドラゴンファルコンの機体とターボドラゴンの機体とグレートワイバーンの機体を合体させます。
 ※ターボドラゴンの機体とグレートワイバーンの機体は、ドラゴンファルコンの機体の機体部分に差し込んでください。
 ※グレートワイバーンの機体は、ターボドラゴンの機体の機体部分に差し込んでください。

グレートワイバーンGX

※ドラゴンファルコンの機体とターボドラゴンの機体とグレートワイバーンの機体を合体させます。


■合体部分の合体 ①使用するパーツは、GreatワイバーンGXの各パーツを、黒いパーツのジョイントを接続して合体させます。




- ①各ワイバーン各体の前角パーツを各パーツのジョイントで合体させます。
- ②各ワイバーン各体の目パーツに各パーツのジョイントで合体させます。(各パーツの向きを注意してください。)
- ③各ワイバーン各体の口パーツを各パーツのジョイントで合体させます。(各パーツの向きを注意してください。)
- ④各ワイバーン各体の口パーツの上下部分に、各ワイバーン各体のジョイントで合体させます。



- ⑤各ワイバーン各体の前角パーツを各パーツのジョイントで合体させます。
- ⑥各ワイバーン各体の前角パーツを各パーツのジョイントで合体させます。



- ⑦各ワイバーン各体の前角パーツを各パーツのジョイントで合体させます。
- ⑧各ワイバーン各体の前角パーツを各パーツのジョイントで合体させます。



- ⑨各ワイバーン各体の前角パーツを各パーツのジョイントで合体させます。
 - ⑩各ワイバーン各体の前角パーツを各パーツのジョイントで合体させます。
- GreatワイバーンGX 合体完了**

■GreatワイバーンGXへの合体 ①各パーツを合体させる際は、各パーツのジョイントを接続して合体させます。

