

キラキラサウンド補助便座 ディズニープリンセス

Disney Princess Twinkle Auxiliary Toilet Seat

対象年齢
1.5才以上

あんよ期～
体重25kgまで

TAKARA
TOMY

とり おつがい かつ めい し
取扱説明書

※セット内容以外は別売です。

※写真やイラストは、実際の商品とは一部異なっている場合がありますが、ご了承ください。

単4形アルカリ乾電池2本使用(電池は別売です。)
REQUIRES 2 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

この度はタカラトミー「キラキラサウンド補助便座 ディズニープリンセス」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

△注意(ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●思わぬ怪我の恐れがありますので、ご使用の際は必ず保護者が付き添い、監視の下でご使用ください。●ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。●必ず保護者の方がハンドルユニットを補助便座本体に確実に固定してから、大人用便座に取り付けてください。●ご使用の前に補助便座のハンドルを上下に引張り、本体の取り付けにゆるみやがたつきが無いことを必ず点検してからご使用ください。●補助便座のハンドルを持ちながら乗り降りしないよう、保護者の方が必ず付き添ってください。●安全のため、破損、変形、故障したときは使用しないでください。●補助便座は濡れた状態で使用しないでください。●思わぬ事故の危険がありますので、ご使用後はお子さまの手の届かないところに保管してください。●便座の種類によっては、大人用便座と補助便座の間に隙間ができる場合があります。お子さまが指などを挟まないようご注意ください。●ハンドルの隙間などに指や髪の毛、衣類などを挟まないよう注意してください。●本体の上で立ち上がると危険です。必ず座ってご使用ください。●破損の恐れがありますので、25kgを超える荷重はかけないでください。●補助便座の用途以外の目的で使用しないでください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息の危険があります。

〈おねがい〉○プラスチック袋は包装材ですので、開封後はすぐに捨ててください。○破損、変形等の原因になりますので、本製品を落としたり、無理な力を加えないでください。○すべり止めのゴムは便座への傷つきを完全に防止するものではありません。取り付けの際にご家庭の便器に傷が付く場合がありますので、予めご了承ください。○すべり止めのゴムを長時間床などに接触させると色移りする場合があります。○本製品を取り付けている場合は温水洗浄機能は使わないでください。○大人用便座に暖房機能が装備されている場合は、設定を低に、補助便座を長時間放置しないでください。変形や色移りの可能性があります。○ハンドルユニットは補助便座本体にしっかりとネジで固定してください。ネジ留めが不十分だと防水できません。○火のそばや直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○ハンドルユニットの音が小さくなった場合は、全て新しい電池に交換してください。○ハンドルユニットは水洗いできません。水で濡らした布などで拭いてください。○補助便座本体は水または水でうすめた中性洗剤で洗ってください。トイレ用洗剤、シンナー、クレンザーは使用しないでください。○傷の原因になりますので、たわしなど固いもので擦らないでください。○使用後は、風通しのよいところで陰干ししてください。

※温水洗浄便座をご使用の場合 本製品を使用中、温水洗浄機能は使わないでください。


※暖房便座をご使用の場合 本製品を使用中、暖房便座の温度は一番低い設定でご使用ください。

取り付け可能便座サイズの目安

便座の穴の内径約200mm×約300mmで厚み約50mmまでの日本国内メーカーの一般的な家庭用洋式便器(Oタイプ便座)に合わせて作られています。

※U字タイプ便座、バリアフリートイレ、幼児用便器には取り付けできません。

※トイレの壁に接していないタイプの便器は、お子さまが後ろに転倒するリスクがありますので使用しないでください。



セット内容



ティアラ
(ハンドルユニット) ×1



補助便座(本体) ×1



防水パッキン ×1



取扱説明書(本紙) ×1


※設置前にご使用予定の便座のサイズをご確認ください

各部名称


補助便座(本体)

上から見た図

裏から見た図




ティアラ(ハンドルユニット)






電池交換/ティアラ(ハンドルユニット)の設置

※工場出荷時はハンドルユニットと防水パッキンは便座本体に組み込まれていません。
電池交換/ハンドルユニットの設置の図から参照して組み立ててください。
※ハンドルユニットは電池を入れてから本体に取り付けてください。

- 矢印の方向にプラスドライバーで便座本体底面のねじ2本(○の箇所)を回してハンドルユニットを外します。

補助便座(本体)
- 本体底面のネジを2本はずしてハンドルユニットを取り出します。

ハンドルユニット
補助便座(本体)

- プラスドライバーで図のように電池蓋をあけ単4形アルカリ乾電池2本を+の方向を確認し正しく入れてください。逆の手順で電池蓋をしっかり締めてください。

電池
ハンドルユニット
電池蓋

- ハンドルユニットの電源スイッチをONにしてください。

ハンドルユニット
- 防水パッキン用の溝に防水パッキンをしっかりと取り付けてください。防水パッキンをつけなかったりずれていたりすると防水効果がなくなります。

※防水パッキンは紛失しないようにご注意ください
防水パッキン
補助便座(本体)

- 電池ボックスが便座本体の外側を向くようにしてハンドルユニットを本体に戻し、押し込みながらしっかりとネジを締めて取り付けてください。1と逆の手順で本体にしっかりと取り付けてください。

ハンドルユニット
補助便座(本体)

※本体を正しく装着し、ネジがしっかりと締まっていないと防水効果がなくなります。

大人用トイレへの取り付け方法

※必ず保護者の方がおこなってください。

- 補助便座後方の座面取付フックを大人用便座の穴に対して斜めに向けながら差し込みます。便座の穴に後ろのフック側から入れます。


- 右図のように座面に取り付けてください


※取り付け、取り外しはお子さまの尿意や便意に間に合うように簡単シンプルに設置できるように設計しておりますが安全のため必ず保護者が行ってください。

設置イメージ



※大人用便座の前方から補助便座が飛び出さないようなるべく後方に取り付けてください。

使用方法

お子さまを補助便座中央に座らせて、ティアラのハンドルを握らせてください。ハンドルユニットにあるボタンに指で触れると、ティアラが光り、キラキラな効果音や、プリンセス風のメロディや、花のワルツ、キラキラ星など、華やかなメロディが流れます。

※音の詳細は右記の収録音をご参照ください。



※ボタンはタッチパネルを使用していますのでお子さまが触りっぱなしの場合反応しません。また濡れた手でさわったり濡れたままにすると誤作動しますので乾いた布で拭いてください。※ボタンを指で触ると反応します。ぎゅっと押す必要はありません。反応が悪いときは少し長く触ってみてください。※長期間遊ばないときはハンドルユニットを本体から外し電池を外しておいてください。



収録音

ティアラ (ハンドルユニット)



キラキラ メロディボタン

ティアラが光って
プリンセス風の
メロディや音楽が流れる



キラキラ 効果音ボタン

ティアラが光って
キラキラな効果音
が流れる



キラキラ メロディボタン

★プリンセス風
オリジナルメロディ4種
★キラキラ星
★花のワルツ



キラキラ 効果音ボタン

☆キラキラな効果音7種
☆森のせせらぎ音

トイレトレーニングのはじめかた

この商品はお子さんが楽しくトイレに行けるように工夫されたものです。大好きなディズニープリンセスのデザインに加え、キラキラな効果音や音楽などの要素を取り入れた補助便座でトイレが楽しくなります。これまでおむつをつけていたお子さんにとって、急にトイレという狭い個室にいくことや高さもある大きな便器に一人でもたがえることはとても不安で、怖がってしまう場合も多いのです。おうちの方も、「期限をきめてのおむつ外し」「トイレトレーニング」などと考えすぎるとお子さんにプレッシャーをあたえてしまいます。まずはこの補助便座を使って、お子さんが進んでトイレに行きたがる環境づくりをしてみましょう。この補助便座で楽しく用を足せたら、効果音やメロディを使っておうちの方が一緒にほめてあげてください。



タカラトミー
子育てスペシャル
アドバイザー

汐見稔幸先生
東京大学名誉教授

汐見先生の1Pointアドバイス

1、声がけをしてみましょう

まずはトイレに誘ってみて、すぐに受け入れてくれるようならば便座にすわらせてあげて、パパやママと同じように今日からトイレでしてみよう、と声掛けしてみましょう。もし怖がるようであれば無理強ひせず、今日はここまでできたね♡という感じにしてください。



2、音を鳴らしてみましょう！

トイレに行き、便座に乗ることができるようになったらティアラのハンドルを持って音や光を出してあげましょう。この商品は「キラキラな効果音」や「プリンセス風のメロディ」など華やかな音楽と光が流れますので、おうちの方も一緒に声かけをして、お子さんがトイレが楽しくなるように気持ちを盛り上げてあげましょう。トイレが楽しくなればスムーズにいくなるでしょう。



汐見先生の1Pointアドバイス

3、おしっこトレーニングからはじめましょう！

おしっこができるようになったり、尿意をおしえてくれるようになったら「すごいね」とほめてあげてください。成功体験が重なってお子さんがだんだんできるようになります。おしっこと違い、うんちはお腹の力の入れ方などが難しいのでゆっくりでいいよ、とやがて排便ができるよう、焦らずそばで見守って待ってあげましょう。

4、うんちができたらほめてあげましょう！

おしっこはできるのに、うんちはおむつでしようとするのがよくあります。そんなときは、うんちがおしりについたら気持ち悪いよ。おむつは赤ちゃん、かっこいいお姉ちゃん・お兄ちゃんは、うんちボタン、とトイレにおとすんだよと誘ってみましょう。うんちができたら一人前♡たくさんほめてあげてください。



お手入れ方法

補助便座本体

(ティアラ(ハンドルユニット)を外した状態)




防水パッキン

ハンドルユニットを外してから洗ってください。本体、防水パッキンは水洗い可能です。水または水でうすめた中性洗剤を使い水洗いしてください。水気をきって乾いた布などでよく拭いてからご使用ください。トイレ用洗剤、シンナー、クレンザー、たわしは使用しないでください。

※防水パッキンは紛失しないようご注意ください。

ティアラ(ハンドルユニット)部分



ハンドルユニットがよごれたときは水で濡らして固く絞った布などで優しく拭いてください。

家庭用品品質表示法による表示

部品名	原料樹脂	耐熱温度
便座本体	ポリプロピレン	60℃
すべり止め、防水パッキン	スチレン系エラストマー	60℃

部品名	原料樹脂	耐熱温度
ハンドルユニット	ABS樹脂	60℃
	MABS樹脂	60℃
差し込み穴、取り付けフック	ABS樹脂	60℃

取り扱い上の注意

○火のそばに置かないでください。
○汚れたときは水または水でうすめた中性洗剤で拭き取ってください。
トイレ用洗剤、シンナー、クレンザー、たわしは使用しないでください。

株式会社 タカラトミー 東京都葛飾区立石 7-9-10 0570-041031

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「安全で楽しいベビー用品を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください



0570-041031

電話受付時間 10～17時
月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート

検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© Disney