

鎧真伝サムライトルーパー 灼熱のガイ

大人向け商品です。玩具ではありません。
Model for adult collectors. This is not a toy.


この度は、タカラトミー「トイライズ 鎧真伝サムライトルーパー 灼熱のガイ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。
※商品の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。※セット内容以外の商品は別売です。

⚠ 注意 (ちゅうい)

●この商品是对象年齢15才以上です。小さなお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品があります。誤って飲み込むなど思わぬ事故の危険がありますので小さなお子様には絶対に与えないでください。●尖っている部品があります。取り扱いには十分注意してください。●付属の武器で人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●関節などに指をはさまないようにご注意ください。●ぶつけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●プラスチック袋などを頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

＜使用上の注意＞○ご使用の前に取扱説明書(本書)をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。
○取り付け部を無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
○本体をディスプレイする時は、本体が倒れる恐れがありますので不安定な場所にディスプレイしないでください。
○本体を持ち運ぶ際は、頭部・腕・脚や取り付けした部品などを持たず、本体の胴体部をしっかりと持って運んでください。
○製品の仕様上、可動させた際に色が移ったり、彩色部が剥がれたりする場合があります。その点につきましては予めご了承ください。
○本製品を樹脂製の家具等の上に長時間置くと色が移ったり、貼り付いたりする場合があります。
○包装材は、開封後すぐに捨ててください。


セット内容



鞘パーツの取り付け




肩の紋パーツの取り外し



刀パーツの持たせ方

刀パーツA、Bを鞘パーツから引き抜き、両手に持たせることができます。




アンダーギア状態の再現

図のように本体からヨロイギアを取り外し、髪の毛パーツを取り付けることでアンダーギア状態の再現をすることができます。



髪の毛パーツは分割して、頭部の前後からはさむように取り付けてください。



株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

製品の買い上げ時期によって、同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストと異なる場合がございますご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点などございましたら、下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日 (土日・祝日を除く)

【タカラトミーサポート】 本製品のお客様サポートは日本国内での

ご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY

©SUNRISE

