

CONTENTS

●サイドスワイプ本体×1 ●エフェクトパーツ・R(ランナー)×各1
●武器A(サイバトニウムブレード)×2 ※上記は1つのランナーに入っています。
●武器B(ハンドキャノン)×2 ●取扱説明書(本書)×1

1 このマークの部分はジョイントが固い場合があります。可動する方向に注意してください。

2 このマークの部分はジョイントは固定と取り外しに注意してください。

3 このマークの部分はヒンジが二重になっています。注意してください。

※写真及びイラストは、商品とは異なる場合があります。

注意(ちゅうい)

●この商品は対象年齢15才以上です。小さなお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品があります。誤って飲み込むなど思わぬ事故の危険がありますので小さなお子様には絶対に与えないでください。●尖っている部品があります。取り扱いには十分注意してください。●付属の武器で人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●ロボットの間節などに指をはさまないようご注意ください。●ぶつけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●ランナーパーツは綺麗に切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。●カッターを使う時は注意してください。

〈使用上の注意〉○ご使用の前に「取扱説明書(本書)」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。○各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。○本体を上から押し付けしないでください。本体が倒れたり、部品が外れたりする場合があります。○本体をディスプレイする時は、本体が倒れる恐れがありますので不安定な場所にディスプレイしたり、安定性の悪いポーズでディスプレイしないでください。○本体を持ち運ぶ際は取り付けした部品等を持たず、本体をしっかりと持って運んでください。○製品の仕様上、変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部がはがれたりする場合がありますので、予めご了承ください。○本製品を樹脂製の家具等の上に長時間置くと色が移ったり、貼り付いたりする場合があります。○カッターなどの工具を使う時は注意してください。○クリアパーツの中には製造工程の特性上、気泡が生じる場合がございます。予めご了承ください。○包装材は開封後すぐに捨ててください。

たいしょうねん れい
対象年齢
さい い じょう
15才以上

TAKARA
TOMY

大人向け商品です。玩具ではありません。
Model for adult collectors. This is not a toy.




© 2026 Paramount Pictures Corporation.
© and/or TM & © TOMY. All Rights Reserved. TM & ® denote Japan Trademarks.
Chevrolet and all related Emblems and body designs are General Motors Trademarks used under license to TOMY Company, Ltd.
OFFICIAL LICENSED PRODUCT

製品のお買い上げ時期によって、同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点などございましたら、下記までご連絡ください。

タカラミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
0570-041031
電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)
【タカラミーサポート】 種別 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入から日本国内でのお問い合わせに限り、お問い合わせは、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点などございましたら、下記までご連絡ください。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

発売元：株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10 © TOMY
●たいのタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp


ビークルモードへの武器の取り付け方




ロボットモードへの変形

※武器を取り外した状態から変形を始めます。


トランスフォームスタート!!



22




23




24


※まわりのパーツに干渉しないよう注意してください。



25




26




27

90°



28


※まわりのパーツに干渉しないよう注意してください。




29




30




31



32



33




34

180°

反対側も同様に
変形させます。


35

180°




36

180°




37

90°




反対側も同様に
変形させます。

38


反対側も同様に
変形させます。

39


90°



40

反対側も同様に
変形させます。


ロボットモード 完成

※ビークルモードに
戻す場合は番号を
逆にたどってください。


武器A(サイバトニウムブレード)の取り付け方①




武器A(サイバトニウムブレード)の取り付け方②




武器A(サイバトニウムブレード)の取り付け方③



武器B(ハンドキャノン)の取り付け方①




武器B(ハンドキャノン)の取り付け方②




エフェクトパーツの組み立て方

組み立てる前によくお読みください。

部品を切り離す時には、部品をよく確かめ、
カッター等できれいに切り離してください。
部品を切り離した枠(ランナー)は捨ててください。
※接着剤は使用しません。



エフェクトパーツR



エフェクトパーツの使い方

