

リロ&スティッチ
アニメーションアイ!
インタラクティブぬいぐるみ
スティッチ

保護者の方とお読みください。

この度は、タカラトミー「リロ&スティッチ アニメーションアイ!インタラクティブぬいぐるみ スティッチ!」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、付属の取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

単3形テスト用電池3本内蔵 ※テスト用電池は購入後交換してください。
単3形アルカリ乾電池3本使用 WITH BATTERIES (3 R6 ("AA" SIZE))

※イラストと商品は多少異なる場合がありますのでご了承ください。

セット内容 ●ぬいぐるみ本体...1 ●取扱説明書(本書)...1



©Disney



警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●電池を誤使用すると、発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
・二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。
・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
・+- (プラスマイナス)を正しくセットしてください。
・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
・万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
・皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
●暗いところで遊ばないでください。
●強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなったら、直ちに使用をやめ医師に相談してください。
●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

<使用上の注意> ○ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。○性質上、毛が抜けやすいので誤って飲み込まないように注意してください。○本製品は非防水のため、絶対にぬらさないでください。万一水などでぬれた場合は、吸水性のよい布で水分を取り除いてください。○ぬいぐるみ本体が汚れた場合、中性洗剤を含ませてきつく絞った布などで拭きとってください。



スイッチの入れ方

※遊ぶ前に絶縁テープがついている場合は引き抜いてください。

①背中ポケットの中にある電池ボックスのスイッチをONにしてください。

②スティッチの頭やお腹をタッチすると音声ながれアニメーションアイが起動します。

※遊び終わったら必ずスイッチをOFFにしてください。※TRY ME モードにはしないでください。



電池の入れ方

電池の交換は、保護者の方が行ってください。

①スイッチをOFFにして背中ポケットの中にある電池カバーのネジを、プラスドライバーでゆるめて、電池カバーをはずします。

②図のように単3形アルカリ乾電池3本(別売り)をプラスマイナスを間違えないようにマイナス側から入れてください。

③電池カバーをはめて、ネジをしめます。

※電池はアルカリ乾電池をご使用ください。

※うまく作動しない時は電池が少なくなっている可能性があります。その際は電池交換を行ってください。

※電池の飛び出しを考慮し、電池カバーをネジ留めしています。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございます。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。


タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031 電話受付時間 10~17時
本製品のお客様サポートは日本国内での購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp




1.



スティッチの頭やおなかをタッチすると
音声とアニメーションアイが起動して
遊ぶ準備ができます。
スティッチの頭をなでると目が♡に
なっちゃうかも！

2.



スティッチを腕の中で左右に
揺らすと、眠たくなっちゃうかも…？！

3.




スティッチを横に寝かせて
お腹をこちょこちょすると…
くすぐったがるよ！

4.




スティッチを座らせて、お腹を押したり
くすぐったりしてみよう。
お腹が空いている時は、目に食べ物
が映るので、もう一度お腹を押して
食べさせてあげよう！

5.




スティッチを傾けると…
目の中でおもしろいことがおこるよ！

6.




スティッチをさかさまにすると、
おどけた声がきこえるよ！

7.



スティッチを上下に揺らすと、めまいを
おこしちゃうよ！
あまりしつこく揺らすと怒っちゃうかも！？

8.



スティッチをあおむけに寝かせてしばらく
すると、眠たくなっちゃうよ！
※寝ちゃうと一時的にOFFになるので
「遊び方 1.」のようにして起こして
あげてね！

9.



スティッチの頭とお腹を同時に
タッチし続けるとひみつの音声と
アニメーションアイが見られるかも…？！

こんなときは？

- 何もしていないのにアニメーションアイの目が変わる
- スイッチがTRY ME になっていませんか？ スイッチをOFF にしてからON にして遊んでください。
- 動かない
- オートオフ機能になっている場合があるので、「遊び方 1.」のようにして起こしてあげましょう。