

BEYBLADE X 取扱説明書 セット

TAKARA TOMY

CX-16 START DASH SET カスタム スタートダッシュセットC

対象年齢 6才以上

本製品はベイブレードエクスシリーズです。ケガや破損の恐れがあり危険ですので他のシリーズ(バーストシリーズ等)と一緒に遊ぶことは絶対におやめください。

セット内容

- 取扱説明書(本書)×1
- ベイコードカード×1
- セット内容物以外は全て別売りです。

● ブレード [V1ムートブリッツBK]×1

● ラチェット [1-50]×1

● ビット [(イグニッション)]×1

● ウィンダーランチャー ブルー×ホワイト (本体×1、ウィンダー×1)

● ランチャーグリップ ブルーVer. (本体×1、グリップパネル×1)

● エクストリームスタジアム クリア×グリーン×1

● カバー×1

● 留め具×4

● 本体×1

● ロックチップ/バムート

● オーバーブレード/B(ブレイク)

● メタルブレード/ブリッツ

● アシストブレード/K(ナックル)

CX エクスパンドブレードは4パーツに分解することができます。

※WEBへの接続は保護者の方が行ってください。 ※通信料はお客様のご負担となります。 beyblade.takaratomy.co.jp/beyblade-x/manual/

警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

● 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

● ご使用前に、取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。● ベイブレードエクスで遊ぶ時は、ベイブレードエクス同士で遊んでください。違うシリーズ(バーストシリーズ等)のベイブレードと遊ぶことはおやめください。● 回転しているベイブレードの上や横方向から、ベイブレードをシュートしないでください。はじかれて飛んだり、破損等の恐れがあり危険です。● ベイブレードは高速で回転しますので危険です。回っている時には、絶対に顔を近づけたり、手で触れたりしないでください。思わぬケガの恐れがあります。● ベイブレードで遊ぶ時は周りに注意して、腕やウィンダー等が人に当たらないようにしてください。● ベイブレードで遊ぶ時は周りに人や動物、家具やテレビ等の家電製品、ガラス等がないことを確認してください。● ベイブレードエクスは必ずベイブレードエクス専用スタジアムで遊んでください。また、遊ぶ際には必ず足もと(床・地面)に置いてください。● ウィンダーは、指等に巻きついたりしないでください。血が流れたりする危険があります。● ランチャーは正しく持ってご使用ください。● 安全のため、破損変形したおもちゃは使用しないでください。● 遊ばない時は必ずランチャーからベイブレードを外してください。● ぶつかけたり、ふりまわす等乱暴な遊びをしないでください。● ベイブレードエクス専用スタジアムを使用する時は火気や暖房器具の近くで遊ばないでください。● プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。● 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

使用上の注意: 各パーツは無理に曲げたり折ったりしないでください。包装材料は剥離後速く捨ててください。ベイブレードエクス専用スタジアムは樹脂製のソフトウェア、シートの裏面に説明書きの色が等しく、色が変わる場合があります。ベイブレードエクス専用スタジアムのフチに指等をこすりつけてください。ケガの恐れがあります。

<p>20cm</p> <p>ベイブレードは下に向けてスタジアム中央から20cm以内の高さからシュートしてください。</p>	<p>スタジアムは床・地面で遊んでください。テーブルなどの高い所に置いて遊ばないでください。</p>	<p>60</p> <p>空中でぶつかったベイブレードやパーツがはじかれて飛ぶので、必ず同時にシュートしてください。</p>
<p>ベイブレードの回転中にスタジアムに手を入れしないでください。</p>	<p>スタジアムにはベイブレードを3個以上シュートしないでください。</p>	<p>周りに人がぶつからないように注意して遊んでください。</p>

CXエクスパンドブレードの分解

① ブレードの裏面中央の穴にビットのシャフトを差し込みます。

② ブレードの外周部分を持ちながら、差し込んだビットを矢印の方向にひねります。

③ ひねったビットを押し込むとロックチップが外れ、4パーツに分解できます。

④ ブレードを押さえながら、ラチェットリングを矢印の方向にカチッと回しラチェットベースのRとラチェットリングの▲が揃うようにロックします。

⑤ ビットのシャフトをラチェットベースの穴にカチッと差し込むことでベイブレードが完成します。 ※分解する時は逆の手順で取り外してください。

⑥ ビットが回るか確認してください

⑦ ビットが回るか確認してください

CXエクスパンドブレードの組み立て方 正しく組み立ててからご使用ください

① まず初めにオーバーブレードとメタルブレードを重ねます。オーバーブレード裏面の凸Aにメタルブレード表面の凹みを重ねてください。

② メタルブレードを重ねたオーバーブレード裏面の凸Bにアシストブレード表面の凹みを重ねてください。

③ ロックチップをオーバーブレード表面から中央の穴に差し込みます。

④ ロックチップが抜けないように指で押さえながらアシストブレード側からビットのシャフトを奥まで差し込み、矢印の方向に回すとブレードが完成します。

ロックチップとアシストブレードで間の2つのパーツを挟み込むように押さえながらブレード全体をしっかり持ってください。

ロックの確認をしてください

ロックチップの凸とオーバーブレードの凸が噛み合っていてロックチップが動かなくなっていることを確認してください。

ロックできている状態

ロックできていない状態

ベイブレードの組み立て方

① はじめにブレードとラチェットを組み立てます。

② ジョイントの▼Rとラチェットリングの▲が揃っているか確認します。揃っていない場合はジョイントとラチェットベースを下図のように持ち、ラチェットリングを矢印の方向にカチッと回すと揃えることができます。

③ ブレードとラチェットを重ねます。ブレードの裏にあるジョイントと同じ形の凹みに、ジョイントを合わせるようにしてください。

⑥ ビットが回るか確認してください

⑦ ビットが回るか確認してください

④ ブレードを押さえながら、ラチェットリングを矢印の方向にカチッと回しラチェットベースのRとラチェットリングの▲が揃うようにロックします。

⑤ ビットのシャフトをラチェットベースの穴にカチッと差し込むことでベイブレードが完成します。 ※分解する時は逆の手順で取り外してください。

⑥ ビットが回るか確認してください

⑦ ビットが回るか確認してください

注意

CX エクスパンドブレードは必ずメタルブレードを組んだ状態でご使用ください。正しく組み上がっていない状態で使用すると、破損等の恐れがあり危険です。

ロックチップ

オーバーブレード

メタルブレード

アシストブレード

メタルブレードを組んだ状態

この状態で使用しないでください。

注意

ベイブレードを分解する時の注意

ベイブレードを分解する時は、必ず最初にビットを外してください。

ビットを外さないとベイブレードを分解できない場合があります。

注意

バーストした時の注意

ベイブレードがバーストした時はラチェットからビットを引き抜いてからベイブレードを組み立て直すようにしてください。

ランチャーグリップの取り付け方

① ランチャーグリップ裏面のロックパーツを矢印の向きに動かします。ロックパーツを動かすと「OPEN」の文字が現れます。

② ロックパーツを動かしたまま、図のようにランチャーの溝をランチャーグリップの先端の取り付け部に奥まで差し込みます。

③ ロックパーツから指を離すと右図矢印の向きに奥まで動きます。「LOCK」の文字が現れたら取り付け完了です。
※シュート前に必ず「LOCK」の表示が現れていることを確認してください。
※取り外す場合は逆の手順で行ってください。

ランチャーグリップの取り付け位置について

ランチャーグリップはウィンダーランチャーでは2カ所、ストリングランチャー(別売り)では3カ所に付けられることができます。

ウィンダーランチャー	ストリングランチャー(別売り)

グリップパネルの位置を変えて、にぎやらずさをカスタマイズ

スタンダードスタイル	ライトスタイル	バックスタイル
グリップパネルを裏面に装着	グリップパネルを外す	グリップパネルを裏面に装着

ランチャーからベイブレードが外れなくなった場合

ウィンダーランチャー使用時

ウィンダーランチャー本体にウィンダーを差し込み、図のように押さえます。

ウィンダーを押さえたまま、ベイブレードを矢印の方向に回すと外れます。

ストリングランチャー(別売り)使用時

ストリング(ヒモ)を引ききり、図のように戻らないように引っ張ります。

ストリング(ヒモ)を指で押さえたまま、ベイブレードを矢印の方向に回すと外れます。

ベイバトルの仕方

- お互いベイブレードをランチャーにセット。
- お互いベイブレード専用スタジアムの上に構えます。
- 「3・2・1 GOシュート!」の合図で同時にベイブレードをシュートします。

※ベイブレード専用スタジアム以外は使用しないでください。
※セット内容物以外は全て別売りです。

エクストリームスタジアムの組み立て方

※遊ぶ時は、必ず組み立てた状態で遊んでください。
※一度組み立てたら、分解しないでください。

- カバーと本体を重ねる
下図のようにカバー、本体の穴の位置が合うように重ねます。
- 留め具で固定する
図のように留め具を傾けながら片方のフックに引っ掛けるように穴に差し込みます。
「パチンッ」と音が出るまで留め具を上から押し込んでください。4カ所の穴全てを固定して完成です。

注意
エクストリームラインの断面が外れている場合「パチンッ」と音が出るまで上から押し込んでください。

エクストリームスタジアムについて

ベイブレード専用スタジアム。ピットの軸先とエクストリームラインが噛み合うことにより、超加速ギミック【Xダッシュ】が発生します。

※水平にシュートすると成功しやすい。

オーバーゾーン、エクストリームゾーン、エクストリームライン、Xダッシュ

ベイブレード 4つの勝ち方

4ポイント先取で勝利

3ポイント エクストリームフィニッシュ 相手をエクストリームゾーンへ弾き飛ばす、最も爽快な勝ち方。	2ポイント オーバーフィニッシュ 相手をオーバーゾーンに叩き込む勝ち方。
2ポイント バーストフィニッシュ 相手のベイを破壊する勝ち方。	1ポイント スピンフィニッシュ 相手より長く回り続ける勝ち方。

ベイブレードのシュート方法

- ウィンダーランチャーの準備
下図のようにウィンダーランチャー本体のマークのある側の穴にウィンダーを差し込みます。
※ウィンダーの向きに注意してください。
- ベイブレードのセット
ブレード中央に3つある穴に、ランチャーのツメ3つを1の向きに差し込み、図の向きに軽くひねると引っかかりセットできます。

ベイブレードをセットした時の注意

・ベイブレードがセットされたら、それ以上に回さないでください。故障の原因になります。
・必ず3つのツメに引っかかっているか確認してください。一部だけだとツメが壊れる場合があります。

ウィンダーランチャーの握り方

ランチャー本体やウィンダーを持つ手がベイブレードに触れていると、ケガをする恐れがありますので図のように持ってください。ウィンダーはグリップ部分に指を通して持ってください。

- ベイブレードの回し方
ウィンダーランチャー本体をしっかり持ち、反対の手でウィンダーのグリップ部分を強く引っ張ることでベイブレードが落ち、回転します。

カスタムライク CXのブレードとのパーツ互換性について

カスタムライク CXエクスパンドブレードとCXのブレードはすべて互換性があり、自由にカスタマイズすることが可能です。

カスタムライク CXエクスパンド	カスタムライク CX
ロックチップ オーバーブレード メタルブレード アシストブレード	ロックチップ メインブレード アシストブレード

※セット内容物以外は全て別売りです。

アプリとの運動について

スマートフォンアプリ「BEYBLADE X-ベイブレードエクス」で、ベイコードをスキャンするとベイポイントを獲得できます。ベイポイントを貯めるとレアベイが当たるゲームに挑戦できます。

※画面はイメージです。
※本製品にスマートフォンは含まれません。
※アプリは別途通信料がかかります。
※アプリは予告なく終了になる場合があります。
※本製品はアプリがなくても遊べます。
※説明に使われているベイコードはイメージです。

▼詳しくはこちら

WEB説明書・イベント情報・お問い合わせ先等は

お問合わせ先等は

BEYCODE ベイコード
ベイコードはベイコードカードに印刷されています。
※スキャンするまでは捨てずに保管してください。

商品アンケート実施中

お答えいただいた方に景品をプレゼント!
※詳細はWebサイトをご覧ください。

www.takaratomyfans.com/

お客番IDナンバー: VZL-8PL-TRP
JANコードナンバー: 4904810097280

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで
www.takaratomy.co.jp

©HK,HM,PD,BBX,TX ©TOMY
MADE IN VIETNAM