

エヴァンゲリオンプライム初号機

EVANGELION PRIME 01

「取扱説明書」

この度は、タカラトミー「エヴァンゲリオンプライム初号機」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

※写真及びイラストは、商品と異なる場合があります。

注意(ちゅうい)

●この商品は対象年齢15才以上です。小さなお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品があります。誤って飲み込むなど思わぬ事故の危険がありますので小さなお子様には絶対に与えないでください。●尖っている部品があります。取り扱いには十分注意してください。●付属の武器で人をつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●ロボットの関節などに指をはさまないようにご注意ください。●ぶつけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

〈使用上の注意〉○ご使用前に「取扱説明書(本書)」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。○各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。○本体を上から押し付けしないでください。本体が倒れたり、部品が外れたりする場合があります。○本体をディスプレイする時は、本体が倒れる恐れがありますので不安定な場所にディスプレイしたり、安定性の悪いボーシングでディスプレイしないでください。○本体を持ち運ぶ際は取り付けた部品等を持たず、本体をしっかりと持って運んでください。○製品の仕様上、変形の動作を行うと色が変わったり、彩色部がはがれたりする場合がありますので、予めご了承ください。○本製品を樹脂製の家具等の上に長時間置くとも色が変ったり、貼り付いたりする場合があります。○包装材は開封後すぐに捨ててください。

たいしょうねんれい さいいじょう
対象年齢15才以上

大人向け商品です。玩具ではありません。
Model for adult collectors. This is not a toy.

TAKARA TOMY

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

製品のお買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございます。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031 電話受付時間 10:00~17:00 月曜日~金曜日(土日・夜日を除く) タカラトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)


●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY ©khara


セット内容 エヴァンゲリオンプライム初号機本体



フェイスのチェンジ




1 ※あごの先端が尖っていますので、変形の際、注意してください。




フェイス部分を上へ持ち上げます。

2




フェイス部分を回転させます。

3 完成




フェイス部分を閉じます。

あごの開き方




フェイス部分を上へ持ち上げます。

2




あご部分をスライドさせます。

3 完成




フェイス部分を閉じます。

イオンガトリングブラスターの持たせ方




指を開きます。




ジョイント
ハンドル後方部分と親指の付け根をジョイントします。

3 完成




指を閉じて持たせます。


カシウスの斧の持たせ方



指を開きます。




カシウスの斧の柄の部分を手の中に入れます。




指を閉じて持たせます。


プログレッシブエナジーナイフの持たせ方



指を開きます。




プログレッシブエナジーナイフの柄の部分を手の中に入れます。




指を閉じて持たせます。

4 完成




両手に持たせることもできます。


コアマトリクス持たせ方




胸を左右に開きます。




ジョイント




図のパーツを取り外します。




胸を閉じます。




ジョイント
コアマトリクスの裏に取り付けます。




両手を前に構えます。



コアマトリクスの持ち手を両親指に引っ掛けます。




指を閉じて持たせます。




完成

背部マウントユニットへの武器の装着(ロボットモード)


※コアマトリクスの裏に取り付けたパーツを取り外してから始めます。




背部マウントユニット
ジョイント
コアマトリクス
背部マウントユニットにコアマトリクスをジョイントします。




イオンガトリングブラスター
図の部分を開き、ジョイントします。




ジョイント




先端を取り外します。




ホルダーパーツを取り付けます。




先端を再びジョイントします。




ジョイント
ジョイント
プログレッシブエナジーナイフをジョイントします。




ジョイント
背中のジョイントに取り付けます。



完成




カシウスの斧の補足説明




カシウスの斧の両端のパーツは、柄の先端のどちら側にも取り付けすることができます。

ビークルモードへの変形




背部マウントユニットを外した状態から変形を始めます。

2 後ろから見た図




両足横のパーツを上へ回転させます。

3 横から見た図




図のパーツを横へ回転させ、ジョイントします。

4



図のパーツを上へ回転させます。

5



タイヤを下に下ろします。

6

背中上部のパーツを上へ開きます。

7

両腕を背後に回転します。

8

両脚を前方に回転します。

9

前から見た図

胸を左右に開きます。

10

中央部を上へ回転します。

11

上から見た図

両腕を外側に展開し、左右に広げます。

12

後ろから見た図

左右のパーツを内側に回転します。

13

前面のパーツを前に倒します。

14

中央のパーツのみを後ろに倒します。

15

前から見た図

脚を上へ回転させます。

16

横から見た図

脚を折りたたみ、収めます。※左右同様に变形させてください。

17

正面から見た図

両脚を閉じ、ジョイントします。

18

後ろから見た図

前面のパーツを下げます。

19

上から見た図

腕を内側へ折り込みます。

20

横から見た図

横のパーツを下げ、折りたたみます。※その際、腕と一緒に立ち上がります。

21

横から見た図

立ち上がった腕を内側へ折り込みます。

22

上から見た図

反対側も同様に腕を内側へ折り込みます。

23

反対側も同様に横のパーツを下げ、折りたたみます。

24

腕を内側へ折り込みます。

25

前方のパーツを内側へ折りたたみます。

26

後ろから見た図

タイヤをジョイントで固定します。

27

図のパーツを左右交互に入れます。

28

上から見た図

図のパーツを立ち上げます。

29

頭部のパーツを倒します。

30

断面図

左右のパネルに注意しながら頭部ユニットを回転させます。

31

前から見た図

前面のパーツを下げます。

32

後ろから見た図

上部のパーツを上げます。

33

両サイドのパーツを閉じます。

34

上部のサイドのパーツを下げます。

35

上部のパーツを閉じます。

36

拡大図

マフラー部分を伸ばします。

37

前から見た図

サイドミラーを開きます。

ビークルモード完成

背部マウントユニットへの武器の装着(ビークルモード)

ロボットモード用背部マウントユニット状態より始めます。

武器の装着完成