



TAKARA TOMY

対象年齢3才以上

coemo

取扱説明書

この度はタカラトミーの「coemo」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

写真やイラストはイメージです。

【セット内容】
●本体 x1 ●スタートアップガイド x1

単3形アルカリ乾電池3本使用(電池は別売です。)
REQUIRES 3 LR6 (AA SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

警告(けいこく)
保護者の方へ、必ずお読みください。
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●航空機、病院など精密機械のあるところ、混雑した場所、自動車内などでは使用しないでください。●電波が電子機器や医療用電子機器、心臓ペースメーカーなどに影響を及ぼし、誤動作による事故の危険があります。●心臓ペースメーカーを装着されている場合は、装着部から22cm以上離して使用してください。
注意(ちゅうい)
●保護者のもとで遊ばせてください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなったり、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●目の疲労感や不快感を感じることがありますので、長時間連続して使用せず、適度に休憩をとってください。●精密機器の近くで使用しないでください。機器が誤動作を起こす恐れがあります。機器からできるだけ離してご使用ください。●電池を誤使用すると発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+(-プラス/マイナス)を正しくセットしてください。遊んだ後は必ず電池をはずしてください。●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中にいれたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で目を洗い、医師に相談してください。●皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者が行ってください。●製品を包んでいる袋を頭から被ったり、顔をついたりしないでください。

＜使用上のお願い＞
●本製品のご使用により、スマートフォンなどその他の機器やソフトウェア上に生じた損害に対し、当社は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。●包装材は開封後すぐに捨ててください。●ぶつかけたり、落としたりしないでください。●本製品を分解、改造したり、ご自身で修理しないでください。故障の原因になります。●直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。●本製品は非防水のため、絶対に濡らさないでください。●清掃は乾いた布で軽く拭いてください。●発音の一部にイントネーションが違ってたり、製品の特性上雑音が生じたりする場合がありますがご了承ください。●本製品の音程は正確な音程と多少異なります。●乾電池が消耗すると明るさが暗くなったり、音が弱くなったりします。その場合は、すべて新しい電池と交換してください。●誤動作が発生した場合は、本体背面にあるリセットボタンを細い棒で押してください。●長時間あそばないときは電池を取り外してください。●安全の為お子様の目元で使用しないでください。●本製品の上に座ったり、座ったり、立ち上がりたらないでください。●平らな場所に置き、お使いください。●落としたりする場所やベッドの上で使用しないでください。

＜通信について＞
●本製品内部に搭載している無線モジュールは、電波法に基づく2.4GHz帯高周波化小電力データ通信システムの無線設備として、特定無線設備認定を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。●この周波数の電波はいろいろな機器(電子レンジ、無線LAN機器など)が使用しておりますので、電波の干渉により、他の機器の動作や性能に影響を及ぼすことがあります。予めご了承ください。●特定無線設備の技術適合マーク(技適マーク)は、本製品内部のモジュールに表示されています。

タカラトミーで子どもたちに安全に楽しく遊ぶ機会を創出するために取り組んでいます。そのため、製品開発に際し、改良を行ってより、お買い上げの際には必ずお読みください。また、製品の改良や変更がある場合、パッケージに必ずお読みください。また、製品の改良や変更がある場合、パッケージに必ずお読みください。また、製品の改良や変更がある場合、パッケージに必ずお読みください。

0570-041031
お客様相談センター
TEL: 0570-041031
受付時間: 午前10時～午後7時(年中無休)
お問い合わせの際は、必ずお読みください。また、製品の改良や変更がある場合、パッケージに必ずお読みください。また、製品の改良や変更がある場合、パッケージに必ずお読みください。また、製品の改良や変更がある場合、パッケージに必ずお読みください。

発売元: 株式会社タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
©TOMY
MADE IN CHINA

Bluetooth
Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。株式会社タカラトミーは使用許諾の下でこのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

coemoであそぶ前に...

電池を入れよう

1 本体底面の電池ボックスを開く。2 電池の+/-を間違えないようにセットし、電池ボックスを閉める。3 coemoがはじめるよ。【最初の3つのおはなし】
●coemoといっしょ
●赤ずきん
●すずすずややすみ

アプリをダウンロードしよう

基本のアプリ
coemoとつながるアプリ。おはなしをえらんで送ることができます。
coemo
コエを作りたい時のアプリ
声を登録して自分の合成音声(コエ)を作ることができます。
App Store からダウンロード
Google Play で手に入れよう

※Apple および Google Play は、米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
※アプリケーションのダウンロードには別途通信料、パッケージ通信料などがかります。
※アプリはやむを得ない事由によりサービスを終了する場合がございます。

電源のON/OFFのしかた

おはなしボタンの長押しで、ON/OFFを切り替えます。

おはなしボタン
5分間coemoを操作しないとcoemoが寝ちゃいます。あそぶ時は(ON)を長押ししよう。

ボタンについて

おはなしボタン
おはなしの再生一時停止
+ ボタン
音量の調節(5段階)
- ボタン
おはなしを次にあそぶ時に使用
LEDライト
リセットボタン
おはなしの再生一時停止
ライトボタン
明るさの調節(明・暗・OFF)

あそびの準備(初回のみ)

1 coemoアプリでコエステーションアプリと連携します。
2 右の画面が出たら coemoと接続 の操作をします。
3 coemo本体とアプリをつなげます。

はじめまして!
アプリと接続できました!
おみせにおはなしが並びます。

coemoにおはなしを送る

おみせにおはなしを購入すると、ほんだにおはなしが並びます。
おはなしセットをつくらせて、coemoに送る準備をします。

coemoと接続
coemoと接続と同じ手順でcoemoと接続し、アプリでおくるボタンを押しておはなしセットをcoemoに送ります。

coemoと接続

おはなしボタンを押して、おはなしを停止
LEDライトが点滅したら通信可能
+ ボタンを同時に長押しするとLEDライトが点滅
おはなしボタンを押す
coemo本体の準備が完了
つながるボタンをタップ

Q & A

Q. coemoの電源がONにならない。
・ライトがチカチカする。
・あそんでいる途中で切れてしまう。

A. 新しい電池に入れ替えてみてください。

Q. ボタンが反応しない。

A. coemoがオートオフになっている可能性があります。
(ON) ボタンを長押しして下さい。

Q. おはなしが3つしか再生されない。

A. coemoが一度に再生できるおはなしは3つまでです。おはなしを入れ替える場合はcoemoアプリでおはなしを入れ替えてお楽しみ下さい。

Q. コエをうまくつくりたい。

A. コエステーションアプリで声を録音する際に、お子様に話しかけるような明るい声で読み上げて下さい。登録の際はできるだけ雑音(空調など)をさげ、静かな環境でおこなってください。

Q. 電池はどのくらい持つか。

A. 約40日間ご使用いただけます。
※毎日おはなしを入れ替えて20分再生した場合

無料でたのしめる60コンテンツ

- 赤ずきん
●はだかの王様
●ひまりちゃんと夜の音
●3匹のこぶた
●おむすびころりん
●すずすずやおやすみ
●北風と太陽
●ひみつの冒険
●桃太郎
●きみの特別な日
●coemoといっしょ
●オオカミと七匹の子やぎ
●王様の耳はロバの耳
●ブレーメンの音楽隊
●長靴をはいたネコ
●小人のくつ屋さん
●ヘンゼルとグレーテル
●オオカミ少年
●アリとキリギリス
●ウサギとカメ
●金のオノ銀のオノ
●おやゆび姫
●みにくいアヒルの子
●白鳥の王子
●ジャックと豆の木
●七夕物語
●町のネズミと田舎のネズミ
●大きなかぶ
●浦島太郎
●鶴の恩返し
●かぐや姫
●一寸法師
●かちかち山
●金太郎
●アリババと40人の盗賊
●文福茶がま
●わらしべ長者
●こぶとりじいさん
●三年寝太郎
●一休さん
●十二支のはじまり
●びよんびよん探検隊
●ふかふかタイム
●きみのクリスマスの夜
●しりとりできるかな
●まったりおちつくピアノ音楽 BRAIN SLEEP BGM
●だんだんゆったり癒しのピアノ音楽 BRAIN SLEEP BGM
●ぐっすりさわやかギター音楽 BRAIN SLEEP BGM
●のびのびゆったりギター音楽 BRAIN SLEEP BGM
●ねるまえたいそう BRAIN SLEEP BGM
●子守歌 / シューベルト
●ゆりかごのうた
●カノン / パッフェルベル
●愛のあいさつ
●メヌエット / パッパ
●Twinkle Twinkle Little Star
●Do Re Mi song
●ABC song
●London Bridge Is Falling Down
●やすらぐ胎内音と癒しの音楽

おはなしをより楽しんでいただくため、作品のオリジナル性をできる限り尊重する形にしています。一部の作品において結末がハッピーエンドではない場合もございますが、おはなしの教訓やテーマなど、「なぜそのような結末になったのか?」についてお子様と話してみるきっかけにいただければ幸いです。



BRAIN SLEEPと表記されたコンテンツは、睡眠のプロBRAIN SLEEP(ブレインスリープ社)とcoemoがコラボしたオリジナルコンテンツです。ブレインスリープ社は睡眠科学とIT技術で最高の睡眠を追求するイノベーションカンパニーです。「睡眠革命で、脳・睡眠負債」をキーワードに、最高の睡眠を実現することで人々に最高の人生を送っていただくことを目指し、睡眠の質を高める様々なサービス・プロダクトを提供します。