

トランスフォーマー ビースト覚醒

BPC-02

パバパッとチェンジ オプティマスプライム OPTIMUS PRIME

取扱説明書

※ご使用前に、注意事項や遊び方をよくお読みください。
※なお「取扱説明書(本書)」は、読んだ後も大切に保管してください。
※写真及びイラストは、商品と異なる場合があります。

! このマークの部分はジョイントが固い場合があります。
可動する方向に注意してください。

+ このマークの部分のジョイントは固定と取り外しに注意してください。

2 このマークの部分はヒンジが二重になっています。注意してください。



くちにいれない

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

- 尖った部品があります。取り扱いには十分注意してください。
- 付属の武器などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。
- ロボットの関節などに指をはさまないようご注意ください。
- ぶついたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。
- 可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

〈使用上の注意〉○ご使用前に「取扱説明書(本書)」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。

- 各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
- 本体を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、本体をしっかりとして持ち運んでください。
- 製品の仕様上、変形の動作を行うと彩色部が剥がれたり、色移りする場合があります。また変形時や部品のつけ外しの際に部品が白くなる事があります。予めご了承ください。
- 包装材は、開封後すぐに捨ててください。

© TOMY. © 2023 Paramount Pictures Corporation.
All Rights Reserved. TM & ® denote Japan Trademarks.

セット内容

- オプティマスプライム本体×1
- 取扱説明書(本書)×1

TAKARA
TOMY

たいしょうねんれい さい い じょう
対象年齢6才以上

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましても、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
0570-041031
電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)
タカラトミーサポート 検索 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)


●のしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY


ビークルモードへの変形の仕方

〈ロボットモード〉


※パッケージから出したら、
図を参考に各部を調節して、
ロボットモードの完成です。




1 両腕を上げます。




2 図のパーツを上げます。
(手で上げたままにしてください。)




3 2のパーツが引っかからないように図の部分を下から持ち上げるようにして
ジョイントします。
※きっちりとはめます。




上のタイヤを持ちながらはめます。





4 頭部を収納します。



5 図のパーツを横に開きながら...





6 図の部分を後方に動かし、ジョイントします。




7 図のパーツを横に開きながら...




8 図の部分を後方に動かし、ジョイントします。




9 図のパーツを下げながら開き...



10 前方に向けて閉じます。




※左右両側で行います。



ビークルモード完成




図を参考に各部を調節して、ビークルモードの完成です。



ロボットモードへの変形の仕方



1 ボタンを軽く押すとタイヤのパーツが開きます。

2 もう一度ボタンを押すと図の部分が開きます。




3 1で開いたタイヤの部分をしっかりと持って持ち上げ、床に当てるように押し付けると起き上がります。

4 両腕を下げます。



ロボットモード完成

図を参考に各部を調節して、ロボットモードの完成です。



パパパとチェンジ!

※変形は平らな床の上などで行ってください。
きちんとは変形しない場合があります。
※床などが傷つかないように十分注意して変形させてください。
※変形時は製品に顔を近づけないように十分に注意してください。