

対象年齢3才以上 この商品は、タカラトミー（シンカリオンGW E7かがやきドリルフォーム）をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の際にはこの取扱説明書をよくお読みください。また、痛み終わった後は、必ず保管しておいてください。

**警告 (けいこく)**  
保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

**注意 (ちゅうい)**

●付属の部品などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●商品をぶつかけたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。●変形部分など可動部のスキマに指をはさまないように注意してください。●可動部を無理な方向へ引っ張り張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。●車輪に指や髪の毛や衣類などははさまないように注意してください。●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●恐ろしい事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

●TOMY プロダクト シンカリオン-JR-HEC/MK/ERDA-TX (お楽しみ) の各部分は、開封後すぐに立ててください。○ご使用の際は「取扱説明書(本誌)」をよくお読みください。○商品を持ち運ぶ際は、車や付いた部品などを所持し、商品をしっかりと握って持ち運んでください。○製品の台座上、各体や変形の動作を行うと色が奪ったり、彩色感やつべがはがれたりする場合があります。予めご了承ください。○商品を振り回した際に振り回す力が強くなる場合があります。予めご了承ください。○特定のレールと積重ねる部品を組み合わせによっては破損する恐れがありますのでご注意ください。

株式会社タカラトミー  
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10  
0570-041031

この商品には、おもちゃの部品が複数含まれており、一部は鋭い突起や鋭い角を持っています。また、一部は小さな部品で、誤飲・窒息の危険があります。お子様の手の届かないところに保管してください。

この商品の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※セット内容以外の商品は別売です。

**E7かがやきの組み立て方**

**セット内容**

■ボディ×1 ■ウエストA×1 ■ショルダーA×1 ■アームA×1 ■レッグA×1 ■関節前後(本誌)×1 ■ツベル×1

■ボディ×1 ■ウエストB×1 ■ショルダーB×1 ■アームB×1 ■レッグB×1 ■色紙(パーツ)×1 ■色紙(パーツ)×1

**E7かがやき シンカンセンモードの組み立て方** SHINKANSEN MODE

**1** ボディをボディAに接続します。

**2** ウエストA、Bを組み合せてください。

**3** アームA、レッグAを実装させます。

**4** アームAとレッグAを組み合せてください。

**5** ①②④で組み立てたパーツを組み合せてください。

**6** ショルダーA、Bを取り付けます。

**7** 色紙を取り付けます。

**シンカンセンモード完成**

※シンカンセンモードは、従来のプラレールの部品、専用レールで手こぎで動かすことができます。

※レイトラによっては、進行できないレール、積重ねる部品があります。

**E7かがやき シンカリオンモードの組み立て方** SHINKALION MODE

**ボディの組み立て方**

**1** 各体、各体パーツを取り付けます。

**2** 車輪からそれぞれのパーツを取り付けます。

**3** ①-③の順に接続させます。

①前方ハッチを閉じます。 ②前方ハッチの裏の突起を内側に引っ掛けます。 ③上方ハッチを閉じます。 ④前方ハッチの裏の突起を内側に引っ掛けます。 ⑤前方ハッチを閉じます。 ⑥前方ハッチの裏の突起を内側に引っ掛けます。 ⑦ツノを閉じます。

**腕の組み立て方**

**1** レッグAを装着します。

**2** アームAを①-③の順に実装させます。

①腕を前向きにします。 ②腕を下部に回します。 ③アームAを腕の向きに回し、腕を内側に回します。

※アームBも同様に行います。

**3** アームAにショルダーAを取り付け、右腕の完成です。

**4** ①-③で組み立てた腕をボディに取り付けます。

※左腕もアームB、ショルダーBを使用して②、③の手順で成形させてください。

**脚の組み立て方**

**1** レッグBの足を足に接続します。

**2** 両脚をボディに取り付け、足を閉じます。

**シンカリオンモード完成**


※シンカンセンモードに直すときは、②の手順で成形させてください。

**ラベルの貼り方**



色紙(パーツ)から色紙(パーツ)を取り外して、裏面に貼ることができます。

※ラベルの貼付には、色紙をよく見て貼ってください。


# エルダドリルの組み立て方



## ビークルモードの組み立て方




## 3ペルの貼り方



## 合体フォームの組み立て方


別巻のシンカリオンE7シリーズシンカリオンと合体することができます。写真はシンカリオンE7のボディを使用しています。COMBINE FORM



## 合体フォーム完成



## 3冊各体シンカリオンへの 武器の取り付け方



# シンカリオンCW 3両合体の仕方

※シンカリオンCWシリーズは、別売部品と合わせて3体のシンカリオンを揃えることで、3両各体シンカリオンを組み立てることができます。

## 3両各体シンカリオン

### 合体準備


3両各体シンカリオンには3体の「シンカリオンCWシリーズ」シンカリオンを使用します。それぞれの部品に付属の取組説明書に沿って、シンカンセンモードに組み立ててください。

### シンカリオンE5はやぶさ



※パーツが崩れないように注意してください。


### 1 足組み立て




### 2 ショルダーA、Bの取り付け



### 3 レッグA、Bの取り付け





### 4 ボディからウエストを取り外す




## ボディの組み立て方

※本取組説明書では右側のシンカリオンCW E5はやぶさをボディに使用しています。



### 5 ショルダーA、Bの取り付け



### 6 アームA、Bの取り付け



### ボディ完成




## 腕の組み立て方

※本取組説明書では右側のシンカリオンCW E5をこま、左側にシンカリオンCW E7かがやきを使用しています。




## 腕の組み立て方

※本取組説明書では右側のシンカリオンCW E6をこま、左側にシンカリオンCW E7かがやきを使用しています。



## 3両合体の組み立て方



### 別売のエルダビークル付腕武装を装備できるぞ!



### 3両合体完成



※シンカンセンモードに戻すときは、星の手袋で変形させてください。