

トミカ

# カーゴジェット ANA

## 組み立て方

ラベルは番号の部分に貼ってください。



※主翼や尾翼をつかんで持ち上げないでください。本体が外れて思わぬ事故の恐れがあります。

## 機首の直し方

機首を面のように矢印の方向へ差し込んでください。



機首を矢印の方向に少し移動させます。



カチッと音がするまで機首取付部を握って押してください。



## 遊び方

### 上部ハッチ



上部ハッチを開いてトミカを積み下ろすことができます。

### 手こしがし遊び



このカーゴジェットには、トミカを3台積み込めるんだよ!



トミカを運べる大きなジェット機!

### 機首



B ボタンを押して機首を開きます。C ボタンを押すと、トミカが機内から走り出します。押し続けると機内にあるトミカが連続して走り出します。※閉じるときはスロープを先に閉じてから機首を閉じてください。

### 後部ハッチ



後部ハッチを手で開き、トミカを乗せてからA ボタンを押すと、ハッチが閉じて、トミカを機内に積み込みます。