

単3形アルカリ乾電池3本使用(電池は別売りです)。※電池はアルカリ乾電池をご使用ください。
REQUIRES 3 LR6 (AA) SIZE BATTERIES (NOT INCLUDED)

※写真、イラストは実際の商品と異なる場合があります。
※写真のモノコレには2022年12月時点で発売を予定している商品が含まれております。
※写真の光や効果、動きの軌跡はイメージです。※モノコレは別売りです。

※ポケモンスキャンのセリフはランダムで再生されます。モノコレを識別することはできません。

この度は、タカラトミー「ポケットモンスター モノコレ キミもポケモントレーナー! ポケモン研究所DX」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●長時間の使用は避けて、適度に休憩をお取りください。●暗い所では遊ばないでください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの原因となります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り、長時間使用しない時は電池をはずしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。また、皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●ぶつかけたり、振りまわすなど、乱暴な扱いをしないでください。●強い光や点滅の光によって気分が悪くなったら、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●モノコレ以外のものでは遊ばないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

- (お願い)
- 遊ぶ前に、付属の「取り扱い説明書(本紙)」を良くお読みください。
 - ぶつかけたり、落としたりしないでください。
 - 可動部、取り付け部を無理な方向に引っ張ったり、曲げたりしないでください。
 - 本商品を組み立てた状態や、各部にモノコレを置いたままで持ち運ばないでください。
 - 包装材料は開封後すぐに捨ててください。
 - 本体は非防水のため、絶対にぬらさないでください。
 - 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を世界に届けてまいります。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の仕様に多少異なるものや、パッケージのイラストやイラストが異なる場合があります。ご了承ください。また、パッケージに貼られているシールは、万全の注意を払って製品に貼られておりますが、万一お買付のものがごさいしんらお戻りでご連絡ください。
©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikkaku ©Pokémon

©TOMY

タカラトミーグループ お客様相談室 受け付け時間はこちらをご覧ください

0570-041031

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)
お住まいの都道府県にお住まいの店舗または日本国内での購入かつ日本国内からのお問い合わせに限り、
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)
●タカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

セット内容

※写真はシールを貼った状態です。※図を参考に番号のシールを貼ってください。


<外側>




<内側>




■ポケモン研究所ボード... 1 ※左角に斜めカットがある方が内側です。





■ポケモンスキャナー... 1



▽マークが正面
■バトルマシン... 1




▽マークが正面
■トレーニングマシン... 1



■ゲート... 2



■ステップ... 4



■ターゲット... 1




▽マークが正面
■ゲットトライアルマシン... 1

※()は反対側です。


■シール... 1

■取り扱い説明書(本紙)... 1

ポケモン研究所ボードのセットのしかた




ゲートとステップをパッケージ写真の位置を参考に図のように取り付けます。



電池の入れかた

- ① 本体底面の電池カバーのビスをドライバーで回します。
- ② 電池カバーを外します。
- ③ 単3アルカリ乾電池3本を正しい向きで入れてください。
- ④ 電池カバーを閉じます。




※電池が消耗すると、音や光が弱くなったり、ひずんだりします。その場合には、全て新しい電池と交換してください。電池の交換は保護者の方が行ってください。

遊び方

モード選択/決定

- ① 電源スイッチを ONIにします。
- ② サンカクボタンを押して遊びたいモードを選び、
- ③ マルボタンで決定します。



オートパワーオフ

何も操作しないと3分後に電源がOFFになります。
 ※オートパワーオフの状態から遊ぶときは、電源スイッチをOFFにしてからONIにしてください。

選べる5つのモード

- | | | |
|----------------|-----------|--------------|
| 1 ポケモンスキャン | 2 ポケモンバトル | 3 ポケモントレーニング |
| 4 ポケモンゲットトライアル | 5 ポケモン情報 | |

1 ポケモンスキャン




スキャンステージの上にモンコレを置き、上からモンコレを押すとスキャン音が鳴り、ポケモンの状態をおしゃべりで教えてくれます。

※マルボタンを押すと回復サウンドが流れます。


※ポケモンスキャンのセリフはランダムで再生されます。モンコレを識別することはできません。

2 ポケモンバトル




バトルマシンのバトルサークルを回してモンコレでバトルができます。

<サウンドバトル>



① ポケモンバトルを選んだら、ポケモンスキャナーにバトルマシンをセットします。



※バトル中にマルボタンを押すとバトルが速く進行します。


② マルボタンを押して、ポケモンバトルスタート! バトルマシンにポケモンを押し付けるとサウンドやセリフが流れます。(62回以上押されるとバトルが終了します)

3 ポケモントレーニング



トレーニングマシンにターゲットをセットします。ターゲットに尻尾やパンチを当てて技をくりだすトレーニングができます。

<リズムトレーニング>



① ポケモントレーニングを選んだら、



② マルボタンを押して、リズムトレーニングスタート! 言われた番号の場所にポケモンを移動しましょう。 ※正解、不正解の判定はしていません。 ※トレーニング後のセリフはランダムです。

4 ポケモンゲットトライアル



① ポケモンゲットトライアルを選んだら、ポケモンスキャナーにモンコレとゲットトライアルマシンをセットします。



② マルボタンを押して、ポケモンゲットトライアルスタート! 「ゲット!」と言われたらゲットトライアルマシンを上から押します。タイミングが合えばゲット成功です。 ※終了する場合はサンカクボタンを押してください。

5 ポケモン情報



ポケモン情報を選んだらマルボタンを押す度にポケモンに関する情報をしゃべってくれます。