

保護者の方とお読みください。

この度は、タカラトミー「キラ★ガチャシール ラメジュエル」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、付属の取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

発売元：株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031

電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

MADE IN CHINA © TOMY

警告 (けいこく)
保護者の方へ 必ずお読みください。
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)
●ご使用前に取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。●ジュエルパーツは食べ物ではありません。口の中には絶対に入れないでください。●故障の原因になりますので指定のジュエルパーツ以外のものを、本体で使用しないでください。部品が折れて飛んだりして危険です。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●お客様ご自身の分解、修理は絶対にしないでください。●ハサミを使用する際には、お取り扱いにご注意ください。●ジュエルパーツはきれいに切り取り、切り取ったあとのクズはすぐに捨ててください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。

＜使用上のお願い＞
○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ご使用前に、取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。○水平な場所でご使用ください。

**セット内容
各部名称**

- ◆クリアケース
- ◆シールガイドポケット
- ◆ジュエルガイドポケット
- ◆ダイヤル
- ◆シール出口

●キラ★ガチャ本体...1台

- ランナーつきラメ入りジュエルパーツ...4枚(48個分)
ろっかくけい、ハート、ほし...各16個
- シールガイドプレート
(ろっかくけい、ハート、ほし...各1個)
- ジュエルガイドプレート
(ろっかくけい、ハート、ほし...各1個)
- シール用スティック...1本
- 取り扱い説明書(本書)...1枚

※ジュエルパーツはランナーにつながっています。きれいに切り取って使用してください。
※ハサミを使用する際は、お取り扱いにご注意ください。

準備しよう

ジュエルパーツをハサミでランナーから切り離してね。

●保護者の方がハサミなどでランナーから丁寧に切り離してください。
●残ったランナーはすぐに捨ててください。

ジュエルシールの作り方

1 好きな形のジュエルをセット!

- はじめに本体のダイヤルを左(反時計回り)に回して図①のように左右のガイドポケットがしっかり見える位置にします。
- 好きなジュエルパーツを選び同じ形のジュエルガイドプレートにはめます。ジュエルの平らな面をジュエルガイドプレートのフックまで差し込んでください。(図②)
※はめこんだジュエルパーツが外れないか確認してください。しっかりはまっていないとジュエルシールのズレの原因になります。ジュエルパーツがジュエルガイドから外れるとできあがりのときにジュエルシールがずれて出てくる場合があります。
- ジュエルパーツをはめこんだジュエルガイドプレートを本体のジュエルガイドポケットに入れます。このとき文字が入っている方を表にします。(図③)
※ジュエルパーツがジュエルガイドプレートの奥まで入っているかももう一度ジュエルパーツを押して確かめてください。

「ハート」「ほし」のジュエルパーツとはがっている部分を下にしてジュエルガイドプレートに入れてください。

ジュエルガイドポケット

ジュエルガイドプレート

ジュエル 平らな面を上にする

奥まで入れる! フック

ジュエル 文字

2 同じ形のシールを選ぼう!

- 専用シールシートから♡で選んだジュエルと同じ形の好きなイラストのシールを選びます。
- 専用シールシートの白いハクリ紙側を上にして、下のイラストシール側から選んだシールの切れ目を指先で押し上げて透明シートから白いハクリ紙と一緒にイラストシールをはがします(図④)

専用シールシートの断面図

白いハクリ紙
イラストシール
粘着部分
透明シート

専用シールシートは3重になっています。はがすとき、白いハクリ紙はイラストシールからはがさないように注意してください。

はがしにくいときは...

●シートの折り線にそってシートを軽く折り曲げたらはがしてください。(図⑤)

イラストシール側

白いハクリ紙側

シールの切れ目

イラストシール

白いハクリ紙

透明シート

シートの折り線

シールの切れ目

3 シールをシールガイドプレートにセット!

- 先にセットしたジュエルパーツと同じ形のシールガイドプレートを用意します。
- はがしたシールのイラスト側(粘着部分)を上に乗せます。
- 粘着部分をあまり指でさわらないよう、スティックでシールを持ち上げ、シールガイドプレートの形に合わせて入れます。図⑥のように、シールはガイドから外れないように端をおしてきちんとセットしてください。
※白いハクリ紙は、はがさないでください。

イラストシール

シール用スティック

シールガイドプレート

4 シールガイドプレートを本体にセット!

本体右側のシールガイドポケットに、シールガイドプレートを奥まで差し込みます。シールがガイドから外れないように、丁寧にセットしてください。(図⑦)

5 本体のダイヤルを回してできあがり!

- 本体のダイヤルを右(時計回り)に回します。
- ジュエルガイドプレートとシールガイドプレートが図⑧のように重なるのを確認しながら、そのままダイヤルが動かなくなるまで回しきります。回しきると出口からできあがったジュエルシールが出てきます。(図⑨)
- ジュエルシールを取り出したら本体のダイヤルを左(反時計回り)に回します。ガイドポケットを元の位置にもどしジュエルガイドプレートとシールガイドプレートを本体から取り出します。

出口

6 好きな所に貼って楽しもう!

裏側の白いハクリ紙をはがして好きな所に貼ろう!

※作品例はセット内容以外の素材を使用して作成しています。本商品以外には入っていません。

貼るハクリ紙側

貼るイラスト側

7 クリアケースに飾ろう!

クリアケースは、真ん中のパーツを押し上げると、フタが開きます。できあがったジュエルシールを入れて飾ったり、付属パーツを入れて、おかたづけボックスとしても使用できます。

パカッ!

おまけのシールを入れて飾りつけよう!

www.takaratomy.co.jp/products/kiragachaseal/

※送料などはおお客様の都合となります。
※WEBへの接続は保護者の方が行ってください。
※リンク先のホームページは、予告なく変更または削除する場合があります。