


対象年齢3才以上 この度は、タカラトミー「シンカリオンCW E7かがやき」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

**警告 (けいこく)**  
保護者の方へ必ずお読みください。  
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。  
**注意 (ちゅうい)**  
●付属の部品などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●商品をぶつけたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。●変形部分など可動部のスキマに指をはさまないように注意してください。●可動部を無理な方向へ引っ張り張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。●車輪に指や髪、毛や衣服などははさまれないように注意してください。●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様のお手の届かないところに保管してください。

● TOMY  
© プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/ERDA・TX  
(お買い) O 包装材は開封後すぐに捨ててください。O 使用前に「取扱説明書(本紙)」をよくお読みください。O 破損や汚損が際、取り付けた部品などを持たず、商品をしっかりと持ち持ち運んでください。O 製品の仕様上、合体や変形の動作を行うと色が移ったり、彩色面やラベルがはがれたりする場合があります。予めご了承ください。O 部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。O 別売のレールと情景部品の組み合わせによっては脱線する恐れがありますのでご注意ください。

FSC ミックス パッケージ 原料ある 自然由来です FSC® C163901

株式会社タカラトミー 〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10  
0570-041031  
お客様相談センター  
●商品の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。  
●セット内容以外の商品は別売です。



**E7かがやきシンカンセンモードの組み立て方** SHINKANSEN MODE

**1** 胴体をボディに収納します。  
**2** ウエストA、Bを組み合せて、  
**3** アームA、レッグAを成形させます。  
**4** アームAとレッグAを組み合せて、  
**5** ①②④で組み立てたパーツを組み合せて、  
**6** ショルダーA、Bを取り付けます。  
**7** 台車を取り付けます。

●アームB、レッグBも同様に行います。

**シンカンセンモード完成**

●シンカンセンモードは、別売のプラレールの直線、色線レールで手こがし遊びができます。  
●レイアウトによっては、走行できないレール、情景部品があります。

**E7かがやきシンカリオンモードの組み立て方** SHINKALION MODE

**ボディの組み立て方**

**1** 台車、合体パーツを取り外します。  
**2** ①②③の順に成形させます。  
**3** ①～⑦の順に成形させます。

●アームBも同様に行います。

**腕の組み立て方**

**1** レッグAを成形させます。  
**2** アームAを①～③の順に成形させます。  
**3** アームAにショルダーAを取り付け、右腕の完成です。  
**4** ①～③で組み立てた両腕をボディに取り付けます。

●アームBも同様に行います。

**脚の組み立て方**

**1** レッグAの足を引き出します。  
**2** パネルを開きます。  
**3** 胴脚をボディに取り付け、太足を閉じます。

●レッグBも同様に行います。

**シンカリオンモード完成**

●シンカンセンモードに戻すときは、逆の手順で成形させてください。

**ラベルの貼り方**

●ラベルはアームB、ショルダーBを使用して、②、③の手順で成形させてください。

# シンカリオンCW 3両合体の仕方

※シンカリオンCWシリーズは、別売商品と合わせて3体のシンカリオンを揃えることで、3両合体シンカリオンを組み立てることができます。



**3両合体準備** ※本取扱説明書ではシンカリオンCW E5はやぶさを使用しています。 ※パーツ名は各商品の取扱説明書を参考にしてください。

**車両準備** 3両合体シンカリオンには3体の「シンカリオンCWシリーズ」シンカリオンを使用します。 それぞれの商品に付属の取扱説明書に沿って、シンカンセンモードに組み立ててください。






シンカリオンE5はやぶさ



**組み立て共通手順** ※パーツが混ざらないように注意してください。




**ボディの組み立て方** ※本取扱説明書ではシンカリオンCW E5はやぶさをボディに使用しています。



**腕の組み立て方** ※本取扱説明書では右腕にシンカリオンCW E6こまち、左腕にシンカリオンCW E7かがやきを使用しています。



**脚の組み立て方** ※本取扱説明書では右脚にシンカリオンCW E6こまち、左脚にシンカリオンCW E7かがやきを使用しています。



**3両合体の組み立て方**

