



この度は、タカラトミー「DA-100」ロボットベース搭載 PS セットをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

取扱説明書
※写真、イラストと商品は異なる場合があります。

注意(ちゅうい)

●この商品は対象年齢15才以上です。小さなお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品があります。誤って飲み込むなど思わぬ事故の危険がありますので小さなお子様には絶対に与えないでください。●尖っている部品があります。取り扱いには十分注意してください。●付属の武器で人を突く、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●ロボットの関節などに指をはさまないようにご注意ください。●ぶつけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●この製品の小型の磁石が含まれます。磁石を飲み込んだ場合は、胸壁を越えてくっつき、深刻な感染症を起す恐れがあります。万一、磁石を飲み込んだ場合にはすぐに医師の診察を受けてください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●不測の事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

(使用上の注意)○ご使用前に「取扱説明書(本書)」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。○各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。○ダイアクロン隊員の足裏にマグネットを使用しております。テレビ、ゲーム機、時計、パソコン、磁気ディスク、携帯電話やデジタルカメラなどの磁気記録方式の製品には近づけないでください。磁気で機能異常が起る場合があります。○本体を上から押し付けしないでください。本体が倒れたり、部品が外れたりする場合があります。○本体をディスプレイする時は、本体が倒れる恐れがありますので不安定な場所にディスプレイしたり、安定性の悪いポーキングでディスプレイしないでください。○本体を持ち運ぶ際は取り付けた部品等を持たず、本体をしっかりと持って運んでください。○製品の動作を行うと彩色部が削がれたり、色移りする場合があります。また変形時や部品のつけ外しの際に部品が白くなる事があります。予めご了承ください。○本製品を樹脂製の家具等の上に長時間置くと色が移ったり、貼り付いたりする場合があります。○包装材は開封後すぐに捨ててください。

セット内容 ●本体 A×1 ●本体 B×1 ●武器 A×4 ●武器 B×2 ●武器 C×1 ●ダイアクロン隊員 Ver.20×1 ●ダイアクロン女性隊員×1 ●パンフレット×1 ●取扱説明書×1



対象年齢15才以上

株式会社タカラトミー
〒134-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーは「おもちゃ」を大切に考え、おもちゃを通じて子どもたちに夢と希望を届けることを目指しています。おもちゃを通じて、子どもたちの成長をサポートし、笑顔溢れる世界を創りたいと考えています。また、おもちゃを通じて、子どもたちの想像力を刺激し、創造力を育むことを目指しています。タカラトミーは、おもちゃを通じて、子どもたちの未来を応援していきます。

タカラトミーグループ お客様相談室 0570-041031 (受付時間: 午前10時～午後6時)

0570-041031




MANEUVER MODE 機動モード

1 **ダイアクロン隊員の装着方法**

正前から見た図

① 胴部(パーツ)を置きます。
② コックピットハッチを閉めます。

ダイアクロン隊員を乗せ、コックピットハッチと胴部(パーツ)を閉めて完成です。



MECH MODE メックモードへの変形

2 **武器の取り付け方** ※各部のサイズの合う任意のジョイント(黒)に武器パーツを取り付ける事ができます。


後ろから見た図

武器 C

武器 A

1 武器を取り外した状態で変形させます。

胴パーツを真のように上にスライドさせます。



2 横から見た図

胴部と胴部を真のように回転させます。(左右)


3 正前から見た図

背もたれパーツ

ダイアクロン隊員を乗せ、コックピットハッチを真の位置に調整します。

背もたれパーツを締めます。

メックモード完成



INTEGRATE MODE 合体モード

1 合体モードへの変形の仕方

上から見た図

胴部を真のように回転させます。(左右)

2 横から見た図

胴部を真のように折りたたみ、ジョイントで固定します。(左右)

3 横から見た図

胴部を真のように折りたたみ、ジョイントで固定します。(左右)

合体モード完成



RIDE & HANGAR MODE 搭乗・格納モード

1 搭乗・格納モードへの変形の仕方

上から見た図

胴部を真のように回転させます。(左右)

2 横から見た図

胴部を真のように折りたたみ、ジョイントで固定します。(左右)

3 下から見た図

ジョイント

胴部を真のように折りたたみ、ジョイントで固定します。(左右)

4 ハッチオープン状態

搭乗・格納モード完成



HANGAR MODE 格納モード


1 格納モードへの変形の仕方

後ろから見た図

胴部を真のように回転させます。(左右)

2

武器 C を真のジョイントに取り付けます。



3

武器 A を真のジョイントに取り付けます。(左右)

4 ハッチオープン状態


格納モード完成

DA-100 ロボットベース: 空中機動装置<クラウドアクロス>(別売)への格納の仕方

ジョイント

DA-100 ロボットベース: 空中機動装置<クラウドアクロス>(別売)のジョイントに取り付けます。※V ムーバー-01(GX-Model)を取り付けることもできます。

V ムーバー 01 (GX-Model)



MANEUVER MODE 機動モード

1 ダイアクロン隊員の乗せ方

正面から見た図



コックピットハッチを開きます。

ダイアクロン隊員を乗せます。

コックピットハッチを閉じます。

2 武器 A の取り付け方

※各部のサイズの合う任意のジョイント(凹)に武器パーツを取り付ける事ができます。




① 指を回します。
② 武器 A を拳の凹部に差し込みます。
③ 左右同様に持たせることができます。

拳を閉じます。

3 武器 B の取り付け方

※各部のサイズの合う任意のジョイント(凹)に武器パーツを取り付ける事ができます。



武器 B を背の凹部に差し込みます。


BULLET MODE ボレットモードへの変形

1 後ろから見た図




足指を回すように後方に折りたたみます。
※武器を取り外した状態から始めます。

2 横から見た図




脚部を回すように後方に90度回します。

3 前から見た図




脚部を回すように前方に180度回転させ、ジョイントで固定します。

4 後ろから見た図




肩部を回すように折りたたみ、ジョイントで固定します。

5 拡大図




手首を回すように持ち上げ、ジョイントで固定します。手首を折りたたみます。

6 前から見た図



武器 B の凸部を本体の上部の凹部に取り付けます。

2



ボレットモード完成

武器 A の凸部を本体側面の凹部に取り付けます。

MECH MODE B メックモード B への変形

1



足指を回します。
※武器を取り外した状態から始めます。

2



つま先とかかとを回すように折りたたみます。

3



ジョイントを外し、脚部を開きます。

4



武器 B を背の凹部に差し込みます。

5



メックモード B 完成

MECH MODE A メックモード A への変形

1



脚部を下ろします。

2



脚部を下ろします。

3



脚部を180度回転させます。

4



脚部を回すように折り曲げます。


5



つま先とかかとを開きます。

メックモード A 完成

DA-95 ロボットベース：陸上機動戦艦<グランドダイオン>(烈虎)への格納の仕方



DA-95 ロボットベース：陸上機動戦艦<グランドダイオン>(烈虎)のジョイントに取り付けます。
※バードスーツ C タイプ (GX-Model) を取り付けることもできます。