

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ご使用の前に、取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。●ベイブレードエクセスで遊ぶときは、ベイブレードエクセス同士で遊んでください。違うシリーズ(バーストシリーズ等)のベイブレードと遊ぶことはおやめください。●別売りのベイブレードエクセス関連製品で遊ぶ際には、それぞれの製品に付属した取扱説明書をよくお読みください。●ベイブレードエクセスは必ずベイブレードエクセス専用スタジアムで遊んでください。●回転しているベイブレード(別売り)の上や横方向から、ベイブレード(別売り)をシュートしないでください。はじかれて飛んだり、破損などの恐れがあり危険です。●ベイブレード(別売り)は高速で回転しますので危険です。回っているときには、絶対に顔を近づけたり、手で触れたりしないでください。思わぬケガの恐れがあります。●ベイブレード(別売り)で遊ぶときは周りに注意して、腕やフインター(別売り)等が人に当たらないようにしてください。●ベイブレード(別売り)で遊ぶときは周りに人や動物、家具やテレビ等の家電製品、ガラス等がないことを確認してください。●安全のため、破損変形したおもちゃは使用しないでください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●ベイブレードエクセス専用スタジアムを使用するときは火気や暖房器具の近くで遊ばないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

【使用上の注意】○各パーツは無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ベイブレードエクセス専用スタジアムは樹脂製のソファ、シート、タイルの上に長時間置くと色が移ったり、色変化する場合があります。○ベイブレードエクセス専用スタジアムのフチに指などをこすりつけないでください。ケガの恐れがあります。

タカラトミーグループお客様相談室
0570-041031 受付時間 10~17時
本製品のお客サポーターは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限り、(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic) 24時間サポート 英語

発売元：株式会社タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで
www.takaratomy.co.jp

© TOMY/Shogakukan

© TOMY

MADE IN VIETNAM

1

セット内容


●取扱説明書(本書) × 1



※セット内容物以外は全て別売りです。

<材質表示>・カバー、本体：PVC ・エクストリームライン：PA ・留め具：PP

各部名称




※遊ぶときは、必ず組み立てた状態で遊んでください。
※一度組み立てたら、分解しないでください。

3



ベイブレードは下に向けてスタジアム中央から20cm以内の高さからシュートをしてください。



スタジアムは床・地面で遊んでください。テーブルなどの高い所に置いて遊ばないでください。



立てひざ姿勢で遊んでください。



空中でぶつかったベイブレードやパーツがはじけて飛んで危険ですので、必ず同時にシュートをしてください。



ベイブレードの回転中にスタジアムに手を入れないでください。



スタジアムにはベイブレードを3個以上シュートしないでください。



周りの人にぶつからないように注意して遊んでください。



スタジアムをのぞきこんだり、顔を近づけないでください。



詳しい遊び方
イベント情報はこちら
(ベイブレード事務局)

※写真やイラストはイメージです。実際の製品とは多少異なる場合があります。

※光や残像はイメージです。



BEYBLADE X
ベイの最新情報はコロコロで


組み立て方

①カバーと本体を重ねる

右図のようにカバー、本体の穴の位置が合うように重ねます。



②留め具で固定する




図のように留め具を傾けながら片方のフックに引っ掛けるように穴に差し込みます。



「パチンッ」と音が出るまで留め具を上から押し込んでください。
4カ所の穴全てを固定して完成です。

注意

本体を裏から見て、エクストリームラインが外れている場合「パチンッ」と音が出るまで上から押して固定してください。



4