


BX-31 RANDOM BOOSTER ボリューム スリー ランダムブースター Vol.3

たいしょうねんれい
対象年齢
6才以上

セット内容

- 取扱説明書(本書) × 1
- ベイコードカード × 1
- ブレード × 1
- ラチェット × 1
- ビット × 1

※下記の01~06いずれか1つが入っています。※セット内容物以外は全て別売りです。



※写真やイラストはイメージです。実際の製品とは多少異なる場合があります。 ※光や残像はイメージです。

※この製品で遊ぶには別売りまたは別製品に付属のランチャー、スタジアムが必要です。

ウェブ 説明書・イベント情報・お問い合わせ先等は [こちら](#)

商品アンケート実施中

お答えいただいた方に景品をプレゼント!

※詳細はWebサイトをご覧ください

www.takaratomyfans.com/

▶お客様IDナンバー ALW-TMG-TRP

▶JANコードナンバー 4904810914532

タカラトミーグループお客様相談室
0570-041031 (受付時間 10~17時)
※本製品のお客サービスは日本国内のみです。海外からのお問い合わせはできません。(Customer service is only available in case this product, purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

● たいしょうねんれい タカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

©HK, HM, PD, BBX, TX
© TOMY

発売元: 株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

MADE IN VIETNAM

警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

● 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

● ご使用前に、取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

● ベイブレードエックスで遊ぶときは、ベイブレードエックス同士で遊んでください。違うシリーズ(バーストシリーズ等)のベイブレードと遊ぶことはおやめください。● 回転しているベイブレードの上や横方向から、ベイブレードをシュートしないでください。はじかれて飛んだり、破損等の恐れがあります。● ベイブレードは高速で回転しますので危険です。回っているときには、絶対に顔を近づけたり、手で触れたりしないでください。思わぬケガの恐れがあります。● ベイブレードで遊ぶときは周りに注意して、腕やウィンドー(別売り)等が人に当たらないようにしてください。● ベイブレードで遊ぶときは周りに人や動物、家具やテレビ等の家電製品、ガラス等がないことを確認してください。● ベイブレードエックスは必ずベイブレードエックス専用スタジアム(別売り)で遊んでください。また、遊ぶ際には必ず足もと(床・地面)においてください。● 安全のため、破損変形したおもちゃは使用しないでください。● 遊ばない時は必ずランチャー(別売り)からベイブレードを外してください。● ぶつかったり、ふりまわす等乱暴な遊びをしないでください。● ベイブレードエックス専用スタジアム(別売り)を使用するときは火気や暖房器具の近くで遊ばないでください。● プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。● 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

(使用上の注意) ○各パーツは無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。○包装材料は開封後すぐに捨ててください。

20cm ベイブレードは下に向けてスタジアム中央から20cm以内の高さからシュートをしてください。	スタジアムは床・地面で遊んでください。テーブルなどの高い所に置いて遊ばないでください。	空中でぶつかったベイブレードやパーツがはじけ飛んで危険ですので、必ず同時にシュートをしてください。
ベイブレードの回転中にスタジアムに手を入れしないでください。	スタジアムにはベイブレードを3個以上シュートしないでください。	横から、上からスタジアムをのぞきこんだり、顔を近づけないでください。

組み立てる前に各パーツにヒビや破損、ネジなどの外れが無いことを必ず確認してください。ヒビや破損、ネジなどの外れがある場合は直ちに使用をおやめください。

ベイブレードの組み立て方

※説明には「01 ティラノビート4-70Q」の画像を使用しています。

① はじめにブレードとラチェットを組み立てます。

ラチェット

ブレード

ギヤチップ

ラチェットカバー (白いパーツ)

ラチェットリング (外側の刃)

ラチェットベース (底面のパーツ)

② ラチェットカバーの▼Rとラチェットリングの▲が揃っているか確認します。揃っていない場合はラチェットカバーとラチェットベースを下図のように持ち、ラチェットリングを矢印の方向にカチッと回すと揃えることができます。

カチッ

③ ブレードとラチェットを重ねます。ブレードの裏にあるラチェットカバーと同じ形の凹みに、ラチェットカバーを合わせるようにしてください。

凹み

ラチェットカバー

ベイブレードの組み立て方

④ ブレードをおさえながら、ラチェットリングを矢印の方向にカチッと回し、ラチェットベースのRとラチェットリングの▲が揃うようにロックします。

カチッ

ラチェットリング

ブレード

⑤ ビットのシャフトをラチェットベースの穴にカチッと差し込むことでベイブレードが完成します。※分解する時は逆の手順で取り外してください。

カチッ

ビット

シャフト

穴

完成

組み立てると、ギヤチップとビットが運動して動きます。

⑥ ビットが回るか確認してください

カチッ

カチッ

ベイブレードを組み立てた後やバトルをした後はビットがカチッカチッと回るか確認をしてください。固くて動かない場合は、うまく組み立てられていない可能性がありますのでベイブレードを分解して組み立て直してください。

⑦ 分解する時の注意

ベイブレードを分解するときは、必ず最初にビットを外してください。ビットを外さないとベイブレードを分解できない場合があります。

ビット

⑧ バーストした時の注意

ベイブレードがバーストしたときはラチェットからビットを引き抜いてからベイブレードを組み立て直すようにしてください。