



対象年齢 4才以上

パウッとクラッシュゲーム!

取扱説明書

この度は、タカラトミー「パウッとクラッシュゲーム!」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管してください。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

● 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)


- ご使用前に取扱説明書 (本紙) をよくお読みください。読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- 可動部のスキマに指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かない所に保管してください。

《使用上のお願い》・包装材は開封後、すぐに捨ててください。


※写真やイラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。

セット内容


● ゲーム台×1



● ゲーム台の足×4




● ハンマー×2



● 氷ブロック×37
(白×19、青×18)



● ルーレット×1




● チェイス フィギュア×1




● 取扱説明書 (本紙) ×1


あそ まえ
遊ぶ前に



ゲーム台を裏返し、足4つを溝にはめよう。




ゲーム台を裏返したまま、図を参考に氷ブロックを並べよう。
氷ブロックの色は好きな順番で並べてね。



ゲーム台を表向きにおいて、中心にチェイス フィギュアを置こう。

あそ かた
遊び方

- ①じゃんけんで勝った人から時計周りにプレイしよう。
- ②自分の順番が来たら、ルーレットを回そう。
- ③ルーレットの指示に従って氷をくたこう!




白い氷ブロック

ハンマーを使って、
白い氷ブロックを
1個以上落とそう!




青い氷ブロック

ハンマーを使って、
青い氷ブロックを
1個以上落とそう!



好きな色を選ぼう!

ハンマーを使って、
好きな色の氷ブロックを
1個以上落とそう!



スキップ!

氷ブロックを落とさずに、
次の人へ順番をスキップ
しよう!


ポイント

ハンマーで叩いた氷ブロック以外が落ちててもOK!
でも、ハンマーで叩いた氷ブロックが落ちないと次の人に回せないよ!

- ④チェイスを下に落としてしまった人が負けだよ!

ポイント

チェイスが氷ブロックの上で倒れた場合はセーフ!
完全に下に落ちるまで続けよう!



株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031

電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

30601BSG